mullitlev invibists on spiSekcijan6 some antijv imitti hittu	
RAKETIRANJE VOĐENIM RAKETAMA	
MDAIMOT control Sadržaj diligionias trologa Elim	
601. VODENA RAKETA *AGM-65B4 (MAVERICK)	11
602. TRENAZNA RAKETA TGM	13
603. PRETPOLETNI PREGLED AGM-65B	
604. PRETPOLETNI PREGLED TGM	
605. KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE »MEVE- RICK«	14
606. UVEŽBAVANJE RADA SA »TGM« NA ZEMLJI — — —	14
607. REDOSLED UKLJUĆENJA PREKIDAĆA ZA »AGM-65B« I »TGM« U LETU — TO	14
608. PRILOG	14
Sekcija 6	
601. VOĐENA RAKETA »AGM-65B« (MAVERICK)	
Sadržaj	
601.1. OPŠTE	110
601.2. AKTIVIRANJE UREĐAJA'	116
601.3. VREME RADA RAKETE/	116
6014. PRAČENJE OBJEKTA U ZAHVATU	116
601.5. EFEKAT G-PREDNAPONA NA PUTANJU RAKETE	119
601.6. KONTHAST OBJEKTA I IZBOR KONTRASTA	120
601.7. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KAPIJA	120
601.8. EFEKAT SENKE NA PRACENJE	122
601.9. OBJEKTI NA VODI 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	123
601.10. PORAVNANJE GLAVE ZA VOĐENJE L STABILIZACIJU	123
601.11. ODRZĐIVANJE SIGURNOG ZAHVATA	124
601.12. ODRELOVANJE DALJINE LANSTRANJA	124
and the second of the second o	-5.3
601.14. OTKLON ZIROSKOPA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	124
601.15. ZASLON SUNCA	125
601.16. SELEKCIJA OBJEKATA ZA OBEZBEĐENJE OPTIMAL-	120
NIH USLOVA UPOTREBE	125
601.17. KABL ZA PRIPALU RAKETNOG MOTORA	126
601.18. OGRANIČENJA U LETU — — — — — —	126
Slike soldsten and a	
601.1. Položaj graničnih kapija — — — — — — — —	110
601.2. Granice praćenja — — — — — —	117
601.3. Uvećanje slike praćenja — — — — — —	117
601.4. Centriranje površine objekta — — — — — —	118
601.5. Efekat G-prednapona na lansiranje sa velike udaljenosti —	118
601.6. Efekat G-prednapona na lansiranje sa wenke udaljenosti —	119
601.7. Ugao udara i putanja — — — — — — — —	119
	3.65

601.8. Ručica za upravljanje raketama »MAVERICK« i »GROM«

601.9. Efekat prilaznog ugla na pozadinu objekta — —

121

121

681.1S.	Unical visine some i ugin postenza na efektivnu veličine uklekte	22
604.11	ADVENUE SHOULD SEE BESTOOMEN	177
801.13.	Anrelova lensionale - MAYERICK 1	26
800.53	Progled najvalnijih elemenets upotrebe TGM/AGM I	m
665.04	Uzantopoo lisesiranje sa presirtjenim papedem I	39
805.18.	(Kapad na zoknadno orbitivesa objekte	79
605.38	Lansiranie sa mule visine na objekte sa silvetten	(29
603.17.	Napad sa iskaharjem na mkeint polisfaj	279
-	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	

#### set.1. OPSTE

Maverick je borbeni uređaj koji se sustoji od TV vođene rakete V-Z I uređaje za lanskranje. Maverick je prvenstveno namenjen za dejatvo po oklopnim vozilima, radarskim uređajima, srmirano-belosskim sklonitimu i beodovima flojeva glava je kumulativna. Raketa se vodi autonomno, televizijski posle lanskranja, tako da mnogodeva vanduhoplova napulitanje zone horbenog dejatva odmah po izvršenom lanskranju.

MIL ARTYMAND THEOLIA

#### 661.3. VEEME BABA RAKETE

Elektronika rakete stvuru topictu posebno kud svi urođaji rade. Prekumarno povećanje temperature u raketi može smanjiti elektronske mognetosti ili insrvati otkane elektronskih kola za vođenje.

Tri minuta neprekidnog rada je ograničenje da se unemogući pregrevanje elektrunike rakele i veće otklanjanje žiroskopa.

# BILL PRACENZE OBJEKTA U ZAMVATU

Da bi se nokvirio objekar i izvetilo pračenje, vidno potje je podeljeno na delove:

- L. Pulje pročenja
- 2. Cetiri okvirse kupije

Polje pradvoja je doc TV-slike u kume se događa pradvoje i omaćava positive u centru vidnog polja i sastoji se od četini granične kupije i dotaci okrana kupije, ak. 601.1.



Prietro polic protegy a 0.5 metrodipme video 1,57 miliradical felon tolo of port Aya po potenti.

Per a topole se gradiente disperta pe adreditar de tra qu'abspirate, se La misse dia adreditario delprir se atuan delle dese forme estratura che ricone i applipi con pulta, materiare durines se gradiamente presidente visione l'applit ju tra-sella persant i devenimentale accominante la reconstrucción.


Fig. — The functions B.W. elected to seeking (2002) a point principle following temporary statement in address majories of the objects, a per plant per vertice also objects. After the blood for growing the seeking the statement of persons with reservoir algorithms. The Majorithms persons principle of the statement of the statem

Cettet preveten annue polia protecto, cristiene facigle comparter objetita y primarinalis thorasy pulse protects of some defer, charges a forme grapher, bugge, or we fail, got got a unitor can be prevented to the pulse of the policy of the prosent of the protection to the pulse of the policy of the last of the protection to the pulse of the pulse of the pulse of the last of the protection of the pulse of the pul



SLASSA Crossics predesja


Slično, leva i desna granična kapija se šire do jednakih polja sobjekta« i »ne objekta« unutar horizontalnih graničnih kapija. Ovo širenje se prikazuje na displeju razmicanjem okvirnih kapija, sl. 601.3.



Sl. 601.3. Uvećanje slike praćenja

Centriranje praćenja objekta se ostvaruje sa četiri balansne kapije, sl. 601.4. Vertikalno balansiranje se ostvaruje upoređenjem
površine objekta od donje balansne kapije do balansne kapije vertikalno do izjednačenja kontrasne površine. Balansne kapije se slično pokreću horizontalno da izjednače kontrasne površine između
leve i desne horizontalne balansne kapije. Komande izjednačenja ovih
kapija služe za usmerenje kamere i daju komande za vođenje autopilotu rakete.

Za vreme leta do objekta veličina polja za projetje određuje kada će raketa prestati da vrši korekcije za vođenje Prestanak vođenja je u momeniu kad je objekat 70% (31 miliradijan) vertikalnog ili horizontalnog vidnog polja.




Sl. 6014. Centriranje površine objekta

Let po već poznatim podacima, bez korekcije putanje je 0.2—0.4 s pre udara, za objekat veličine tenka i ima mali uticaj na tačnost pogađanja.

#### 601.5. EFEKAT G-PREDNAPONA NA PUTANJU RAKETE

Posle lansiranja, električni prednapon dolazi u vertikalni kanal autopilota i prouzrokuje penjuću putanju rakete. Ovaj G-prednapon neutrališe efekat gravitacije, povećava domet, ugao udara, brzinu i održava nišansku liniju sa objektom dejstva.

Na sl. 601.5 i 601.6. je prikazano lansiranje sa veće i manje udaljenosti i izgled putanje usled uticaja G-prednapona.




Sl. 601.5 Efekat G-prednapona na lansiranje sa velike udaljenosti



Očigledno je da posle lansiranja, G-prednapon prevodi raketu u penjanje koristeći početnu brzinu za dobijanje visine. Dobijena visina obezbeđuje veliku brzinu udara rakete. Pri lansiranju sa manje udaljenosti i većim uglom poniranja G-prednapon ima manji efekat.

Da bi G-prednapon mogao da neutrališe efekat gravitacije, raketa mora da dobije podatak položaja. Podatak se dobija, polazeći od pretpostavke da je avion bez nagiba, po izvršenom zahvatu i pamti bilo koje »valjanje« aviona koje se događa u vremenu između zahvata i lansiranja. Posle lansiranja raketa će zauzeti nagib koji je imao avion u zahvatu i leti sa svojim G-prednaponom. Optimalne performanse G-prednapona su kad je avion bez nagiba u zahvatu, a efekat G-prednapona se smanjuje povećanjem nagiba. Pošto je ograničenje nagiba aviona za zahvat 30°, efekat G-prednapona neće biti značajno umanjen. Granični uglovi udara rezultiraju od sektora anvelope lansiranja i prikazani su na sl. 601.7.



### 601.6. KONTRAST OBJEKTA I IZBOR KONTRASTA

Kombinovani efekti ugla poniranja, ugla sunca, kontrasta objekta i nivoa osvetljenosti pozadine uzimaju se u obzir pri izboru kontrasta B/W ili W/B. Izabrani kontrast uspostavlja kontrast pri zahvatu i raketa zadržava postavljeni izbor kontrasta.

Promena izbora kontrasta truži promenu položaja prekidača i ponovno vršenje zahvata, sl. 601.8.

Pri selekciji »AUTO« raketa sama vrši izbor kontrasta a dobija informaciju od okvirnih kapija i polja pračenja i određuje izbor kontrasta »B/W« ili "W/B« za pračenje. Selekcija se vrši u zahvatu i ne menja se dok se ne promen zahva.


Za siguran zahvat preporučuje se izbor kontrasta »B/W« ili »W/B«. Položuje zAUTO» povećava potrebno vrenie za postizanje zahvata, pošto se kuji kontrasta zavisi od uslova u polju praćenja za vreme trajanja zahvata, pa se zato ne preporučuje rad na ovom položaju. Pilot obično može sam die određi uslove kontrasta koje treba postaviti u odnosu na okolinu u kojoj se nalazi objekat dejstva.

# 601.7. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KAPIJA

Pošto Maverick pomoću kontrasnih granica objekta određuje polje praćenja, objekat koji se prati mora imati određene granice. Svaka od okvirnih kapija mora imati granice kontrasta (B/W ili W/B) ili će se okvirne kapije širiti do granice kontrasta koja odgovara izabranom kontrastu (B/W ili W/B).

Za neke objekte, kao što su vozila na drumu, pruzi ili mostu, zahvat pod nekim uglovima može biti nemoguć. Međutim, promenom ugla prilaska ili promenom kontrasta može se izvršiti zahvat, sl. 601.9.

Za postizanje sigurnog zahvata okvirne kapije moraju biti na površini neznatno svetlijoj od objekta dejstva za B/W izbor kontrasta, ili tamnijoj za W/B izbor kontrasta.







#### 601.8. EFEKAT SENKE NA PRAĆENJE

Senke su uopšte tamnije od objekata i pozadine pa ne smetaju ako je izbor kontrasta W/B. U slučaju izbora B/W kontrasta senke prouzrokovane malim uglom sunca mogu da rezultiraju izvršenjem zahvata na senku ili na objekat i senku, sl. 601.10 i 601.11.

Napad iz pravca sunca izvoditi sa uglovima manjim od ugla sunca, pa će senka biti zaklonjena iza visine objekta. Ukoliko PVO teritorije ili objekta onemogućava napad iz pravca sunca, tada je



Sl. 601.10. Uticaj visine sunca i ugla poniranja na efektivnu veličinu objekta



St. 601.11. Efekat senke na praćenje

najbolje napasti u pravcu sunca sa vrlo malim uglom poniranja. Sunčeva svetlost se reflektuje od pozadine objekta i zajedno sa osenčenom stranom objekta daje izvrstan kontrast. Izbegavati napad pod 90° od azimuta sunca jer će raketa najverovatnije pogoditi senku objekta. Efekat G-prednapona na putanju rakete povećava vidni ugao i produženu senku objekta za vreme leta rakete. Ovaj efekat G-prednapona može biti sveden na minimum lansiranjem rakete na daljini do 4 km kose daljine.

# 601.9. OBJEKTI NA VODI

Napade iz pravca sunca izvoditi sa izborom kontrasta W/B, a talase na displeju držati dijagonalno.

Većina objekata na moru izgledaće svetlo kada se napada iz pravca sunca, tako da je izbor kontrasta W/B obično najbolji. Dok će skoro svi objekti biti tamniji od površine vode kad se napada u pravcu sunca. Tada je izbor kontrasta B/W najbolji. Konačni izbor kontrasta treba izvršiti osmatrajući displej, pošto se na njemu pri-kazuje viđenje kamere. Kad se napadaju mali objekti u uslovima velikih talasa, udoline između talasa mogu da izgledaju velike i tamne kao i objekat.

Promenom kursa napada ovaj problem može da se eliminiše. Brzi brodovi izazivaju talase, koji su beli, slično objektu kad se napada iz pravca sunca. U ovom siučaju napad u pravcu sunca ima prednost jer objekat deluje tamno, dok površina vode i talasi izgledaju svetlo. Brzi brod može izazvat pojavu da udolina odmah iza broda izgleda tamno. Ova tamna površina može da prebaci zahvat na sebe u napadima iz pravca krme broda. U ovom slučaju preporučuje se napad pod 45° na izlase.

Stanje mora izaziva promene u veličini i izgledu objekta i takođe se menja pozadina objekta. Preporučuje se zahvat na manju površinu objekta, jer se time eliminiše elekat promene kontrasta mora.

Pravac napada	Objekat	Preporučen izbor kontrasta
Iz pravca sunca (pozadina tamna)	Svetao	W/B
U pravcu sunca (pozadina svetla)	Taman	B/W

#### 601.10. PORAVNANJE GLAVE ZA VOĐENJE I STABILIZACIJU

Kad je raketa uključena, mehaničke kočnice žiroskopa kamere zadržavaju kameru u pravcu nišanske linije. Kod manevra sa pozitivnim preopterećenjem, kočnice žiroskopa mogu popustiti i sklop kamere će dostići graničnu vrednost kretanja žiroskopa. Ovo popuštanje kočnice žiroskopa ne može izazvati nikakvo oštećenje, ali može izazvati nepotrebno odlaganje i produženje zahvata. Ako pilot kasni sa odbravljenjem glave za vođenje, dok avion usmerava prema objektu, može biti potrebno do 4 s da se glava za samovođenje poravna sa nišanskom linijom od svog graničnog položaja. Da se izbegne nepotrebno zadržavanje za vreme zahvata, pre uvođenja u napad odbraviti glavu za vođenje rakete. Treba znati da se glava za vođenje električno poravnava brzinom 8—10° u sekundi. Ako je uglovna brzina aviona veća od te vrednosti, doći će do zaostajanja glave za vođenje. Međutim, ako se »g« smanji, glava za vođenje će se brzo poravnati sa nišanskom linijom.

Po uključenju prekidača za odbravljenje komande zahvata, glava za vođenje je poravnata prostorno u odnosu na zemlju. Tako, kad je uključen prekidač komande zahvata i drži se, a nišanska tačka prelazi preko objekta, pozicija objekta na TV-displeju neće se menjati prelaskom aviona u penjanje. Ova osobina stabilizacije u prostoru može se upotrebiti u letu na maloj visini, da se prevodi u penjanje sa uključenim prekidačem odbravljenja komande zahvata i izvrši zahvat.

# 601.11. ODREĐIVANJE SIGURNOG ZAHVATA

Ako se izvrši zahvat i praćenje objekta koji je suviše mali da bi se održao zahvat za vreme lansiranja, krst i marker flešuju. Logika pokazivanja dobrog zahvata je urađena tako da krst ugla zahvata i marker flešuju ako je objekat suviše meli ili ugao zahvata suviše veliki. Simboli treba da se pokazuju bez flešovanja, i pre nego što objekat ispuni amimalne kviterijume veličine. Zato treba proceniti da najmanje dimenzije objekta ispunjavaju najmanje 3/4 prostora između okvirnih kapija, pre lansičanja rakete. Krst ugla zahvata u centru pokazuju da, a kad je na iviči displeja 25°.

# 101.12. ODREĐIVANJE DALJING LANSIBANJA

Domet rakete je dovoljan za većinu objekta i to nije limitirajući faktor. Minimalna veličina objekta je obično presudna za
određivanje daljine lansiranja. Un bi raketa održala zahvat posle
lansiranja, veličina objekta mora biti najmanje 0.75 miliradijana po
visini i širini. To znači da najmanja veličina objekta mora da bude
dovoljno velika da ispuni 3/4 prostora između okvirnih kapija.
Indikacije dobrog zahvata mogu pomoći u određivanju maksimalne
daljine lansiranja. Procena maksimalne daljine lansiranja može se
napraviti kad su poznate dimenzije objekta. Za maksimalnu daljinu,
prikazana veličina objekta se množi sa 1000. Na objekat veličine
3×4 m raketa se može lansirati sa daljine od 3000 m. Kad se vrši
lansiranje sa malih visina, tada je obično visina objekta limitirajući
faktor.

# 601.13. LANSIRANJE

Raketa upotrebljava termalnu bateriju koja se aktivira hemijskom reakcijom. Na komandu za lansiranje aktivira se baterija i proizvodi energiju nešto duže vremena od najdužeg trajanja leta rakete. Posle aktiviranja baterije tajmer u lanseru sa zakašnjenjem od 0.5 s pali raketni motor, da bi osigurao potreban nivo napona za paljenje raketnog motora. Ako pilot zadrži taster za lansiranje pritisnut manje od 0,5 s (brzi pritisak), baterija će se aktivirati ali se neće upaliti raketni motor. Stoga taster za lansiranje treba držati pritisnut do nestanka slike na displeju (duže od 0,5 s).

Ako se taster zadrži pritisnut manje od 0,5 s i raketa se ne lansira, treba prekidač za izbor rakete prebaciti na drugu raketu.

Ponovni izbor rakete koja nije lansirana, zbog kratkog pritiska tastera, i ponavljanje kompletne procedure, može dovesti do uspešnog lansiranja, ali napon baterije neće potrajati dovoljno dugo da bi izvršila napajanje rakete do udara.

Raketa čija je baterija potrošena zbog kratkog pritiska na taster za lansiranje, upotrebljiva je i baterija može biti zamenjena.

#### 601.14. OTKLON ŽIROSKOPA

Raketa ima žiroskop koji vodi raketu u letu i drži je u nagibu koji je memorisan u zahvatu. Ziroskop se aktivira pritiskom tastera za odbravljenje glave za vođenje, a električno zakočen kad je raketa isključena (isključen video). Pri dugom radu sa uključenim video-displejom, žiroskop može dobiti otklon koji prouzrokuje neželjeno valjanje rakete posle lansiranja. Do bi se minimizirao otklon žiroskopa, procedura pripreme sa uključenim displejom i odbravljenom glavom ireba da traje do 3 min za svaki napad. Ako se prekine napad, raketa treba da bude strvljena u mod pripravnosti isključenjem i ponovnim uključenjem izbora rakete. Preporučuje se da se sačeka najmanje 45 s pre odbravljenja glave za vođenje za sledeći napad, da bi otklon žiroskopa bio poništen.

# 601.15, ZASLON SUNCA

Usmerenjem krimere, direktno u strace pastaju oštećenja kamere koja se manifestuje kad tarene površine na displeju. Zaslon sunca montiran na kameri sprečava oštećenja kamere usmerene prema suncu. Zaslon za sunce ne radi kad je raketa u modu praćenja. Oštećenja mogu nastati za vreme vađenja iz napada, kad je lansiranje neuspelo a raketa ostala u modu praćenja. Da se spreči oštećenje za vreme vađenja iz napada, pritisnuti taster odbravljenja glave za vođenje, a posle vađenja iz napada isključiti izbor rakete.

Pritiskom na taster za odbravljenje glave raketa se postavlja u mod poravnanja i zaslon sunca radi, a isključenje izbora rakete postavlja raketu u mod pripreme, tako da smanjuje vreme rada rakete pod punom snagom.

#### 601.16. SELEKCIJA OBJEKATA ZA OBEZBEĐENJE OPTIMALNIH USLOVA UPOTREBE

Optimalni objekti za dejstvo Maverickom su oni sa dobrim kontrastom prema pozadini, kvadratnog ili kružnog oblika prema napadaču, i dovoljne veličine da budu identifikovani na potrebnom dometu. Tamni objekti najbolji kontrast daju na pesku ili pozadini bez rastinja, dok svetli objekti najbolji kontrast daju na pozadini sa rastinjem. Za objekte na vodi optimalni kontrast zavisi od pravca napada i ugla sunca. Meverick ne razlikuje boje, objekti koji imaju dobar kontrast (crveni objekat na zelenoj pozadini) mogu na displeju izgledati podjednako sivi. Optimalni rezultati se dobijaju ako se letovi za uvežbavanje sa TGM planiraju da budu što približniji pravcu napada, uglu sunca i kontrastu objekta koji se planira za napad sa AGM-65B.


# 601.17. KABL ZA PRIPALU RAKETNOG MOTORA

Jedan od uobičajenih razloga neuspelog lansiranja je iskopčan kabl pripale raketnog motora.

Kabl se spaja na raketu pred izlazak na PSS. Pilot treba da dobije signal od tehničara za naoružanje o spajanju kabla. U slučaju da kabl nije spojen, doći će do aktiviranja termalne baterije bez lansiranja rakete. Kod nespajanja kabla raketa se vraća na zamenu baterije i ponovnu pripremu.

# 601.18. OGRANIČENJA U LETU

Ograničenja za lansiranje rakete AGM-65B (Meverick) data su na sl. 601.12.




St. 601.12. Anvelopa lansiranja MAVERICK

PAZNJA: Snaga motora aviona za lansiranje rakete Maverick je do 90%.


Postupci i manevri za rad sa AGM-65B preporučeni od strane proizvođača dati su na sl. 601.13—601.17.

- PRE ODBRAVLJENJA GLAVE ZA VOĐENJE, DOZVOLITI 3 min UBRZAVANJA SIROSKORA.
- ZA SIGURAN ZABVAT ODABRATI IZBOR KONTRASTA B/W
- LANSIRATI (ILT SIMULTRANO LANSIRANJE) NA NORMAL-NU VELICINU GRIEKTA CIM JE ZAHVAT SIGURAN. STAL-NO KONTROLISATI BEZBEDNU VISINU I DALJINU.
- AGM-65B IMA SIGURAN ZAHVAT KAD MARKER I KRST NE FLESUJU,
- DOBRA RAZLIKA U KUNTRAKTU MORA DA BUDE IZME-BU OBJEKTA L-POZADINE.
- NAPADATI U UGLU I ISPOD UGLA SUNCA DA SE UMANJI EFEKAT SENKE.
- DRZATI DUGME ZA LANSIRANJE PRITISNUTO, DOK SE NE UOCI PALJENJE RAKETNOG MOTORA ILI NESTANE SLIKA NA DISPLEJU.




Sl. 601.14. Uzastopno lansiranje sa ponovljenim napadom





Sl. 601.16, Lansiranje sa male visine na objekte sa siluetom



CHLI. OPRITE

TOM je uredný za uvethovanje i sustotí se od rokete i imsera TOM je namenjena za uvethovanje pozodo ze upotrebu AUM6558 (Marecick) i ne vrši se njuno lenskranje. TVIM omogućava uvetbavanje metupaka rokovanja urednjema uvethovanje zahosta objekta i uvetosvanje postupka usamerra. TVIM je ambdeven videorekurderom koji solma TV-silku na displeju u kolduti i belesi znacajne događaje i kumande za vreme simuliranog negoda. Video-traka
omogućava precenu uvethomasti pilotu, u može bili upotrebijema za
uvežbavanje i pripremu pozeda gred letenje, al 402.1.


#### 602. TRENAŽNA RAKETA »TGM«

#### Sadržaj

602.1.	OPSTE	130
602.2.	OPŠTE KARAKTERISTIKE TGM	131
602.3.	MODOVI TGM	131
602.3.1.	Prethodni mod	131
602.3.2.	Mod pripreme	131
602.3.3.	Mod pripravnosti — — — — — — — — —	131
602.3.4.	Mod poravnanja — — — — — — — — —	131
60235	Mod zahvata	132
602.3.6.	Mod praćenja — — — — — — — — — —	132
	Mod simuliranog lansiranja	132
602.4.	POSTUPAK ZAHVATA OBJEKTA	
602.5. 602.6.	VREME RADA TGM — — — — — — — — — — SIMULIRANO LANSIRANJE TGM — — — — —	134 134
602.7.		
602.8.		
602.9	RAD SA TGM NA ZEMLJI	135
602.10.	TGM REKORDER - 4	136
602.11.	SIMBOLI NA SNIMKU	136
	PREKORACENJE UGLA KONUSA ALANSIRANJA	
602.13.	BROJAC NAPADA	137
602.14.	POTROSNIA TRAKE	137
	Slike	
	Sike Hiller	
602.1, 7	Frenzira roketa TGM	131
602.2. 7	renazra raketa TGM	133
602.3. 7	TGM uvezbavanje	
602.4. 2	Značajni događaji i prikazivač broja naleta — — — —	136

#### 602.1. OPŠTE

TGM je uređaj za uvežbavanje i sastoji se od rakete i lansera. TGM je namenjena za uvežbavanje posada, za upotrebu AGM-65B (Maverick) i ne vrši se njeno lansiranje. TGM omogućava uvežbavanje postupaka rukovanja uređajem, uvežbavanje zahvata objekta i uvežbavanje postupka manevra. TGM je snabdeven video-rekorderom koji snima TV-sliku na displeju u kabini i beleži značajne događaje i komande za vreme simuliranog napada. Video-traka omogućava procenu uvežbanosti pilota, a može biti upotrebljena za uvežbavanje i pripremu posada pred letenje, sl. 602.1.



Sl. 602.1 Trenažna raketa TGM

## 602.2. OPSTE KARAKTERISTIKE TGM

Dužina		_	_	_	_	_	248.2 cm
Prečnik	meni L	(spay)	100	1	<u>jm</u>		30.5 cm
Razmah		-	_	_	_	_	72.4 cm
Masa —		nitro.	erro.	(min)	-	STO	205.5 ± 6.8 kg
Masa (Blok za v	rođenje)	(I)	-	-	100	-	40.1±0.6 kg
Sistem za	the second secon	TIP	1	4-			Televizijsko vođenje
	20000	Mair	10	7		1	in storycong langile

### 602.3, MODOVI TGM

# 602,3.1. Prethodni mod

Počinje aldjučenjem avionske mreže i napaje se TGM. U ovom modu video-rekorder je pripremljen.

# 602.3.2. Mod pripreme

Počinje uključenjem prekidača »Maverick«. Ovaj mod obezbeđuje stabilizaciju žiroskopa i pripremu bloka za vođenje.

# 602.3.3. Mod pripravnosti

Počinje po završetku moda pripreme i završava se aktiviranjem TGM. Ovaj mod može biti zaobiđen aktiviranjem TGM odmah po završetku moda pripreme.

# 602.3.4. Mod poravnanja

Počinje pritiskom na taster za odbravljenje glave za vođenje a završava se pritiskom na prekidač za odbravljenje komande zahvata. Za vreme moda poravnanja signal procesor obavlja sledeće funkcije:

1. Vrši poravnanje kamere sa osom rakete;

- Od bloka za vođenje šalje se video-signal do elektronike lansera;
  - 3. Aktivira se video-rekorder i vrši se prenos video-signala.

### 602.3.5. Mod zahvata

Počinje pritiskom na prekidač za odbravljivanje komande zahvata. U ovom modu signal procesor obavlja sledeće funkcije:

Upravljanje kamerom preko komande zahvata;

 Prenos video-signala uredaja za vođenje do elektronike lansera;

3. Beleženje i prikazivanje video-signala i komandi.

# 602.3.6. Mod praćenja

Počinje otpuštanjem prekidača za odbravljivanje komande zahvata i završava se komandom za lansiranje.

Signal procesor u ovom modu izvršava sledeće funkcije:

 Omogućava da položaj kamere bude zavisan od signala bloka za vođenje:

 Ako nije izvršen zahvat zeljenog objekta, može se izvršiti vraćanje u mod zahvata pritiskom na prekidać za odbravljenje komande zahvata i ručno opravljanje kamerom preko prekidača zahvata;

3. Prenos vidyo-signala iz bloka za vođenje do elektronike lansera;

4. Beleženje i prikazivanje video-signala i komandi.

# 602.3.7. Mod simuliranog lansiranja

Počinje pritiskom na taster za lansiranje. U ovom modu signal procesor izvršava sledeće funkcije:

Položaj kamere je određen signalima bloka za vođenje;

 Video-signal od bloka za vođenje prenosi se do elektronike lansera;

3. Prenošenje video-signala i komandi na video-rekorder;

 TGM obeležavajući signal prenosi se do elektronike lansera za izbor simuliranog lansiranja i logike moda ponovnog poravnanja;

 Baterija daje signal da inicira zakašnjenje od 1 s pripreme za završetak moda.

Mod simuliranog lansiranja se završava posle 1 s zadrške i počinje mod ponovnog poravnanja. U ovom modu signal procesor izvršava sledeće funkcije:

- Simulira se odvajanje rakete, prekidom video-signala na elektroniku lansera;
- TGM obeležavajući signal se i dalje vodi na elektroniku lansera;
- Prekida se vođenje signala do video-rekordera. Video-rekorder prestaje da radi i postavlja se u pripremni položaj;
- Komanda praćenja i poravnanja vode se do bloka za vođenje od elektronike lansera. Prestaje automatsko praćenje. Kamera se poravnava sa osom rakete.
- Započinje dodatno zakašnjenje od 7,5 s potrebno za mod ponovnog poravnanja.

Mod ponovnog poravnanja se završava posle zakašnjenja od 7,5 s. Za to vreme signal procesor izvršava sledeće funkcije:

- TGM obeležavajući signal se skida sa elektronike lansera. Elektronika lansera se postavlja u uslove pre rada rakete i postavlja kameru glave za vođenje u mehanički zabravljen položaj;
  - 2. Signal procesor se postavlja u uslove pre rada rakete.

Ponovnim pritiskom na taster za odbravljenje glave za vođenje, aktivira se elektronika lansera prouzrokujući početak rada signal procesora i počinje novi simulirani napad, sa modom poravnanja i nastavlja kako je opisano.

## 602.4, POSTUPAK ZAHVATA OBJEKTA


Blok za vođenje TGM i postupak zalivata su kao za AGM-65B. Razlika je u tome što je TGM inertna i ne lansira se, a ima videorekorder. Simulacija uspešnog lansiranja vrši se zatamnjenjem TV-slike na displeju, 1.6 posle komanče tansiranja.

Za vreme uvežbavanja sa TGM kapije će se ziriji, uokvirujući objekat, kako je svion približeva objektu. Sirenje se nastavlja do završetka napada, koji se završava skrauliranim lansiranjem, sl. 602.3.

min OC I stop St to uporting if Promiss above mism



Sl. 602.2. TGM-65B Maverick Video-Display



Sl. 602.3. TGM Uvežbavanje

# 602.5. VREME RADA TGM

Potrebno je pridržavati se ograničenja vremena rada sa TGM da bi se sprečila pojava oštećenja zbog pregrevanja elektronike.

TGM se greje, posebno za vreme punog rada, sa uključenim videom.

# PAŽNJA:

Prekomerne temperature u TGM mogu da izazovu slabljenje vidljivosti na displeju i otkaz u elektronskom kolu bloka za vođenje. Pridržavanje vremena rada od 30 min u periodu od 2 časa i 30 min umanjiće ove vrste otkaza. Takođe se pridržavati ograničenja 3 min neprekidnog rada sa uključenim displejom.

Ovo ograničenje važi za TGM i AGM-65B da bi se sprečilo pregrevanje.

# 602.6. SIMULIRANO LANSIRANJE TGM

Uvek držati taster za lansiranje pritisnut do nestajanja slike na displeju. Ako se taster za lansiranje zadrži pritisnut manje od 0,5 s, TGM će skinuti sliku sa displeja, mod ciklus lansiranja nije završen i zadržava blok za vođenje u modu praćenja.

St. 802.2. TOM-85H Musserielk Video-Display

#### 602.7. KRATKI PRITISAK NA TASTER ZA LANSIRANJE

Kratki pritisak na taster za lansiranje ostavlja TGM aktiviran u modu za praćenje, sa uključenim displejom ali bez prikazivanja na displej, tako da je moguće pregrevanje displeja i oštećenje elektronskih kola.

Pritisak na taster za lansiranje prouzrokuje zatamnjenje displeja bez obzira na dužinu trajanja pritiska. Jedan sekund posle početka simuliranog lansiranja, TGM zatamnjuje displej. Ako se taster za lansiranje ne zadrži pritisnut dok TGM ne završi ciklus od 0,5 s TGM će ostati u modu praćenja bez prikazivanja na displeju, uz mogućnost oštećenja elektronike.

Da bi se sprečilo oštećenje TGM, taster za lansiranje zadržati pritisnut do nestanka slike na displeju. U slučaju da postoji sumnja u završetak ciklusa, posle prevođenja u penjanje izvršiti isključenje prekidača izbora rakete posle prevođenja u penjanje.

#### 602.8. ZASLON SUNCA

Ako se nezaštićena kamera usmeri prema suncu može doći do njenog oštećenja.

Da bi se sprečilo oštećenje TGM je snabdeven zaslonom za sunce, koji zatvara kameru kad je usmerena prema suncu, ali zaslon ne radi kad je TGM u modu pračenja.

Pri neuspelom napadu za vreme vođenja TGM će prekinuti zahvat ali će ostati u naodu praćenja.

U ovom slučaju kamera može preći preko sunca i postoji mogućnost oštaćenja kamere.

Zato pri ne ppelom napadu pritisuuti taster za odbravljenje glave za vođenje za vođenja, a po praliziku u penjanje isključiti prekidač za izbor rakem. Krapanja tastera za odbravljenje glave poravnava glavu i omogućava rad zaslona sunca, a isključenje izbora rakete skida sliku sa displeja i smanjuje vreme rada pod punim opterećenjem. Mada nema uticaja na TGM, da se simulira prava situacija, sačekati 45 s pre pritiska na taster odbravljenja glave za vođenje pred sledeći napad. Za AGM-65B ovo čekanje će poništiti uglovno skretanje žiroskopa.

# 602.9. RAD SA TGM NA ZEMIJI

Dozvoljen je rad sa TGM na zemlji u cilju pregleda i uvežbavanja, uz ograničenja.

PAZNJA: Ne uključivati TGM sa postavljenim poklopcem glave, raditi tek posle 3 min ubrzavanja žiroskopa.


Maksimalno vreme rada je 30 min u periodu od 2 časa i 30 min, merenje vremena počinje sa uključenjem struje avionske mreže.

# 602.10. TGM REKORDER

TGM rekorder omogućava reprodukciju manevra napada, sa oznakama na slici koje pomažu reprodukciju i ocenu uspešnosti napada.

# 602.11. SIMBOLI NA SNIMKU

Značajni događaji i postupci koje izvršava pilot za vreme uočavanja, praćenja i lansiranja beleže se na snimku preko simbola. Beleženje događaja prikazuje se simbolima, sl. 602.4.



Sl. 602.4. Značajni događaji i prikazivač broja naleta

- Odbravljenje glave za vođenje označava pojavu slike na displeju;
- Posebno beleženje nišanjenja ne traži se za ocenu obučenosti. Nišanjenje se vrši kad su linije zahvata i praćenja kratke;

- 3. Zahvat je označen pojavom markera zahvata;
- Praćenje se označava okvirnim kapijama oko objekta. Za povećanje preciznosti uočavanja praćenja dat je i poseban marker;
- Početak lansiranja i simulirano lansiranje rakete dešavaju se u intervalu od 1 s. Marker pokazuje početak lansiranja, dok je simulirano lansiranje uočljivo u kabini i označeno nestankom slike;
- Označavanje izbora kontrasta omogućava ocenu pravilnosti procene, pilotske selekcije kontrasta za svaki napad.

# 602.12. PREKORAČENJE UGLA KONUSA LANSIRANJA

AGM-65B ima ograničenje ugla konusa lansiranja, koji se meri između ose rakete i nišanske linije. Prekoračenje se beleži markerom i pomaže pri proceni uvežbanosti pilota u tom elementu.

# 602.13. BROJAČ NAPADA

TGM je u mogućnosti da beleži više uzastopnih napada u jednom letu, beležeći napred izložene podatke. Deset trominutnih napada po letu (odbravljenje glave, zahvat, praćenje i simulirano lansiranje za svaki napad) predstavlja uobičajeno vreme, gde 3 min interval, uključuje dovoljno vremena za kompletiranje sekvence svakog napada.

Jedan 32 binarni brojač napada, beleži broj napada. Ovaj brojač će se vratiti na U kad dostigne broj 32,64,96. . u retkim slučajevima ako je više od 32 napada u jednem letu. Da se pronade broj napada, dodaje se vrednost I na prvi marker, 2 na drugi, 4 na treći, 8 na četvrij i 16 na peti marker. Brojač se pomera posle svakog simuliranog larginaja. Broj napada 32 identifikuje se sa svih 5 markera, kratkih.

## 602.14. POTROŚNJA TRAKE

Rekorder radi i traka se premotava kad je video na displeju. Da bi se zaustavio rad rekordera treba izvršiti simulirano lansiranje ili isključiti prekidač izbora rakete.

#### 603.1. PRETPOLETNI PREGLED AGM-65B

U pretpoletnom pregledu treba proveriti:

- 1. Da providna kupola glave rakete nije oštećena i prljava.
- 2. Da li je kamera zabravljena u uzdužnoj osi rakete. Ako kamera nije zabravljena u uzdužnoj osi rakete već u krajnjem gornjem ili krajnjem donjem položaju, sistem je takođe ispravan ali u prethodnom letu nije na vreme isključen pa je došlo do precesije.
- Da spoljašnjost rakete i lansirne grede, a posebno krila i komandnih površina (krilaca), nije oštećena, zarđala ili prljava.
- 4. Da li je raketa zabravljena na lansirnu gredu tako što se crvena oznaka na pokretnom delu brave (na lansirnoj gredi) poravna sa crvenom oznakom na lansirnoj gredi (sa leve ili desne strane lansirne grede).
- Da li je lansirna greda pričvršćena za nosač, da ne postoji zazor, pritiskivanjem rakete.
- Da li je dobru spojen kabi za napajanje rakete između lansirne grede i konektora na raketi, ne treda da se vidi crvena oznaka ispod zavojnog prstena na konektoru.
- 7. Da li je dobro spojen kabl između ucsača naoružanja i konektora na lansirnoj gredi, no treba ža se vidi crvena oznaka ispod zavojnog prstena za konektoru.
- 8. Da li je traka za vezu »mase« rakete i »naje» fansirne grede (aviona) spojena i osigurana.
- 9. Da li su korasnda, površine (kpilca) rakete u neutralnom položaju — poravnate sa krilima rakete.
- Da li je u knjižicu evidencije upisano da je izvršena kompletna provera instalacije, kao i testiranje raketa.

UPOZORENJE: Posebno proveriti da kabl za paljenje raketnog motora nije spojen.

#### 604.1. PRETPOLETNI PREGLED TGM

U pretpoletnom pregledu treba proveriti:

- 1. Da providna kupola glave rakete nije oštećena i prljava.
- 2. Da li je kamera zabravljena u uzdužnoj osi rakete. Ako kamera nije zabravljena u uzdužnoj osi rakete već u krajnjem gornjem ili krajnjem donjem položaju, sistem je takođe ispravan samo što u prethodnom letu nije na vreme isključen pa je došlo do precesije.
- Da spoljašnjost rakete, a posebno krila rakete nisu oštećena, zadrđala ili prljava.
- 4. Da li je raketa zabravljena na lansirnu gredu tako što se crvena oznaka na pokretnom delu brave (na lansirnoj gredi) poravna se crvenom oznakom na lansirnoj gredi (sa leve ili desne strane lansirne grede).
- 5. Da li je lansirna greda pricvršćena na nosač naoružanja, da ne postoji zazov, pritiskivanjem rakete.
- Da li je dobro spojen kabl za napajanje rakete između lansirne grede i konektora na raketi, ne treba da se vidi crvena oznaka ispod zavojnog prstena ne konektoru.
- Da li je dobro spojen kabl između nosača naoružanja i konektora na lavstrnoj gredi, ne treba da se vidi čevena oznaka ispod zavojnog prstera on konektoru.
- 8. Da li je traka za vezu vense zakete i mase« lansirne grede (aviona) spojena i osigurana za zakete i mase« lansirne gre-
- Da li su vratanca magnetoskopa zatvorena i osigurana zavrtnjima.
- Da li je u knjižicu evidencije upisano da je izvršena kompletna provera instalacija, kao i testiranje raketa.

ra u ciavi za sunzovođenje sa suppolima za zahvat objekta dejstvu.

3. Potenciometer a DISPLEA KONTRASTy. Nilme se regulito

T II

139

## Sadržaj

# 605.1. KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE MAVE-

140

# 605.1. KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE MAVERICK

MOT GREEDERS DALFORDERS TWO

Raspored komandno signalnih elemenata za rakete MAVERICK je dat u uputstvu »Upravljanje avionom J-22«, na strani 265, sl. 503.2.

- Prekidač »BOMBE-INTERVAL.« (na komandnoj kutiji naoružanja). U položaju »INTERVAL.« je omogućena funkcija lansiranja, odnosno simuliranog lansiranja.
- Prekidač »MAVERICK-GROM«. Njime se vrši izbor rakete MAVERICK ili GROM. U položaju »MAVERICK« žiroskopi u glavi za samovođenje počinju da se/ubrzavaju.
- Prekidač »BIRAČ-RAKETA:. Njime se vrši izbor rakete za lansiranje: sa levog ili desnog spoljnjeg nosača naoružanja.
  - Prekidač »DISPLEJ«. Prekidač jene tri položaja:
- »ISKLJ«. displej je isključen;
  - »PRIPREMA» displej se zagreva, vceme zagrevanja je 1 min;
- JIII.I.«. displej je uključen i sprema za rad. U ovaj položa prekidač se prebecuje iz položaja »PRIPREMA« posle zagrevanja displeja.
- Signalna svetiljka »MAVEHICK LEVA« signalizira spremnost rakete na levom spoljnjem nosaču za lansiranje;
- Signalna svetiljka »MAVERICK DESNA« signalizira spremnost rakete na desnom spoljnjem nosaču za lansiranje.
- Displej. Na njemu se prikazuje slika koju snima TV-kamera u glavi za samovođenje sa simbolima za zahvat objekta dejstva: krst, marker i kapija.
- Potenciometar »DISPLEJ OSVETLJENJE«. Njime se reguliše osvetljenje displeja.
- Potenciometar »DISPLEJ KONTRAST«. Njime se reguliše kontrast slike na displeju.
- Taster za odbravljenje glave rakete. Ovim tasterom se vrši odbravljenje glave rakete i poravnanje glave sa uzdužnom osom rakete.
- Prekidač birač kontrasta »objekat dejstva okolina«. Prekidač ima tri položaja:

W/B — svetli objekat na tamnoj površini; B/W — tamni objekat na svetloj površini; AUTO — ne preporučuje se za rad.

# NAPOMENA:

on moreous for a land

Pravilan izbor kontrasta sa ovim prekidačem je bitan za vođenje rakete na objekat i nema nikakav uticaj na kontrast displeja.

- Prekidač odbravljenja komande zahvata. Dok se ovaj prekidač drži pritisnut može da se vrši zahvat objekta dejstva.
- 13. Prekidačem zahvata se vrši zahvat objekta dejstva na displeju se vrši okvirenje objekta sa kapijama. Kada se izvrši dobar zahvat objekta i pusti prekidač odbravljenja komande zahvata:
  - kapija ne treba da se pomera sa objekta;
  - ne flešuju marker i krst.

Ako ovi uslovi nisu ispunjeni nije izvršen dobar zahvat objekta dejstva.

- 14. Tasterom za bombe i rakete na rukohvatu se vrši lansiranje (simulirano lansiranje) raketa. Za uspešno lansiranje taster treba držati pritisnut 1 s nakon čega nestaje slika sa displeja.
- 15. Funkcija prekidača »GLAVNI ORUZNI« i signalnih svetiljki: »naoružanja» i »podvesni tereti« spoljnjeg levog i spoljnjeg desnog nosača naoružanja, je objašnjena u »Uputstvu za gađanje, raketiranje i bombardovanje avionom J/22«.

The state of the s

#### 606. UVEŽBAVANJE RADA SA »TGM« NA ZEMLJI

# imirvoq lo Sadržaj de do immat — WAR

### 606.1. UVEŽBAVANJE RADA SA ∍TGM« NA ZEMLJI - - 142

# NAPOMENA: Pravilen inhor kontracts sa ovim prekidačem je bitan za vodenjejevat na objekat i nema nikakov uticaj na kontract displeja.

606.1. Postupak za uvežbavanje rada sa ∍TGM< na zemlji — 142

# 606,1. UVEZBAVANJE RADA SA »TGM« NA ZEMLJI

Po ulasku u kabinu proveriti položaje prekidača:

- Prekidač »AKUMULATOR« u »ISKLJ«
- Prekidač »PRETVARAČ GLAVNI« u »ISKLJ«
- Prekidač »PRETVARAČ POMOĆNI« u »ISKLJ«
- Prekidač »BOMBE-INTERVAL.« u »ISKLJ«
- Prekidač »GLAVNI ORUŽNI« u »ISKLJ«
- Prekidač »MAVERICK-GROM« u »ISKLJ«
  - Prekidač »BIRAČ RAKETA« u »ISKLJ«
  - Prekidač »DISPLEJ« u »ISKLJ« )
  - Ostali prekidači za naoružanje /ISKLJ«.

Dalji postupak za uvežbavanje rada sa »TGM« raketom na zemlji dat je u tabeli T. 608.1.

## T. 606.1. POSTUPAK ZA UVEZBAVANJE RADA SA »TGM« NA ZEMLJI

Red. br.	Postupak	Signalizacija, funkcija objašnjenje
1	2 17 1 15 1	3
1.	Priključiti spoljni izvor na avion.	
2.	Prekidač »AKUMULATOR« u »UKLJ« i provera napona spolj- njeg izvora sa voltampermetra.	<ul> <li>Signalna svetlijka »SPOLJNI IZVOR« svetli.</li> <li>Signalne svetlijke »PODVESNI TERETI« spoljnjeg levog i spoljnjeg desnog nosača svetle sve vreme.</li> </ul>
3.	Prekidnče »PRETVARAČ-GLAV- NI« i »PRETVARAČ POMOĆNI« u »UKLJ«.	Na CUP-u nisu više osvetljena po- lja sa natpisima »PRETVARAČ GLAVNI« i »PRETVARAČ PO- MOČNI«.
4.	Prekidač »GLAVNI ORUŽNI« u »UKLJ«.	Signalna svetiljka »naoružanja« počinje da svetli.
5.	Prekidač »BOMBE-INTERVAL.« u INTERVAL.«.	Omogućena je funkcija lansiranja.
6.	Prekidač »MAVERICK-GROM« u »MAVERICK«.	Žiroskopi u glavi za samovođenje se ubrzavaju (potrebno je 3 min).

1	2	3
7.	Prekidač »DISPLEJ« u »PRIPRE- MA«.	Displej se zagreva i spreman je za uključenje posle 1 min.
8.	Prekidač *BIRAČ RAKETA* u *LEVA* ili *DESNA* (zavisno na kom nosaču je TGM podvešena).	Odgovarajuća raketa je spremna 3 min nakon prebacivanja prekida- ča »MAVERICK-GROM« u »MA- VERICK« što signalizira signalna svetiljka »MAVERICK LEVA« ili »MAVERICK DESNA«.
9.	Prekidač »DISPLEJ« iz položaja »PRIPREMA« posle 1 min. pre- baciti u »UKLJ« 1 podesiti mini- malno osvetljenje displeja poten- ciometrom »DISPLEJ OSVET- LJENJE«.	I Printed as belief Density I find to the set of the se
	ne treba pritisnut	ljenje glave rakete »MAVERICK« ti pre nego što je raketa spremna došlo do oštećenja glave za samo-
10.	Nakon što se upalila zelena sig- nalna svetiljka »MAVERICK LE- VA« ili »MAVERICK DESNA«, pritisnuti taster za odbravljenje glave rakete.	Glava rakete za samovođenje je odbravljena, električno se porav- nava sa uzdužnom osom rakete. Na displeju pe pojavljuje slika i po- činje snimanje video-rekordera na video-kasetu.
11.	Podesiti osvetljenje displeja po- tenciometvom »DISPLEJ (/SVET- LJENJE».	
12.	Podesiti kontrast na displeju po- tenciometrom »DISPLEJ KON- TRAST-	
13.	Podesití ze p kontrasta objekat dejstva-okolon, prebacivanjem prekidača birača kontrasta, na medici za upravljanje rakciana a ka-VERICK« u položaj B/W ili N/B; Položaj AUTO se ne preporučuje za rad.	Pravilan izbor kozitrasta je bitan za zahvot i vođenje rakete.
14.	Pritisnuti i držati pritisnut preki- dač za odbravljenje komande zah- vata.	38 Ponovo pentivitti video-karotu TOBI raketu
15.	Sa prekidačem zahvata izvršiti za- hvat objekta.	Pokreće se glava za vođenje levo- desno, gore-dole u zavisnosti od date komande.
16.	Kada je izvršen zahvat objekta (ograđen je kapijama), pustiti pre- kidač za odbravljenje komande zahvata.	<ol> <li>Ukoliko je izvršen dobar zahvat, objekat se ostati ograđen kapijama, ne pojavljuje se flešovanje krsta i markera.</li> <li>Ako nije izvršen dobar zahvat doći će do pomeranja kapija i počinje flešovanje krsta i markera.</li> </ol>

1		2	3						
7.	Ako nije izvršen dobar zahvat po- stupak ponoviti od tačke 14 do 16.								
	Neobavezno:	omeriti zahvaćeni objekat da bi se tome ne gubi zahvat.							
	VEHICK LEVA	Neobavezno: Za ponavljanje zahvata na isti ili drugi objekat p							
	UPOZORENJE	Tačka 18 se može	izvršiti samo sa TGM raketom.						
18.	kete na rukohy	er za bombe i ra- ratu i držati ga 1 s.	Ovim se simulira lansiranje rakete, nestaje slika sa displeja (posle 1 s) Glava za vođenje je zabravljena, a video-rekorder prestaje snimati. Posle 8 s raketa je ponovo sprem- na za rad.						
19.			Slika sa displeja nestaje (zatamni se). Signalna svetiljka odgovaraju- će rakete »MAVERICK LEVA«, ili »MAVERICK DESNA« više ne sve- tli.						
20.	Prekidač »DIS	PLEJ u »ISKLJ«.	Displej je sključen.						
21.	Prekidač »MA »ISKLJ«,	VERICK-GROMs II	Ziroskopi u glavi za samovođenje usporavaju.						
22.	Prekidač »PRE i »PRETVAR. »ISKLJ«.	TVARAC GLAVNII	Na Car-u sa osvetljena polja sa natvisima »PRETVARAČ GLAV- NI« I »PRETVARAČ POMOČNI«						
23.	Prekidač »AK »ISKLJ«	UMULATOR 6	Signama svetitika »SPOLJNI IZ- VORe više ne svetil.						
24.	Odvojiti spolji	Mayor 1) A FIE	ZCHA						
25.	Izvaditi video uveriti se u is stema za snim	-kasetu iz rakete f pravan rad celog si- anje .	ferrigand on an OLIV (170104)						
26.	Ponovo postav TGM raketu.	riti video-kasetu u	Feithmett i detail scribbung ge- delt as odbravijenja kommute v						

#### 607. REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM« RAKETU U LETU

## Sadržaj medinos mesbog -TRABT

## 607.1. REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« I »TGM« RAKETU U LETU — — — — — — — 145

# mile applicated a presimile Tabele

607.1.	Re	dosled	ul	djuč	enja	pr	ekid	nčn	za	∍AG	M= 1	»TO	Me.	rake	tu	
	u	letu	-	-	-	-	-	-	-	-		-	curps	on h	0.07	145

# 607.1. REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDAČA ZA »AGM« i »TGM« RAKETU U LETU

Pre početka uključenja prekidača uveriti se da signalne svetiljke »PODVESNI TERETI« spoljnjeg levog i spoljnjeg desnog nosača naoružanja svetle. Redosled uključenja dat je u tabeli 607.1.

### T. 607.1. REDOSLED UKLJUĆENJA PREKIDAĆA ZA AGM I TGM BAKETU U LETU

Red. br.	Postupak	Signalizacija, funkcija objašnjenje
1	2	A TOP S PORTONAN
1.	Prekidac »GLAVNI DRUZNIE u	Signalna svetiljka »naoružanja« počinje da svetil
2.	Prekidac *PCMBE-INTERVAL * u	Omogućena je tuakcija lansiranja (simultranog Jansiranja).
3,	Prekidae »MAVERIU C-GROBE V	Žiraskopi u glavi za samovođenje počinju da se ubrzavaju. Vreme ubrzanja je 3 min.
4.	Prekidač »DISPLEJe u »PRIPRE- MA«.	Displej se zagreva i spreman je za uključenje posle 1 min.
5.	Prekidač »BIRAČ RAKETA« u »LEVA« ili »DESNA«.	3 minuta nakon prebacivanja pre- kidača »MAVERICK-GROM« u »MAVERICK« raketa je spremna, što signališe odgovarajuća signal- na svetiljka zelene boje »MAVE- RICK-LEVA« ili »MAVERICK -DESNA«.
6.	Prekidač »DISPLEJ« iz položaja »PRIPREMA«, posle 1 min za- grevanja, prebaciti u »UKLJ« i podesiti minimalno osvetljenje dis- pleja potenciometrom »DISPLEJ OSVETLJENJE«.	et gelagioge saginters entangle. In think mater se amigut en etc. YEARUMURA'S Sabiners Right
7.	Potenciometrom »DISPLEJ OS- VETLJENJE« podesiti osvetlje- nje displeja.	

2 013.1 11 11	3
Potenciometrom *DISPLEJ KON- TRAST* podesiti kontrast displeja.	2
kivati pre nego što	enje glave rakete ne treba pritis- o je raketa spremna za rad, da ne nja glave za samovođenje.
Pritisnuti taster za odbravljenje glave rakete.	Na displeju se pojavljuje slika.
Usmeriti avion na izabrani obje- kat dejstva.	807.1: Redouled ukiljudenja poet u tetu
Izabrati kontrast sobjekat dejstva- okolinas prebacivanjem prekidača na ručici zu upravljanje raketama MAVERICK i GROM u položaj B/W ili W/B.	
Pritisnuti i držati prekidač za od- bravljenje komande zahvata.	EDIAR
Pomoću prekidača za zahvat ob- jekta dejstva izvršiti zahvat (na- vesti kapije na objekat).	Pro posetica uldindenta professionale apolica especiale apolica designation de la constante apolica della constante apolica de
Kada je izvršen zahvat objekta dejstva treba pustiti prekidač za odbravljenje komande zahvata	Zahvat je dobro izvršen ako se kapija ne primera sa objekta dej- stva a marker i krst ne flešuju.
Pritisnuti taster za bombe i rake- te na rukohvatu i držati ga 1 k.	Posle 1 s sa displeja nestaje sli- ka (o spjej se zatamnjuje, ili se uočica rad raketnog motora).
NAPOMENA: Ruketa TGM 1/2 simuligenog lassii	spremno za novi ciklus 8 s nakon ranja.
Prelazak na drogi objekat dejstva.	1 Heller
Ponoviti posturels od tačke 7 do tačke 16.	Siūka sa displeja nestaje (zatamni
Prekidač »BIRAC RAKETA	810ka sa displeja nestaje (zatamni se).
Prekidač »DISPLEJ« u »ISKLJ«.	Displej je isključen.
Prekidač »MAVERICK-GROM« u »ISKLJ«.	SATURAL SARBAC MARCEA
Prekidač »BOMBE—INTERVAL.« u »ISKLJ«.	SANCE III SAVEJS
Prekidač »GLAVNI ORUZNI« u »ISKLJ«.	Signalna svetiljka naoružanja vi- še ne svetil.
Signalne svetiljke spoljnjeg levog nja na kojima se nalaze lansirne ključi prekidač »AKUMULATOR«)	i spoljnjeg desnog nosača naoruža- grede i dalje svetle (dok se ne is-
	Potenciometrom *DISPLEJ KON- TRAST* podesiti kontrast displeja.  PAZNJA: Taster za odbravljenje kivati pre nego što bi došlo do ošteće  Pritisnuti taster za odbravljenje glave rakete.  Usmeriti avion na izabrani objekat dejstva- okolina* prebacivanjem prekidača na ručici zu upravljanje raketama MAVERICK i GROM u položaj B/W Ili W/B.  Pritisnuti i držati prekidač za od- bravljenje komande zahvata.  Pomoću prekidača za zahvat ob- jekta dejstva izvršiti zahvat (na- vesti kaplje na objekat).  Kada je izvršen zahvat objekta dejstva treba pustiti prekidač za odbravljenje komande zahvata.  Pritisnuti taster za bombe i rake- te na rukohvatu i držati ga i z.  NAPOMENA: Raketa TGM 1/2 simuliranog lazsii  Prelazak na držel objekat dejstva.  Ponoviti postutek od iačke 2 do tačke 16.  Prekidač *BIRAC RAKETA* 7 - *ISKLJ*.  Prekidač *BOMBE—INTERVAL.*  u *ISKLJ*.  Prekidač *BOMBE—INTERVAL.*  u *ISKLJ*.  Prekidač *GLAVNI ORUZNI* u *ISKLJ*.

#### Sadržaj

#### 608.1. ISKUSTVA PRI DEJSTVU SA »TGM« PO RAZLICITIM OBJEKTIMA DEJSTVA

147


#### 608.1. ISKUSTVA PRI DEJSTVU SA »TGM« PO RAZLICITIM OBJEKTIMA DEJSTVA

#### DEJSTVO PO MOSTOVIMA


Zavisno od vidljivosti i veličine objekta, mostovi su kao objekti dejstva uočljivi na daljinama do 25 km. Napadi, odnosno zahvati, su sigurni i opravdani jedino na nosače mosta, koji se zavisno od meteo-uslova mogu pojavljivati kao svetli objekti na tamnoj podlozi, ili obrnuto.

U uslovima sunčanog vremena nosači mostova, odnosno mostovi u celini, uočljivi su na daljinama od 10 do 20 km. Napade je najbolje vršiti pod uglom u odnosu na most od 20 do 60°, sa suncem u leđa (ako je sunce nisko na horizontu bolji su napadi sa suncem od 20 do 30° u leđa kako sunce ne bi osvetljavalo ekran), pa sve do uglova 90 do 100° u odnosu na pravac napada, pri čemu sunce obasjava nosače pa se oni pojavljuju kao svetli objekti na tamnoj podlozi.

Sigurni zahveti u takvim uslovima su ostvareni na daljinama od 5—15 km zavisno od veličine mosta i vidljivosti.



U uslovima oblačnog vremena (ili kada je sunce sa suprotne strane nosača) — nosači mosta se pojavljuju kao tamni objekti na svetloj podlozi. Uočljivi su sa daljina 10—20 km zavisno od njihove veličine i vidljivosti, a zahvati mogući od 5 do 15 km. Pravci napada u ovom slučaju nisu ograničeni ali su poželjni pod uglom 20 do 60° u odnosu na most.



# DEJSTVO PO PLOVNIM OBJEKTIMA

Pri ispitivanju ovog sistema »dejstvo« je vršeno po brodovima na reci Dunav; šleperima, šlepovima i putničkim brodovima. Zavisno od meteoroloških uslova brodovi se mogu pojavljivati kao svetli objekti na tamaoj podlozi, ili obrnutce

# Dejstvo u sančanom vremenu


Plovni objekti obasjani suucem, kada se napadaju iz pravca sunca, skoro u svim slučnjevima se pojavljuju kao svetli objekti na tamnoj podlezi, ako ne u celini, onda se detalji na brodu javljaju kao jak kome se (svetao), na vedenoj površini općljavi su sa daljina i preko 20 km, ali u uslovima male zamućenosti atmosfere u rejonu gde se ispitivanje izvršavaje, oni su se uočavali sa daljina 10—20 km. Napade je najbolje vrsiti pod uglom 30—60° u odnosu na plovni objekat sa suncem u leda (ako je visoko iznad horizonta) ili pod uglom 15—20° u leda pa sve do uglova 90—100° u odnosu na pravac napada.

Ukoliko se zahvati vrše na detalje na brodu, što povećava sigurnost pogađanja, zahvati se sigurno mogu izvršavati sa daljina 5—8 km, a preko tih daljina detalji su ili suviše mali (prividno) ili se ne raspoznaju, pa se zahvati moraju vršiti na čitav ili veći deo broda, ali su zato zahvati mogući sa daljine 8—12 km.

Ukoliko je brod u vožnji, zahvate vršiti na delove broda bliže pramcu, kako zbog kretanja broda, posle uspostavljanja memorisane putanje, ne bi došlo do promašivanja.

Ukoliko se u sunčanom vremenu napadi na plovne objekte vrše u pravcu sunca, plovni objekti se pojavljuju kao tamni objekti na svetloj podlozi, pa napade na njih i zahvate vršiti na način kako je to objašnjeno za dejstva u uslovima oblačnog vremena.

No kako su takvi napadi veoma otežani, posebno kada je ugao sunca u odnosu na horizont mali, njih koristiti samo u izuzetnim slučajevima.




U ovim uslovima sy plovni objekti se pojavljuju kao tamni objekti na svetloj podlozi, pa rako se na brodovima sa određene daljine uočavaju beli detalji, zabravljivanje na njih sa položajem W/B nije moguće zbog nedovoljnog kontrasta.

U uslovima dobre vidljivosti plovni objekti se uočavaju sa veoma velikih daljina i daljinu zahvata u ovom slučaju ograničava samo prividna veličina objekta. Sigurni zahvati na raspoložive plovne objekte u rejonu Pančeva ostvareni su sa daljine 10—15 km.

Napadi na plovne objekte u oblačnom vremenu mogući su iz svih pravaca, ali načelno izbegavati napade pod uglom 90°u odnosu na pravac plovljenja, kao i napade tačno u ili iz pravca plovljenja.

Pošto se plovni objekti u ovim uslovima pojavljuju kao tamne mrlje, zahvati se moraju vršiti na ceo objekat, pa postoji mogućnost da se kod velikih brodova memorizirana putanja uspostavi prerano i da dovede do promašaja. Zbog toga težiti da se zabravljivanje vrši sa malim uglom nagiba aviona, čime se zabravljivanje može ostvariti samo na jedan deo broda (što povećava preciznost naročito ako je brod u vožnji), kao što je to prikazano na slici 4.



### POSTROJENJA ZA NAFTU ILI ZGRADE (GRAĐEVINSKI OBJEKTI)

Postrojenja za naftu — rezervoari i građevine (fabrike, silosi, stambene zgrade) javljaju se kao veoma uočljivi i što je još važnije, kao objekti sa izraženim kontrastom, koji su vidljivi sa daljina 10—20 km (zavisno od vidljivosti i njihove veličine), a i zahvati su mogući sa tih daljina. Napade na ove objekte u vedrom i sunčanom vremenu najbolje je vršiti iz pravca sunca (ukoliko je veliki ugao sunca u odnosu na horizont) ili pod uglom sunca 30—60° u odnosu na pravac napada.

Na ovaj način suncem obasjana strana objekta je veoma uočljiva i kontrastna, a sigurni su zahvati sa kontrastom svetlo na tamno.

U oblačnom vremenu ovi objekti se pojavljuju takođe kao svetli objekti na tamnoj podlozi, ali je kontrast manji nego kod sunčanog vremena, čime se i daljina riihovog uočavanja i zahvatanja smanjuje za 10 do 20%.

lako se ovi objekti pojavljaju u Se je slučajeva kao svetli objekti na tamnoj podlozi to nije pravilo. Na manje objekte napade vršiti tako dvise zahvataju celi objekti, a kod većih građevina pozeljno je naci na oje kontrastne površine (tamna vrata ili prozori na velikim svetlim i navnju površinama, činje se povećava tačnost pogađanja ali i smanjuje deljene zahvatanja na 5—10 km.

### ARMIRANOBETONSKA SKLONIŠTA I SKLADIŠTA MATERIJALA, HANGARI

ABS i skladišta materijala uočavaju se sa daljina 5—7 km sa visina 300—500 m zavisno od vidljivosti i njihove veličine. Napade na ovakve objekte vršiti isključivo iz pravca sunca (ukoliko je vedro vreme) i to na ulaz u skloništa do uglova 45°, jer su jedino ovakvi napadi opravdani, a i ulaz se jedini javlja kao dovoljno kontrastna površina, koji zavisno od uslova može da bude svetao cilj na tamnoj podlozi, ili obrnuto.

Zavisno od veličine objekta i vremenskih uslova, a samim tim i uslova kontrasta, zahvatanje ovakvih objekata u većini slučajeva vršeno je sa daljina 2 do 5 km. Hangari na aerodromima pojavljuju se kao mnogo uočljiviji objekti, vidljivi sa daljina 10—15 km u uslovima dobre vidljivosti i sa tih daljina su mogući zahvati, s tim što se kao cilj pojavljuje čitav objekat. Napadi su mogući sa svih strana a zavisno od meteo-uslova treba izabrati pravac koji najbolje odgovara konkretnim uslovima.

#### ŽELEZNIČKE KOMPOZICIJE -VOZOVI

Zavisno od vidljivosti i terena — pozadine, kao i meteo-uslova, kompozicije su uočljive sa daljina 3 do 6 km na otvorenoj pruzi i na ovom terenu. Lokomotive i vagoni se mogu pojaviti kao svetli objekti na tamnoj podlozi (naročito vagoni — cisterne i krovovi vagona), ili obrnuto (naročito lokomotive). Zahvati su u većini slučajeva lakši i sigurniji sa odabranim kontrastom W/B i ostvaruju se sa daljina 2 do 4 km, izuzetno i više. Dejstvo sa odabranim kontrastima B/W je mnogo teže i moguće jedino u uslovima sunčanog vremena na svetloj pozadini.

Napade na vozove je najrentabilnije izvoditi pod uglovima oko 45° u odnosu na pravac kretanja voza i sa malo većim uglovima poniranja (preko 10°), čime se omogućava odvajanje kontrasta od vagona do vagona — u protivnom zahvati su nemogući jer nema odvajanja pa dolazi do širenja kabija na čitavu kompoziciju, a samim tim i do gubitka zahvata.

#### DEJSTVO PO TAKTICKIM OBJEKTIMA: TENKOVIMA, OKLOPNIM TRANSPORTERIMA, LANSIBNIM ZAMPADA, RADARSKIM STANICAMA

Dejstvo pe ovim objektima malih dimenzija vršeno je na aerodromu Pančevo polinoma Centa, sa tačnim poznavanjem pozicije ovih objekata što je den dio olakšalo ovo ispitivanje.


Dejstvo po ovakvim objektima spojeno je sa problemom njihovog uočavanja i raspoznavanja, čak i onda kada oni nisu maskirani, ali se nalaze van komunikacija, odnosno na vatrenom položaju.

U uslovima dobre vidljivosti ovi se objekti mogu uočiti i prepoznati na daljinama oko 3 km. Zbog ovako male daljine uočavanja, dejstvo po ovim objektima je dosta složeno i zahteva poznavanje njihove pozicije (rejona razmeštaja) kada je moguće izvesti manevar sa veće daljine (3—5 km) iz pravca sa uključenim sistemom.

Ukoliko se ne poznaje tačna pozicija ovih objekata, posle njihovog uočavanja (energično skretanje od objekta za 80—90°), manevar radi udaljavanja od objekta na daljinu oko 3 km i ponovni zaokret za napad traju od 35 s do 1 min.

Ovakav manevar se primenjuje i posle prvog napada iz pravca, kao drugi napad, kad se manevar može vremenski i skratiti, zavisno od daljine do objekta nakon što je izvršeno lansiranje u prvom napadu. Pri dejstvu u uslovima sunčanog vremena pri napadu po ovim objektima javljaju se dva problema:

 Boja objekta po kome se vrši dejstvo i pozadine obično ne čine u našim uslovima dovoljan kontrast, pogotovo ukoliko se oni pojavljuju kao nešto svetliji objekti na tamnijoj pozadini (ili su oni takvi samo za oko pilota). U tim slučajevima je veoma teško ili gotovo nemoguće izvršiti zahvatanje ovih objekata, bez obzira na izabrani kontrast.



2. Senka koju ovi objekti stvaraju u većini slučajeva onemogućava zahvatanje objekta, kada se on pojavljuje kao taman cilj na svetloj podlozi jer se obavezno zabravljuje na senku. Jedino moguć napad u ovim slučajevima je tačno iz pravca sunca sa uglom napada manjim, od ugla sunca, čime se eliminiše senka, ali su ovakvi napadi nekad napogući. Pri dejstvu u uslovima oblačnog vremena i slabe osvetljenost, ovi objekti se pojavljuju kao tamni ciljevi na svetlijoj pozadini i napadi su mogući iz svih pravaca.

### 20 - OPIS I RAD UREDJAJA

### 20.1 - Opšte (S1.1)

Nosna noga je deo stajnog trapa, tipa tricikla, koja omogućava rulanje aviona po tlu i prigušenje udara pri sletanju aviona. Uvlači
se u pravcu leta aviona upornicom spojenom za ušku nosne noge
(pogl. 422). Posle uvlačenja nosne noge zaustavljanje obrtanja točka vrši se mehanizmom za samokočenje, a održavanje u uvučenom položaju ostvaruje se preko brave(pogl.422) koja svojom kukom zahvata rolnicu na nosaču(12) ugradjenom na nosnoj nozi. Održavanje nosne noge u izvučenom položaju vrši se pomoću upornice koja se automatski zabravljuje u krajnjem položaju.


Mehanizam za centriranje točka nosne noge(3) ima ulogu da dovede točak u osu nosne noge prilikom uvlačenja i izvlačenja(pogl.413). Servo uredjaj za upravljanje točkom nosne noge(4) omogućava upravljanje nosnom nogom u toku rulanja aviona.(pogl.413)

Pored mehanizma za centriranje i servo uredjaja glavni delovi nosne noge su: amortizer(6), viljuška(7), obrtni deo(5), statički deo(1), točak nosne noge(8), guma(22), gornji zglob amortizera(2).

# 20.2 - Amortizer nosne noge (SY.2)

#### a) Opis


Amortizer služi za prijem dela kinetičke energije pri sletanju aviona, čime ublažuje udarnu silu na dozvoljenu veličinu, prigušuje udare nastale usled neravnina terena tokom rulanja aviona. Sastoji se od komore za ulje i dve komore za gas(komore visokog i niskog pritiska). Gasna komora visokog pritiska odvojena je od uljne komore plovećim klipom(12), a gasna komora niskog pritiska plivajućim klipom(20). Na taj način u toku rada amortizera, ulje i gas se ne mešaju. Punjenje uljem vrši se preko otvora za punjenje ulja koji su zatvoreni vijkom(18). Punjenje komora azotom(pogl.31) vrši se preko ventila za punjenje(21). Pokraj ventila je ugravirana oznaka KVP i KNP. Veza amortizera sa statičkim delom nosne noge ostvarena je preko gornje uške(6), a sa viljuškom nosne noge pomoću donje uške(3).



Sl. 1 - Nosna noga

Izdanje: Maj, 1986.

Vodeći broj: 411-20-02



- 1. Telo amortizera
- 2. Navrtka
- 3. Donja uška
- 4. Navrtka
- 5. Čaura za vodjenje
- 6. Gornja uška
- 7. Klipnjača amortizera
- 8. Čivija
- 9. Prsten za osiguranje
- 10. Čaura
- 11. Žica za osiguranje
- 12. Ploveći klip

- 13. Specijalna navrtka
- 14. Vijak za osiguranje
- 15. Ventil amortizera
- 16. Klip
- 17. Plomba
- 18. Vijak
- 19. Podmetač
- 20. Plivajući klip
- 21. Ventil za punjenje
- 22. Zaptivka
- 23. Zaptivka
- 24. Zaštitni prsten

- 25. "O" prsten
- 26. Zaštitni ptsten
- 27. "O" prsten
- 28. Zaštitni prsten
- 29. Zaptivka
- 30. Zaštitni prsten
- 31. "O" prsten
- 32. Zaštitni prsten
- 33. "O" prsten
- 34. "O" prsten
- 35. Zaptivka
- 36. Natpisna pločica

S1. 2 - Amortizer nosne noge

### b) Rad

U slučaju manjih opterećenja (ružanje aviona po neravnom tlu) apsorbciju istih vrši gas u komori niskog pritiska, preko plivajućeg klipa(20). Dalju apsorbciju većih opterećenja preuzima gas u komori visokog pritiska preko plovećeg klipa(12). Po udarnom sletanju pod velikim napadnim uglom, kada sila na uškama postane veća od statičke reakcije gasa u komorama, počinje relativno kretanje klipnjače(7) i klipa(16). Ovo kretanje prisiljava ulje da prelazi kroz ventil amortizera(15) delujući na plivajući klip(20) i ploveći klip(12) pri čemu se vrši sabijanje gasa u KVP i KNP. Gas pod pritiskom služi da pri prestanku spoljnjeg opterećenja, izvuče klipnjaču u njen statički položaj, da bi primila sledeće kompresiono opterećenje. Da ne bi došlo do odskoka noga u povratnom hodu zbog delovanja energije akumulirane u komprimiranom gasu u fazi sabijanja, kroz otvore na ventilu (15) ulje se sa većim otporom vraća u uljnu komoru, što dovodi do prigušenja u povratnom hodu.

Izdanje:Maj, 1986.

#### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22

#### 20.3- Viljuška (7-Sl.1)

Viljuška je nosač točka(8) i čini krutu vezu izmedju točka i amortizera. Na gornjem delu viljuške nalaze se uške za vezu sa obrtnim delom(5) nosne noge i za vezu sa amortizerom(6).

### 20.4- Obrtni deo (5-S1.1)

Obrtni deo služi kao nosač viljuške(7) sa jedne strane, a sa druge obezbedjuje vezu sa mehanizmom za centriranje i upravljanje no-snom nogom. Veza obrtnog dela i viljuške izvedena je preko osovine(20) i navrtke(19). Veza obrtnog dela sa statičkim delom obezbedjena je preko ležaja(9), navrtke(10) i zaptivke(11).

### 20.5- Statički deo (1-S1.1)

Statički deo nosne noge je cevasti nosač u kom je smešten amortizer(6) i gornji zglob amortizera. Na statičkom delu se nalazi mehanizam za centriranje(3) i servo uredjaj za upravljanje(4). Na svom gornjem delu ima glavčinu kojom se preko nepokretne dve osovine(2-S1.5)
obezbedjuje veza noge sa strukturom(S1.5), dve uške(21) za vezu poluga zadnjih vrata. Na glavčini statičkog dela nalaze se dve uške sa
dve rolnice(14) koje služe za pogon kinematike prednjih vrata nosne
noge.

### 20.6- Točak nosne noge

Točak nosne noge sa gumom prihvata deo opterećenja nosne noge, te ga prenosi na ostale delovo nosne noge sa amortizerom. Sastoji se od dve polutke točka(1,10) koje su spojene sa šest vijaka(2). Izmedju polutki ugradjena je zaptivka(9) koja treba da obezbedi hermetičnost guma. U polutkama točkova ugradjeni su valjkasti ležajevi(6,11) kroz koje je navučena distantna osovina(8), U telu polutke točka ugradjen je ventil(24) za punjenje guma

#### 20.7- Guma točka

Opis gume dat u poglavlju 421

#### 20.8- Gornji zglob amortizera(S1.4)

Gornji zglob amortizera ima ulogu da ostvari vezu amortizera sa statičkim delom nosne noge, da prenese udarno opterećenje na nogu, te da omogući okretanje amortizera oko svoje uzdušne ose pri rulanju aviona.

U telu(1) uvrnuta su dva vijka(2) preko kojih se zglob vezuje za statički deo noge. Veza amortizera i zgloba ostvarena je preko osovine (3) koja prolazi kroz ušku amortizera, a učvršćuje se vijkom(4). Oslonci osovine(3) su u čaurama(5) upresovanim u umetak (6)koji se preko


Izdanje: Maj 1986.

#### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22

dva aksijalna ležaja(8,9) može da obrće u telu(1). Na taj način se ostvaruje okretanje amortizera oko svoje uzdužne ose pri upravljanju aviona na zemlji. Podmazivanje se vrši preko kanala(14), dok poklopac(13) sprečava prodiranje prašine u zglob.

### 20.9- Mehanizam za samokočenje (Sl.5)

Mehanizam za samokočenje točka nosne noge sastoji se od gornje elastične trake(1), donje elastične trake(2), pločice(3) i nosača(4). Ima ulogu da zaustavi obrtanje točka nosne noge prilikom uvlačenja tranjem gume od elastičnu traku(2) čime se izbegavaju nepoželjne vibracije.



S1.5- Mehanizam za samokočenje


Izdanje: Maj 1986.

### 21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

## a) Nosna noga (S1.6)

Nosna noga je vezana za strukturu kila u prednjem delu trupa pomoću osovina(2) provučenih kroz nosače(3,4) i glavčinu statičkog dela(1) Osovina je osigurana od ispadanja pomoću osovinice(5), podmetača(6), navrtka(7) i rascepke(8).

Pristup osovinama je kroz otvore br. 11 i 74




Vodeći broj: 411-21-01

Izdanje: Maj, 1986.

## b) Točak nosne noge (S1.7)

Ugradjen je na osovinu točka(5) postavljene u viljušku(6) sa distantnim čaurama(3,4). Osovina je osigurana od ispadanja navrtkom(2).

- c) Amortizer (S1.1 i S1.4)
  - Ugradjen je u šupljini statičkog dela nosne noge tako da je jedna strana preko osovinice(17-S1.1) navrtka(16) i rascepka(15) vezana za ušku na viljušci(7) nosne noge. Drugi kraj je vezan za gornji zglob amortizera(2) preko osovine(3-S1.4 i vijka(4), dok je gornji zglob amortizera vezan za statički deo noge preko vijka(2)
- d) Mehanizam za samokočenje nosne noge (S1.6) Mehanizam za samokočenje (15) nosne noge ugradjena je u gornjem prednjem delu prostora za smeštaj nosne noge na nosače brava (9,10) preko nosača trake pomoću osovinice (12), navrtka (14), podmetača (13) i rascepka (11).



- 1. Vodjica
- 2. Navrtka
- 3. Distantna čaura
- 4. Distantna čaura
- 5. Osovina točka
- 6. Viljuška noge
- 7. Guma

S1.7- Ugradnja točka nosne noge

## 15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Red.br.	Naslov publikacije	-	 Izdavač
1	Priručnik za rukovanje i održavanje sa imenikom dijelova Kočnica glavne noge 414-000 A,B,C	200 <sub>2</sub> 10	PPT
2	Dunlop aircraft equipment "OVERHAUL MANUAL"		DUNLOP
3	TUBELESS TYRES AND TYRE/TUBE COMBINATIONS FITTED TO AIRCRAFT WHEELS-GEBERAL SERVICING INSTRUCTIONS		DUNLOP



# Pun naziv i adresa proizvodjača

- 1. "PRVA PETOLJETKA" Namenska prizvodnja-TRSTENIK
- DUNLOP COMPANY LIMITED, Aviation Division, Foleshill Coventry. CX64AA

Izdanje: Februar 1986.

Vodeći broj: 421-15-01

### 20 - OPIS I RAD

a) Opšte (Sl.1 i 2)

Stajni trap je tipa tricikl uvlačiv u letu. Glavne noge su tipa klackalica sa hidraulično-azotnim amotrizerom(1) i dvostrukim točkovima(2), opremljenim disk-kočnicama. Uvlače se lučnim kretanjem, oko glavne osovine(3) prema ravni simetrije aviona u odgovarajući smeštajni prostor, sa leve i desne strane centralnog dela trupa. U uvučenom položaju se zabravljuje preko elementa za bravljenje(4) i hidro-mehaničke brave na strukturi aviona. Izvučen i zabravljen položaj se ostvaruje hidrauličnom bravom u upornici(5). Štap za okretanje (6) obezbedjuje da točkovi pri uvlačenju predju iz vertikalnog u horizontalni položaj što odgovara smeštajnom prostoru stajnog trapa. Točkovi su preko kardana većeg(7) i kardana manjeg(8) spojeni za statički deo(9) odnosno za amortizer(1), čineći tako elastičnu vezu za prenos udarnih opterećenja na strukturu aviona. Uvlačenje i izvlačenje glavnih nogu stajnog trapa omogućeno je hidrauličkim dejstvom radnih cilindara(10). Uz statički deo ugradjeni su cevovodi(11) 4 crevovodi(12) kočione instalacije.

20.1 - Amortizer glavne noge (S1.3)

a) Opis
Amortizer glavne noge je hidraulično-azotni dvokomorni uredjaj
koji služi da primi deo kinetičke energije aviona pri sletanju i rulanju po pisti i ublaži udarnu silu na propisanu veličinu koju može
da primi konstrukcija aviona.

U telu amortizera nalaze se tri komore:


- komora za gas niskog pritiska (KNP)
- komora za das visokod pritiska (KVP)
- komora za ulje


Amortizer se sastoji od klipnjače(1) u koju je ugradjen klip(6) koji razdvaja ulje i azot u KVP i dijafragme(2) koja odvaja uljni prostor na strani VKP od glavne uljne komore. Sa strane KVP ugrajena je donja uška(3) u koju je uvrnut ventil za punjenje azotom(4) KVP.

Cilindar(7) koji sa gornje strane ulazi u klipnjaču(1) je ustvari aktivni deo pomoću kojeg se vrši kompresija i zatvoren je uškom(8) u koju je ugradjen ventil(9) za punjenje azotom KNP i otvor sa čepom (10). U ušku(8) uvrnut je stožer(11) na koji je navučen klip(12) KNP, kao i ventil povratnog hoda(13).

Vodeći broj: 421-20-01

Izdanje: Februar 1986.





S1. 2 - Glavna noga stajnog trapa (Pogled "A" sa S1.1)

Vodeći broj: 421-20-03

Izdanje: Februar 1986.

Na drugom kraju stožera ugradjena je mlaznica(15) kroz koju prolazi kalibrisana cev(5). Oblogs amortizera(16) sa brisačem(17) štiti klipnjaču od oštećenja i zaprljanosti. Na oblogu amortizera preko ogrlice(19) ugradjen je mikroprekidač(18).

#### b) Rad

Pri rulanju aviona opterećenja koja se javljaju prima i prenosi komprimirani azot. Osim toga azot služi da izvuče klipnjaču(1) u njen statički položaj čineći je na taj način spremnom da primi sledeće kompresiono opterećenje. Udar pri sletanju apsorbuje komprimirani azot KVP i KNP i hidraulično ulje smešteno u uljnoj komori. Relativno kretanje klipnjače(1) i cilindra(7) počinje kada sila na uškama amortizera postane veća od statičke reakcije azota. Ovo relativno kretanje prisiljava hidrauličko ulje da prolazi kroz otvore na prigušnoj pregradi(14) vršeći na taj način dalju kompresiju azota koja se nalazi u komorama. Prigušivanje hidrauličkog ulja je zavisno od promene preseka otvora na prigušnoj pregradi(14), a ovu promenu reguliše kalibrisana cev(5) u zavisnosti od aksijalnog hoda amortizera, jer je ista tako dimenzionisana da daje željeni porast pritiska za odredjeni protok. Posle prestanka dejstva sile udara, amortizer se počinje razvlačiti

pomoću ventila povratnog hoda(13) koji zatvara deo prigušnih otvora

te na taj način prisiljava hidrauličko ulje da se vraća u uljnu komo-

## 20.2 - Kočnica točka (Sl.4)

ru sa većim otporom.

Detaljan opis kočnice dat je u poglavlju 431.


## 20.3 - Točkovi glavne noge (Sl.4 i 5)


### a) Opis

Točak je dvodelni, sastavljen od veće polutke(1-S1.5) i manje polutke točka(2), omogućuje ugradnju disk kočnice i gume. Izmedju polutki točka ugradjena je zaptivka(3) koja obezbedjuje hermetičnost gume kad je naduvana vazduhom. Polutke točka su medjusobno spojene i pritegnute sa 12 vijaka(4) čineći na taj način celinu točka. U većoj polutci su ugradjene vodjice diska(19) u koje ulaze izdanci kočionog diska (4-S1.4). Na strani kočnice, a u telu veće polutke ugradjena su tri topljiva čepa(21) u čijem su kućištu ugradjeni zaptivka(26), klip(24) i topljivi umetak(25), preko kojih treba da se izvrši rasterećenje gume od vazduha u slučaju pregrevanja točka.


Izdanje: Februar 1986.

Vodeći broj: 421-20-04





Detalj A



- Polutka točka-veća
- 2. Polutka točka-manja
- Zaptivka
- 4. Vijak
- 5. Navrtka
- 6. Caura
- 7. Ležaj
- 8. Osigurač

- 10. Prahobran
- 11. Prahobran
- 12. Distantni prsten
- 13. Navrtka
- 14. Osiqurač
- 15. Zaštitna čaura
- 16. Poklopad
- 17. Fiberni umetak
- 18. Ventil za punjenje

- 19. Vodjica diska
- 20. Osigurač
- 21. Topljivi čep
- 22. Telo topljivog čepa
- 23. Zaptivka
- 24. Klip
- 25. Topljivi umetak
- 26. Zaptivka

S1.4/+ Točak glavne noge stajnog trapa


U točak ugradjena čaura (6) sa dva radijalno-aksijalna ležaja (7 i 8). Oba točka navučena su na osovinu (3-Sl.6) koja čini čvrst spoj većim kardanom (7-S1.1) a od aksijalnog pomeranja osigurano navrtkom (8-S1.6) koja je od odvrtanja osigurana vijkom(9). Preko osovinice(4-S1.6) torziona ploča(6) uvršćena je za stajni trap. Osigurači(5) sprečavaju aksijalno pomeranje torzione ploče. U telu manje polutke točka uvrnut je ventil za punjenje(18-S1.5) vazduhom guma stajnog trapa. U osovini točka(3-S1.6) ugradjena su dva davača broja obrtaja točka (7) koji su sastavni deo automatske regulacije kočenja.

## b) Rad

Njegov zadatak je da omogući vožnju aviona po zemlji, te da zajedno sa gumom primi deo kinetičke energije pri sletanju aviona. Preko disk kočnica, točak učestvuje u prijemu energije kočenja pri zaustavljanju aviona.

Izdanje: Februar 1986.

421-20-06 Vodeći broj:



- 1. Točak
- 2. Guma
- Osovina točka
- 4. Osovinica
- 5. Osigurač
- 5. Torziona ploca
- 10. Vodjica
- 7. Davač obrtaja
- 11. Vijak
- 8. Navrtka
- 12. Poklopac

S1.5 - Točkoví glavne noge

# 20.4 - Štap za okretanje točka glavne noge (Sl.6)

#### a) Opis

Sastoji se od cevi sa navojem(1) u koju su uvrnute uške(2 i 3) koje su osigurane osiguravajućom navrtkom(4) i osiguračem(5). U ušku(2) ugradjena je osovinica(6), sa navrtkom(7) i osiguračem(8) preko koje se štap veže za glavni stajni trap. U ušku(3) ugradjena je osovinica(9) sa navrtkom(10) i osiguračem(11), preko koje se štap veže za okov glavnog stajnog trapa.


## b) Rad

Uloga štapa je da kod uvlačenja i izvlačenja stajnog trapa omogući stalan krak uvlačenja te da kod sletanja aviona primi jedan deo opterećenja.

Vodeći broj

421-20-67

Izdanje Februar 1986.



- 1. Cev sa navojem
- 4. Navrtka
- 7. Navrtka 8. Osigurač
- 10. Navrtka


2. Uška 3. Uška

- 5. Osigurač 6. Osovinica
- 9. Osovinica
- urač 11. Osigurač
- S1.6 Štap za okretanje točka glavne noge stajnog trapa

#### 20.5 - Guma

a) Opis (S1.7)

Konstrukcija moderne avionske gume prikazana je na Sl.7.



Sl.7 - Konstrukcija avionske gume


- 1. Čelično uže
- 2. Obmotani venac
- 3. Ljuštura venca
- 4. Ispuna venca
- 5. Traka vrha venca
- Presavijeni prepusti
- 7. Baza venca
- 8. Peta venca
- 9. Kućica venca
- 10. Guma bočnog zida
- 11. Gazeća površina
- 12. Sloj armirajuće
- tkanine ("kord")
- Slojevi (ako su ubačeni)
- 14. Telo
- 15. Slojevi od tkanine

- b) Osnovno označavanje gume (S1.8)
- 1) Gume se označavaju na bočnom zidu gume. Standardno su grupisane u oznake kao što je prikazano na slici.

Izdanje: Februar 1986.

Vodeći broj: 421-20-08

- 2) Broj dela DR11742T označava sledeće:
  - D DUNLOP
  - R Rebrasta
  - 11742 Broj dela
    - T Tubles (takodje odštampano na bočnom zidu)
- 3) Datum prizvodnje i serijski broj
  - Na svim gumama proizvedenim do 01.01.1982. utisnuta je oznaka po Julijanskom sistemu za datum proizvodnje i serijski broj. Na slici data oznaka 9052233 predstavlja:
    - 9 zadnji broj u godini 1979.
    - 052 predstavlja pedeset drugi dan u godini-21 februar
    - 233 serijski broj gume.



- 1. Oznaka skladištenja
- Dimenzija gume
- Broj dela
- 4. Dozvoljeno opterećenje
- 5. Maksimalna brzina
- 6/7. Datum/serijski broj (posle 01.01.1982.)
- 8/9. Datum/serijski broj
  - (Julijanski datumski sistem)

#### S1.8 - Osnovno označavanje guma


- Od 01.01.1982.god. vek trajanja gume proširen je na period od 12 godina te se ne poklapa sa Julijanskim sistemom. Za sve gume proizvedene posle 01.01.1982.g. oznaka za datum i serijski broj proširena je na dve cifre od godine proizvodnje, npr.: 82XXXXXX Dan od godine i serijski broj u nizu ostaje nepromenjen.

Vodeći broj: 421-20-09

Izdanje: Februar 1986.

- 4) Dimenzija gume 24x7.25-12 prikazuje dimenziju gde je:
  - 24 ukupni prečnik gume u inčima
  - 7.25 širina u inčima
    - 12 Prečnik venca u inčima.
- 5) Ako su date samo dve dimenzije onda su to dimenzije 24x7.25 ili 7.25-12.
- 6) Reči "Load Rating" pojavljuje se i na novim gumama sa opterećenjem u funtama. Dodatak "Ply Rating" može se pojaviti na gumi otisnut u punom ili skraćenom obliku P.R. ali ova informacija može biti i izostavljena.
- 7) Najviše tipova guma velikih brzina ima otisnutu vrednost brzine na bočnom zidu gume. Gume velikih brzina su konstruisane za brzine veće od 160 m.p.h.(257 km/h).
- 8) Crvena tačka ili trougao na bočnom zidu označava "laku" tačku na gumi.
- 9) Zelenom litho tintom označeno je mesto na gumi za ventil.
- c) Označavanje obnovljene gume (S1.9)
- 1) Primenjene su dve metode obnavalajnja gume i to poliranjem (brušenjem) istrošene "krune" i bočnih zidova i nanošenjem novog sloja gume ili bez poliranja bočnih zidova nanošenjem novog sloja gume samo na istrošenu "krunu" gume.
- 2) Gume su označene da prikazuju kako su obnovljene, vreme obnavljanja kao i metod obnavljanja, dali sa ili bez poliranja bočnog zida.
- 3. Na svim istrošenim i obnovljenim gumama u Dunlop-u stoje utisnute reči: "RETREAD BY NUNLOF" sa alfanumeričkom oznakom F2A, što znači:
  - F Slojevi platna
  - 2 Broj slojeva platna
  - A Konstrukcija šare

Bez poliranja bočnog zida



- 1. Broj dela
- 2. Datum prvog obnavljanja
- 3. Serijski broj
- 4. Broj dela
- 5. Datum drugog obnavljanja

S1.9 - Tinično označavanje obnovljene gume


Izdanje: Februar 1986.

Vodeći broj 421-20-10


## 21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE

## a) Glavna noga-sklop (Sl.10 i 11)

Glavna noga se ugradjuje u prostoru glavnog stajnog trapa na okov glavne noge(1-S1.10) koji je ugradjen na spoljnji zid kila, preko osovine glavne noge(3-S1.10).



1. Okov glavne noge 2. Glavna noga 3. Osovina glavne noge S1.10 - Vešanje glavne noge na okov gl. noge



Sl.11 - Ugradnja osovine za vešanje glavne noge (Detalj "H" sa Sl.1)


Vodeći broj: 421-21-01

Izdanje: Februar 1986.

### b) Amortizer (1-S1.12 i 13)


Ugradjen je na glavni stajni trap, tako da je sa jedne strane preko osovinice(2-S1.13), osigurača(3-S1.13) i navrtke(4-S1.13) vezan za ušku(6) koja je sastavni deo statičkog dela(5) stajnog trapa.

Drugi kraj preko osovinice(2-S1.14), osigurača(3.S1.14) i navrtke (4-S1.14) vezan za okov(5), preko istog za veću klackalicu(6).



S1.12 - Ugradnja amortizera glavne noge

(Detalj "A" sa S1.1)



Sl.13 - Ugradnja amortizera glavne noge (Detalh "E" sa Sl.1)

Izdanje: Februar 1986.

Osigurač
 Navrtka

Amortizer
 Osovinica

- Statički deo glavne noge
- 6. Uška
  - -4


- 1. Amortizer
- Osovinica
- Osigurač
- 4. Navrtka
- 5. Okov
- 6. Veća klacaklica

Vodeći broj: 421-21-02

c) Štap za okretanje točka glavne noge (1-S1.14 i 15)


Ugradjen je tako što je jednim krajem vezan za okov glavne noge (2-S1.15) preko osovinice(3-S1.15), navrtke(4-S1.15), podmetača (5-S1.15) i osigurača(6-S1.15).

Drugi kraj je vezan za ušku osovine(2-Sl.14) koja spaja veći kardan(7-Sl.1) sa polugom točka preko osovinice(3-Sl.14), navrtke (4-Sl.14) i osigurača(5-Sl.17).



- 1. Štap
- Uška osovine
- 3. Osovinica
- 4. Navrtka
- 5. Osigurač

S1.14 - Donja veza štapa za/okretanje glavne noge sa nogom (Detalj "C"/sa \$1.27,



- 1. Stap
- 2. Okov glavne noge
- 3. Osovinica
- 4. Navrtka
- 5. Podmetač
- 6. Osigurač

Sl.15 - Gornja veza štapa za okretanje glavne noge kod osovine noge (Detalj "D" sa Sl.2)


Vodeći broj:

421-21-03

Izdanje: Februar 1986.

### 21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

Vrata glavne noge zatvaraju prostor gondole (S1.1) glavne noge (od 22-og do 28a okvira), simetrično na levoj i desnoj strani trupa.



S1. 5 - Ugradnja vrata glavne noge


## a) Donja vrata (1-S1.6)

Donja vrata se ugradjuju sa donje strane trupa levo i desno od zida kila, te zatvaraju donji deo gondole. Preko uški okova(2) ugra-djenih na vratima, spajaju se na okove vezane za zid kila i donjaku trupa.

Na viljušku okova vrata(3) veže se uška klipnjače pogonskog cilindra (4) veznim elementima(5).

Izdanje: April 1986.

Vodeći broj: 423-21-01



## a) Opis

Osnovni delovi koji formiraju kočnicu su:

- torziona ploča blok kočnice(1)
- potisna ploča(2)
- kočioni diskovi(3)
- frikcioni diskovi dvostrani(4)
- frikcioni disk jednostrani(5)
- kontra ploča(6)
- torziona cev(7)

U torzionoj ploči smešteni su hidraulički cilindri(10-S1.18 i 19), dva pokazivača (indikatora) istrošenosti(26-S1.18 i 11-S1.19) i priključni otvori avionske hidro instalacije koji su smešteni na dvo-smernom ventilu(32-S1.18) odnosno na dvogranoj prirubnici(12-S1.19). Preko torzione ploče(1) i torzione cevi(7) kočnica se vezuje za osovinu točka glavne noge(3-S1. pogl.421), a osovinicom(4-S1. pog.421) za stajni trap(viljušku). Ujedno osovinica(4-S1. pog.421) sprećava obrtanje kočnice oko osovine točka. Tako se kočioni moment kočnice, kada je ona aktivirana pri vožnji aviona, prenosi na nogu.

Izdanje: Mart 1986.

Vodeći broj: 431-20-24


Torziona ploča(1-S1.18), kočnice tipa "B" opremljena je sa tri cilindra, koji se jednovremeno pokreću samo pri normalnom kočenju (pedala) ili pak samo pri pomoćnom kočenju i parkiranju (ručicom). To omogućava jedinstven distributivan sistem u torzionoj ploči (kanal "a"
-S1.18) i način napajanja izveden putem dvosmernog ventila(32-S1.18).

Torziona ploča(1-Sl.19), kočnice tipa "C" opremljena je sa šest cilindara(10), od kojih se tri aktiviraju pri normalnom kočenju (pedale), a tri pri pomoćnom kočenju i parkiranju (ručicom). Komandovanje cilindrima za normalno kočenje ili pomoćno kočenje i parkiranje je neovisno jedno o drugom što znači da se istovremeno mogu uključiti oba sistema ili jedan pa drugi zavisno od želje pilota. Takvu funkciju kočnice tipa "C" obezbedjuje odvojen distributivni sistem (kanali a i b-Sl.19) izvedeni u torzionoj ploči(1-Sl.19) i način napajanja izveden putem dvograne prirubnice(12-Sl.19). Ovakvom izvedbom kočnice, ne može se desiti da otkaz (oštećenje torzione ploče, otkaz jednog od cilindara i slično) na delu jednog sistema, uzrokuje gubitak energije iz drugog i obratno što nije slučaj kod kočnice tipa "B" gde bi se usled eventualnih kvarova na torzionoj ploči ili cilindrima u njoj, izgubila mogućnost upotrebe iste.

U sklopu kočnice nalaze se dva dvostrana frikciona diska(4) i jedan jednostrani(5). Torziona ploča(1), torziona cev(7) i kontra ploča(6) preko sedam vijaka(8) i navrtki(9) formiraju jednu kompletnu čvrstu celinu. Odvajanjem tah navrtki i vijaka omogućena je zamena frikcionih i eventualno, kočionih diskova (u slučaju oštećenja). Na potisnoj ploči(2), a na strani prema kočionom disku(3), nalaze se takodjer frikcione ploče, tako da potisna ploča ujedno vrši i funkciju jednostranog frikcionog diska. Frikcioni diskovi (4,5) i potisna ploča(2) imaju žlebove na svom otvoru koji ulaze u odgovarajuće vodjice sa spoljnje strane torzione cevi(7), te takav spoj omogućuje da se oni, pod dejstvom klipova cilindara(10) aksijalno pomeraju ka kontra ploči(6) ostvarujući kontakte sa kočionim diskovima(3). Kočioni diskovi su smešteni izmedju fikcionih diskova i potisne ploče. Svaki kočioni disk-rotor(3) sastavljen je od šest segmenata medjusobno spojenih odgovarajućim ispustima i prorezima(Sl.19). Svaki segment ima na spoljnjem prečniku, ispuste koji ulaze u vodjice na točku i time obezbedjuju okretanje kočionih diskova zajedno sa točkom, a istovremeno i aksialno pomeranje pri aktiviranju klipova cilindara. Veličina trošenja tarnih pločica na potisnoj ploči i frikcionim diskovima može se pratiti preko pokazivača istrošenosti (26-Sl.18 i 11-Sl.19). Za potisnu ploču vezana su

Vodeći broj: 431-20-25

Izdanje: Mart 1986.



### Legenda slike 18.

- 1. Torziona ploča (blok kočnice)
- 2. Potisna ploča
- 3. Kočioni disk (rotor)
- 4. Frikcioni disk (dvostrani)
- 5. Frikcioni disk (jednostrani)
- 6. Kontra ploča
- 7. Torziona cev
- 8. Vijak
- 9. Navrtka
- 10. Sklop cilindra
- 11. Cilindar
- 12. Klip
- 13. Potisni čep
- 14. Zaptivka
- 15. Zaštitni prsten
- 16. Opruga
- 17. Oslonac opruge
- 18. Osigurač
- 19. Vodjica
- 20. Potisna čaura
- 21. Frikcioni prsten

- 22. Graničnik
- 23. Zaptivka
- 24. Zaptivka
- 25. Navrtka
- 26. Sklop indikatora istrošenosti
- 27. Čaura
- 28. Vijak
- 29. Navrtka
- 30. Držač
- 31. Vijak
- 32. Sklop dvosmernog ventila
- 33. Telo ventila
- 34. Kuglica
- 35. Priključak
- 36. Zaptivka
- 37. Zaptivka
- 38. Vijak
- 39. Sklop čepa
- 40. Čep
- 41. Zaptivka

- a distributivni kanal
- b otvor za vezu sa G.N.

## b) Rad (Sl.18)

Kada se vrši normalno ili pomočno kočenje i parkiranje hidro ulje preko dvosmernog ventila(32), ili preko dvograne prirubnice(12-S1.19) i kanala u torzionoj ploči dolazi do cilindara(10) i izaziva pomeranje klipova(12). Klipovi deluju na potišnu ploču(2) i preko nje aksialno pomeraju kočione(3) i frikcione(4,5) diskove prema kontra ploči (6). Aksialna sila pritiska izaziva trenje izmedju kontaktnih površina frikcionih i kočionih diskova koje u odnosu na osovinu točka i kočnice stvara kočioni moment. Taj kočioni moment se preko torzione cevi(7) i torzione ploče(1) prenosi na viljušku, a preko nje na statički deo glavne noge, ostvarujući kočenje točka.

Budući da pri kočenju dolazi do trošenja materijala sa tarnih površina potisne ploče i frikcionih diskova, to će klipovi(12) svojim hodovima pri izvlačenju kompenzirati tu veličinu smanjenja debljine tarnih površina. Medjutim, neophodno je, permanentno pratiti trošenje tarnih površina radi pravovremene zamene frikcionih elemenata. Veličinu trošenja pratiti na pokazivaču (indikatoru) istrošenosti(26-Sl.19) merenjem dužine čaure(27) posle korištenja(kočenja), kada se izvrši aktiviranje kočnice sa jednim od sistema (pedala ili ručica).

Vodeći broj: 431-20-27


Izdanje: Mart 1986.


S1.19 - Kočnica tipa "C"

PRESEK KOČNICE

Izdanje: Mart 1986.

Vodeći broj: 431-20-28





1)	Povrsina					 			*	*	٠	*		2,210	111
2)	Razmah					 								3,004	m
3)	Relativni	ra	zm	ah	,	 								0,646	

## 14.2.3 - Krilce

1)	Površina		٠.	٠.	 	٠.	٠.		2	X	1,197	m
2)	Razmah			٠.	 		٠.	 	2	Х	1,885	m
3)	Tetiva na	početk	u	٠.	 		٠.		0,	, 83	38 m	
4)	Tetiva na	kraju			 				0	, 45	55 m	

14.3 -	Vei	rtikalne repne površine		
		Površina	4,429	m <sup>2</sup>
	2)	Razmah	2,295	m
	3)	Tetiva u korenu	2,900	m
	4)	Tetiva na kraju	0,960	m
	5)	Vitkost	1,189	
	6)	SAT	2,096	m
	7)	Strela na 25% lok. tetive	42°	
	8)	Aeroprofil u korenu	NACA	65A008
	9)	Aeroprofil na kraju	NACA	65A008
14 3 1	- V	rmilo pravca		
14.5.1	1)	Površina	0,879	m <sup>2</sup>
	2)	Razmah	1,702	
	3)	Tetiva u korenu	0,703	
	4)	Tetiva na kraju	0,329	
	- /			1000
14.4 -	Ноз	rizontalne repne površine		
	1)	Površina	7,310	m <sup>2</sup>
	2)	Razmah	4,590	m
	3)	Tetiva u korenu	2,360	m
	4)	Tetiva na kraju	0,825	m
		Vitkost		
	6)	SAT	1,716	m
	7)	Ugao pregiba	00 -	
	8)	Ugao strele na 25% lok. tetive.	37°	
	9)	Aeroprofil u korenu	NACA	65A007
1	10)	Aeroprofil na kraju	NAĈA	65A007
14.5 -	Tru	пр		
	1)	Visina sa hrbatom	1,745	m
	2)	Visina bez hrbata	1,519	m
	3)	Širina sa usisnikom	1,884	m
	4)	Širina bez usisnika	1,620	m
	5)	Dužina 1	3,025	m
146 -	Oct	tale aerodinamičke površine		
14.0 -	-	Vazdušne kočnice 2	x 0	487 m <sup>2</sup>
		Otklon V.K 5		
	4)	OCKION V.K		- 50 11411

Vodeći broj: 112-14-03 | Izdanje: Mart 1981

## 14.7 - Otkloni komandnih površina

1) Kormilo visine (obrtni horizontalni rep):

nos stabilizatora gore-71-5 (mm)

UPPO mali krak -

nos stabilizatora dole-189-10 (mm)

nos stabilizatora gore-163-10 (mm)

UPPO veliki krak-

nos stabilizatora dole-370 20 (mm)

levo-150-10 (mm)

- 2) Kormilo pravca .....
- desno-150-10 (mm)
- gore -110 +10 (mm) 3) Krilce hidro-servo pokretač uključen
  - dole -115+8 (mm)

gore 4°13′29"±1°

LEVO dole 4°14′30"±1°

Ugao otklona krilca za

gore 4°14′30"±1°

kretanje palice 120


dole 4°14′29"±1°

po horizontali 186,2<sup>+</sup>2 (mm)


- 4) Predkrile .....
- po vertikali 72,3+1 (mm)

- otklon na poletanju247<sup>+</sup>6 (mm)
- 5) Zakrilce ......
- otklon na sletanju 434,5+6 (mm)


Napomena: Kod merenja napred navedenih podataka koristiti crtež nivelisanja aviona YUR-901-020 koji se nalazi u pratećoj eksploatacionoj dokumentaciji svakog aviona ili u knjižicu Reglažni podaci vazduhoplova.



S1.2 - Opšti izgled aviona IJ-22 od ev.br. 25711 nadalje



S1. 1 - Opšti izgled aviona IJ-22 od ev.br. 25701 do 25710.



Legenda	Sl.	1;	2;	3;	4	i	4a
---------	-----	----	----	----	---	---	----

- Kiseonik
- Elektronska oprema
- Pristup pretvaračima
- Veza nosne noge
- Elektronska oprema
- 9. Instalacija klimatizacije
- 11. Pristup gorivnoj instalaciji
- 13. Pristup hidro instalaciji
- Vazdušna kočnica
- Vrata stajnog trapa
- 16. Vrata S.T. pritisak u gumama
- 17. Pristup motoru
- 18. Pristup motoru
- Pristup motoru
- 21. Pristup vezi trup-trup
- 22. Hidro priključci i svećice
- 24. Antenski priključak R.S. 27. Magnetski detektor
- 31. Pristup gorivnoj instalaciji
- 32. Pristup komandama
- 33. Pre rastavljanja trupa skinuti ovaj deo hrbata
- 35. Pristup komandama
- 39. R.K. 3
- 40. Pristup gorivnoj instalaciji
- 42. Pristup komandama
- 44. Pristup komandama
- 46. Pristupni otvor
- 48. Ocednik glavne pito cevi
- 50. Regulator napona
- 51. Elektronska oprema
- 52. Pristup pretvaračima
- 54. Ispitivanje presurizacije kabine na zemlji
- 55. Pristup hidro inst. i gorivu
- 56. Ispitivanje kabinske zaptivke
- 57. Pristup hidro inst. i gorivu
- 58. Utakanje goriva pod pritiskom
- 59. Pristup hidro inst. i gorivu
- 60. Kontrola ulja hidro spremnika
- 61. Vazdušna kočnica
- 62. Vrata stajnog trapa
- 63. Vrata S.T. pritisak u gumama
- 64. Pristup motoru
- 65. Pristup motoru
- 67. Pristup hidro instalaciji
- 68. Pristup svećicama
- 70. Pristup komandama
- 75. Pristup komandama
- Pristup komandama
- 77. Žiro platforma
- 78. Pristup vezi krilo-trup
- 80. Pristup upornicima naoružanja
- 85. Pristup komandama
- 87. Punjenje goriva-gorivo GM-1

Vodeći broj: 131-31-05 A

- 88. Punjenje ulja slobodnim padom merača nivoa ulja
- 89. Pristup motoru

- 91. Pristup komandama
  - 92. Pristup komandama
  - 98. Priključak spoljnjeg el. izvora
  - 100. Vrata nosne noge
  - 101. Vrata nosne noge-pritisak u gumama
  - 102. Mikro prekidač brave
  - 103. Prijemna antena R.V.
  - 105. Pristup koman. i ventilu klimatizacije
  - 107. Pristup gorivnoj instalaciji
  - 108. Pristup hidro inst. i gorivu
  - 109. Vrata stajnog trapa
  - 111. Pristup upornicama spremnika
  - 113. Pristup komandama
  - 114. Buster krilaca
  - 115. Pristup hidro instalaciji
  - 116. Pristup dijafragmi
  - 117. Pristup hidro instalaciji
  - 118. Hidro motor predkrilaca
  - 119. Pristup spremniku goriva
  - 121. Pristup spremniku goriva
  - 123. Pristup vezi horizontalca

  - 124. Pristup vezi horizontalca 125. Pristup kočionom padobranu
  - 126. Pristup vezi horizontalca
  - 127. Pristup vezi horizontalca
  - 128. Pristup grlu za pražnjenje
  - 130. Pristup motoru
  - 131. Pristup hidro instalaciji
  - 133. Priključci zemaljskog hidro agregata
  - 137. Mikro prekidač predkrilaca
  - 138. Pristup gorivnoj instalaciji
  - 189. Hidro motor predkrilaca
  - 140. Vrata stajnog trapa
  - 142. Predajna antena R.V.
  - 143. Vrata nosne noge
  - 144. Komutaciona oprema
  - 150. Elektro instalacija naoružanja
  - 151. Elektro instalacija naoružanja
  - 152. Pristup motoru
  - 155. Pristupni otvor
  - 158. Pristup komandama
  - 160. Pristup motoru
  - 161. Priključak davača niskog nivoa
  - 162. Punjenje goriva-gorivo GM-1
  - 163. Priključak davača niskog nivoa
  - 164. Davač niskog nivoa 167. Pristupni otvor
- 69. Pristup meh. kočionog padobrana 168. Pristup sistemu klimatizacije
  - 170. Pristup motoru
    - 178. Pristup akumulatoru
    - 184. Pristup gorivnoj inst.el.instal.kontejnera
    - 185. Pristup računaru i komandama

    - 187. Pristup hidro instalaciji
    - 189. Komandna kutija za gorivo 190. Priključci zemaljskog hidro agregata
    - 191. Pristup komandama
    - 192. Pristup prednjem osloncu strejka
    - 195. Pristupni otvor

## 15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Red.br.	Naslov publikacije	Izdava	ač	
1.	Saćasti lanseri L57-016 MD i L57-12 03 VTUP 009/21			PVO
2.	Vazduhoplovna raketa BR-1-57 sa upaljačem UTI-1 RV-22. VTUP. 003/07	KRV	i	PVO
3.	Vazduhoplovna raketa BR-2-57 sa upalajčem UTI-2 RV-22. VTUP. 003/08	KRV	i	PVO
4.	Saćasti lanser L128-04			
5.	Uputstvo za rukovanja i čuvanje rakete BR-VZ-128 mm M73 VTUP	KRV	i	PVO
6.	Dopunski nosač raketa HVAR-5	KRV	i	PVO
7.	Tehnički opis i uput za korišćenje skupnog nosača bombi SN3-100 VTUP	KRV	i	PVO
8.	Tehnički opis i uput za korišćenje lansiranog uredjaja LAU 117/A vodjene rakete "MAVERICK", VTUP	KRV	i	PVC
9.	Upustvo za rukovanje, korišćenje i održavanje vodjene rakete AGM-65 i školskog projektila TGM-65, "MAVERICK" VTUP	KRV	i	PVC
10.	Tehnički opis i uput za korišćenje lansirne grede LGG-300-000 za vodjene rakete "GROM" VTUP			
11.	Uputstvo za rukovanje, korišćenje i održavanje vodjene rakete "GROM" VTUP			
12.	Pravilo vazduhoplovno tehničke službe(PVS)	KRV	i	PVC

Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 823-15-01

[lansera L57-016MD] podvešenih na unutašnje i spoljne podkrilne nosače naoružanja aviona, dok je na Sl.3 prikazan primer redosleda ispaljivanja raketa iz saćastih lansera L57-016MD i L128-04 podvešenih na skupne nosače SN3-100 na sva četiri podkrilna nosača naoružanja aviona.

Na Sl.4 je prikazan redosled ispaljivanja raketa "HVAR - 5 in" sa dopunskih nosača DN-5 podvešenih na sva četiri podkrilna nosača naoružanja u varijantama vešanja "u grozdu" i "u redu" na dopunske nosače DN-5.

NAPOMENA:

- Detaljan opis komandnih organa i uredjaja za upravljanje nevodjenih raketa je dat u poglavlju 831, dok funkcionisanje u sklopu poglavlja 832.
- 2) Opis, rukovanje, opsluživanje i odražavanje uredjaja za nošenje i lansiranje nevodjenih raketa (20.2.2) je dat u dokumentaciji za ova sredstva (vidi 823-15-01, R.br: 1,4,6 i 7).

### 20.3 Sistem vodjenih raketa

### 20.3.1 Vrste sistema vodjenih raketa

#### AVIONI J-22

Avioni J-22 su opremljeni sa sistemom "MAVERICK" i "GROM".

Sistem "MAVERICK" sadrži televizijsku samovodjenu raketu vazduh-zemlja tip AGM-65B. Raketa AGM-65B je taktički projektil, sredstvo ratne
tehnike stranog porekla, proizvodnje firme "HJUZ" iz SAD. Projektovana je za osnovnu namenu u dejstvu protiv malih utvrdjenih ciljeva,
tenkova, oklopnih vozila, poljske fortifikacije, raketnih položaja
i malih brodova pri izvršavanju zadataka bliske vazduhoplovne podrške
vazdušnog protivudara, kontrole mora i zadacima izolacije bojišta.
Pored rakete AGM-65B, za obuku se koristi školski vodjeni projektil
tip RGM-65. Za razliku od rakete AGM-65B (taktički projektil), školski vodjeni projektil TGM-65 se ne odvaja od aviona u letu, a omogućuje pilotu da vrši sve procedure u letu, koje se odnose na raketu
AGM-65B.

Sistem "GROM" sadrži radio-vodjenu raketu vazduh-zemlja tip "GROM". Raketa "GROM" je sredstvo ratne tehnike domaćeg porekla.

#### AVIONI NJ-22

Avioni NJ-22 su opremljeni samo sa sistemom "GROM" za sada, sistem "MAVERICK" nema primene.

# 20.3.2 <u>Uredjaji za nošenje i lansiranje vodjenih raketa</u> Raketa AGM-65B "MAVERICK" se postavlja na lansirnu gredu tip

Vodeći broj: 823-20-03

Izdanje: Januar 1986.

LAU 117/A "MAVERICK", i proizvedena je od istog proizvodjača i raketa. Lansirna greda LAU-117/A predstavlja jednošinski lanser koji se podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona. Školski vodjeni projektil TGM-65 se takodjer postavlja na lansirnu gredu tip LAU-117/A.

Raketa "GROM" se postavlja na lansirnu gredu tip LGG-300-000, proizvedena od domaćeg proizvodjača. Predstavlja jednošinski lanser, koji se podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona.

# 20.3.3 Komandni organi i uredjaji za upravljanje i vodjenje

- a) Sistem "MAVERICK", koji je ugradjen u avion, obuhvata sledeće komponente:
- kutiju elektronike koja je smeštena u prostoru elektroopreme
- displej, smešten u kabini
- palicu za upravljanje, smeštenu u kabini
- komandnu kutiju MAVERICK GROM, takodjer smeštena u kabini
- b) Sistem GROM, koji je ugradjen u avion obuhvata sledeće komponente:
- kompenzacionu kutiju, smeštenu u kabini
- palicu za upravljanje, smeštenu u kabini
- komandnu kutiju MAVERICK GROM, smeštena u kabini
- Napomena: Komandni prekidači, dugmad signalne svetiljke itd. za oba sistema su integrisani na istoj palici za upravljanje i komandnoj kutiji.
- Napomena: 1) Detaljan opis komandnih organa i uredjaja za upravljanje sistemima MAVERICK i GROM, čije komponente su ugradjene u avion, je dat u poglavlju 831 (vidi 831-20-...),
  a električno kolo za upravljanje sa ovim sistemima u
  poglavlju 832. (vidi 832-20- ...).
  - 2) Opis, rukovanje, opsluživanje i održavanje lansirnih uredjaja i raketa sistema "MAVERICK" i "GROM" je dat u dokumentaciji za ova sredstva (vidi 823-15-01, R.br. 8 do 11).

# 20.4 Podkrilni nosači naoružanja aviona

Raketno naoružanje aviona se koristi na istim podkrilnim nosačima, na kojima se koristi bombardersko naoružanje, vidi poglavlje 822.

Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 823-20-07


## 21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE

- a) Komandni organi i uredjaji za upravljanje sa sistemom nevodjenih i vodjenih raketa su smešteni u kabini i u trupu aviona. Detaljan opis mesta i načina ugradnje je dat u poglavlju 831 (vidi 831-21-...).
- b) Uredjaji za nošenje i lansiranje nevodjenih raketa (vidi 823-20-01) se koriste na spoljnim i unutrašnjim podkrilnim nosačima naoružanja.
- c) Lansirni uredjaji sistema "MAVERICK" (vidi 823-20-05) se koriste (podešavaju) samo na spoljnim podkrilnim nosačima naoružanja.
- d) Lansirni uredjaji sistema "GROM" (vidi 823-20-05) se koriste (podešavaju samo na unutrašnje nosače naoružanja.
- Napomena: 1) Podtrupni nosač naoružanja nije predvidjen za nošenje raketnog naoružanja.
  - 2) Ne postoji posebna elektroinstalacija u sklopu spoljnih podkrilnih nosača za sistem "MAVERICK". Priključak (spajač) avionska električna mreža lansirna greda rakete, prolazi kroz zadnji deo grede spoljneg podkrilnog nosača naoružanja i u varijanti kada se ne koristi postavljen je (osiguran) u sklopu grede nosača (Sl.5).

Za sistem "GROM" različita je električna instalacija u unutrašnjem levom i desnom i spoljnem levom nosaču naoružanja. U tu svrhu na natpisnoj ploči na gredi unutrašnjih nosača naoružanja se nalazi dopunska oznaka "C" dok na gredi levog spoljneg nosača se nalazi dopunska oznaka "B", što je znak da su navedeni nosači opremljeni elektroinstalacijom za sistem "GROM" (Sl.6).

Bit će izdato kasnije

Sl. 5 - Prikaz elektrospajača za sistem "MAVERICK" na spoljnjim podkrilnim nosačima naoružanja



Sl. 6 - Natpisna pločica na gredi nosča naoružanja

Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 823-21-02

1 - Natpisna pločica

nog nosača

2 - Greda spoljneg podkril-

# 30 - VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPŠTE VAŽNOSTI

- Provere funkcionalnosti električne instalacije aviona i uredjaja za nošenje i lansiranje nevodjenih i vodjenih raketa vršiti uvek pre opremanja ovih uredjaja sa raketama.
- 2) Pri korišćenju raketnog naoružanja aviona obavezno se pridržavati opštih "mera bezbednosti pri radu na naoružanju vazduhoplova" definisanih u dokumentu PVS (vidi 823-15-01 R,br,12).
- 3) Pripadajuća dokumentacija uredjaja za nošenje i lansiranje vodjenih i nevodjenih raketa i samih raketa (vidi 823-15-01,R,br, 1
  do 11) je sastavni deo ovog dokumenta. Pri korišćenju ovih sredstava obavezna je primena uputstava, propisa, procedura itd. koja
  su definisana u ovoj dokumentaciji.

THE STATE OF THE SECOND OF THE

OPIS I	ODRZAVANJE	AVIONA	J-22	I NJ.	-22

01.VTUP.015 24.1.285

# 15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Red. broj	Naslov publikacije	Izdavač
1.	Konstrukciona dokumentacija aviona G4-S1	VTI
2.	Installation control-hand controller without amplifier	HUGHES



## Pun naziv i adresa firme

- 1. VAZDUHOPLOVNOTEHNIČKI INSTITUT 11132 ŽARKOVO
- 2. HUGHES AIRCRAFT COMPANY, CULVER CITY, CALIFORNIA

Izdanje: April 1986.

Vodeći broj: 831-15-01

### 20 - OPIS I RAD

### 20.1 - Opšte

Upravljanje radom električnih kola naoružanja vrši se pomoću komandnih prekidača smeštenih u kabini. Izuzetak čini prekidač za proveru oružja na zemlji koji je smešten u prostoru leve noge stajnog organa. Za signalizaciju stanja u pojedinim sistemima naoružanja koriste se signalne svetiljke.

Relei kao sastavni deo električnih kola naoružanja smešteni su u relejnim kutijama (relejna kutija naoružanja i relejna kutija-desna). Komandni organi su grupisani u odnosu na vrstu naoružanja u zasebne celine. Komandne organe raketnog naoružanja za vodjene projektile čini komandna kutija MAVERIK-GROM i palica za upravljanje i potenciometri za regulaciju osvetlenja i kontrasta displeja, a komandne organe vatrenog bombarderskog naoružanja za revodjene projektile, komandna kutija naoružanja, Kutija signalizacije podvesnih tereta signalizira podvešenost bilo koje vrste naoružanja na podvesnom nosaču.

# 20.2 - Komandna kutija naoružanja

Raspored prekidača i signalnih svetiljki komandne kutije naoružanja je prikazan na Sl.1.

Električna instalacija komandne kutije je preko dva električna spajača povezana sa električnom instalacijom aviona.

Na Sl.2 je prikazana električna šema veze komandne kutije kao i tablica povezivanja provodnika na spajače.

# 20.3 - Komandna kutija MAVERIK-GROM

Raspored prekidača i signalnih svetiljki ove komandne kutije je prikazan na Sl.3.

Električna instalacija je sprovedena direktno u kutiju, bez električnog spajača, i na Sl.4 je data električna šema veze provodnika.

# 20.4 - Kutija signalizacije podvesnih tereta

Raspored signalnih svetiljki na kutiji signalizacije podvesnih tereta je prikazan na Sl.5.


Električna instalacija kutije je preko električnog spajača, povezana sa električnom instalacijom aviona.

Na Sl.6 je prikazana električna šema veze kutije kao i tablica povezivanja provodnika na spajač.


Vodeći broj:

831-20-01

Izdanje: April 1986.



S1. 3 - Komandna kutija MAVERIK-GROM



Sl. 4 - Električna šema veze komandne kutije MAVERIK-GROM

Izdanje: April 1986.


Vodeći broj: 831-20-04


## 20.5 - Palica za upravljanje u sistemima MAVERIK i GROM

U sklopu rukohvata palice za upravljanje u sistemima MAVERIK i GROM, ugradjena su tri prekidača:

- prekidač za hvatanje cilja (1-Sl.7);
- tropoložajni prekidač (2-S1.7) kojim se bira režim polarnosti kontrasta cilj-pozadina;
- Prekidač koji omogućava hvatanje cilja (3-S1.7).

Električna instalacija rukohvata je izvedena sa obojenim provodnicima. Na Sl.8 je prikazana električna šema veze.





S1. 8 - Električna šema rukohvata palice


Izdanje: April 1986.

Vodeći broj: 831-20-06

# 21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

a) Komandni organi naoružanja (Sl.15)

Komandni organi naoružanja smešteni su svi u kabini osim prekidača za proveru naoružanja na zemlji.



Sl. 15 - Raspored komandnih organa naoružanja u kabini

- b) Komandna kutija MAVERIK-GROM (4-Sl.16)
  Ugradjena je na desnom boku kabine ispred 12-og okvira, a ispod
  kabinskog stringera. Pričvršćena je za 12-ti okvir sa 2 vijka(3).
- c) <u>Kutija signalizacije podvesnih tereta</u> (1-Sl.17) Kutija signalizacije podevenih tereta je ugradjena u centralnom pultu. Za pult je pričvršćena sa 4 vijka(2).
- d) Palica za upravljanje (1-Sl.18)

  Nalazi se na kabinskom stringeru na 11-om okviru sa leve strane.

  Nosač za palicu(3) je učvršćen za strukturu, a na pokretnom


  delu nosača palica se veže sa 4 vijka(2).

Vodeći broj: 831-21-01

Izdanje: April 1986.


Vodeći broj:


831-21-03





April 1986.


Izdanje:




























S1. 2a - Zakrilce sa procepom




Presek zakrilca, koje je ugradjeno na avionima ev.br. 25603, 25711 i 25712



Presek zakrilca koje je ugradjeno od aviona 25701 do 25710 i od 25713 : kao i na avionima 25601, 25602 i 25604 :

S1. 2b - Presek "A-A" sa sl. 2



## SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU

01.VTUP.015/24

VOJNA TAJNA Interno



# OPIS I ODRŽAVANJE

NAOBUŽANJA AVIONA J-22

1987.

### 20 - OPIS I RAD


## 20.1 - Opšte

Na S1.1 je prikazan top opremljen sa pripadajućim delovima za ugradnju na desnu stranu aviona ("desni" top). Topovi dobijeni iz skladišta upakovani u pripadajuću originalnu ambalažu se ne mogu direktno koristiti za ugradnju. Potrebno ih je dokompletirati sa pripadajućim delovima preko kojih se ostvaruje njihva veza za strukturu aviona, obezbedjuje funkcionalnost uvodjenja redenika i odvodjenje (izbacivanje) čaura i neispaljenih metaka kao i karika redenika.

Delovi kojima se vrši dokompletiranje topova za ugradnju su sledeći: prednji nosač(1), zadnji nosač(2) uvodno grlo redenika(3) i usmerivači čaura i neispaljenih metaka(4).

U režimu gadjanja trzajuću masu čini kompletan top. Ovo se obezbedjuje posredstvom zadnjeg i prednjeg nosača. Trzanje u nazad i kretanje
napred se vrši preko vodećih ispusta na sanduku topa u sklopu sa
zadnjim nosačem koji je učvrćen za strukturu aviona i preko prednjeg
nosača, koji je učvršćen za cevi topa i koji je spregnut sa pripadajućim okovom u strukturi aviona vezem tipa "lastin rep" (Videti Sl.8)

Uvodno grlo redenika municije(3) služi kao posredni element za uvodjenje redenika iz dovodnog kanala u top, dok usmerivači(4) za



- 1. Prednji nosač
- 2. Zadnji nosač
- Uvodno grlo redenika municije
- Usmerivač čaura i neispaljenih metaka
- UEO. Utikač elektrookidača topa
- SC. Sklop cevi
- L. Lokalizator
- Izduvna okna
- OG. Odvodnici gasova
- EO. Elektrookidač
- GS. Gasna spojnica
- U. Uvodnik topa
- P. Prigušivač trzanja topa

Sl.1 - Top GŠ-23LYU opremljen sa pripadajućim delovima za ugradnju u avion

Vodeći broj

812-20-01

Izdanje: Januar 1986.


#### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22

usmeravanje (odbijanje) čaura i neispaljenih metaka od topa u odvodne kanale.

Na topu koji se ugradjuje sa leve strane aviona, uvodno grlo je postavljeno sa leve strane sanduka topa.

Pored gornje navedenih delova top je snabdeven sa odvodnicima gasova (OG) posredstvom kojih se odvode i usmeravaju odradjeni barutni gasovi izvan topovskih prostora na avionu. Za usmeravanje čeonog udarnog talasa i barutnih gasova od oplate aviona u zoni usta cevi kao i smanjenje ukupne sile trzanja, na ustima cevi su ugradjeni: lokalizatori, čija izduvna okna (O) su usmerena pod uglom od 40° u odnosu na vertikalnu simetralnu ravan topa sa simetričnom dispozicijom na "levom" i "desnom" topu, (videti S1.2). Ovim je obezbedjeno da barutni gasovi koji izlaze iz usta cevi topa, opstrujavaju (tangiraju) konturu oplate aviona u zoni usta cevi.

Napomena: Lokalizatori i odvodnici gasova su sastavni delovi topa i ne ubrajaju se u delove kojima se vrši dokompletiranje topova pred ugradnju.



1. "Levi" top 2. "Desni top

1.1. Lokalizatori 2.1. Lokalizatori

"O". Izduvna okna


S1. 2 - Prikaz lokalizatora na "levom" i "desnom" topu

Vodeći broj: 812-20-02

# 20.2 - Delovi kojima se oprema top za ugradnju (S1.3)

# a) Prednji nosač (1)

Prednji nosač topa se postavlja na cevi topa u žlebove (S1.26) preko prstenastih izdanaka(1.7) i sa cevima čini čvrsti spoj. Izradjen je iz donje(1.1) i gornje ogrlice(1.2), povezane pivoom(1.3) i zabravljene vijcima(1.4). Pritiskanjem osigurača(1.6) i okretanjem pivoa preko navrtke(1.5) iz položaja "ZATVORENO" u položaj "OTVORENO", omogućava se razdvajanje veze izmedju prednjeg nosača i pripadajućeg okova u strukturi aviona. Oznake "ZATVORENO"-"OTVORENO" su utisnute na podmetaču(1.8). Osiguranje pivoa u položaju "OTVORENO"-"ZATVORENO" se vrši osiguračem(1.6).



- 1.1. Donja ogrlica ogrlice
- 1.2. Gornja ogrlica
- 1.3. Pivo
- 1.4. Vijak
- 1.5. Navrtka sa pod- 2.2. Gornji deo metačem
- 1.6. Osigurač
- 1. Prednji nosač 1.7. Prstenasti izdanak
  - 1.8. Podmetač

  - Zadnji nosač
  - 2.1. Donji deo
  - 2.3. Ploča
  - 2.4. Vijak

- 2.5. Uške gornjeg dela
- 3. Uvodno grlo redenika
- 3.1. Zubi uvodnog grla
- 3.2. Površina uvodjenja redenika
- 4. Usmerivači čaura i neispaljenih metaka
- 4.1. Odbojne površine čaura
- 4.2. Izdanci za ugranju

S1. 3 - Deloví kojima se oprema top za ugradnju

# b) Zadnji nosač (2)

Zadnji nosač je ugradjen na zadnji deo topa i predstavlja njegov funkcionalan deo. Služi da nastalu silu trzanja prenese na strukturu aviona i da se preko istog realizuje trzanje (pomeranje) topa u režimu gadjanja.

Sastoji se od donjeg kliznog dela(2.1) u sklopu kojeg se odvija trzanje i gornjeg okretnog dela(2.2) preko kojeg se top vezuje za strukturu aviona i prilagodjava uslovima veze.

Vodeći broj: 812-20-03

Juni 1988. Izdanja:

Gornji deo je snabdeven sa dve uške (rame)(2.5) za vezu sa okovima koji se nalaze u strukturi aviona (videti Sl.12). Veza gornjeg i donjeg
dela je ostvarena vijcima(2.4) posredstvom ploče(2.3). Gornji deo je
delimično okretan u horizontalnoj ravni, čime je omogućeno podešavanje topa po pravcu kod izvodjenja hladnog i vatrenog unišavanja (pogl.852).

### c) Uvodno grlo redenika (3)

Uvodno grlo je ugradjeno na topove sa strane uvodjenja redenika municije. Tako na "levom" topu, koji se nalazi sa leve strane aviona, uvodno grlo je sa leve strane topa, dok na "desnom" topu sa desne strane topa. Iz tog razloga konstruktivna izvedba im je simetrična. Uvodjenje redenika se vrši preko površine(3.2), dok je veza sa uvodnikom topa ostvarena posredstvom zuba(3.1).

## d) Usmerivači čaura i neispaljenih metaka (4)

Usmerivači čaura i neispaljenih metaka su ugradjeni sa gornje strane topa u predelu elektrookidača (Sl.1). Služe da usmere čaure i
neispaljene metke u procesu opalenja u kanale za odvod čaura.
Usmeravanje se vrši preko odbojnih površina(4.1).

# 20.3 - Osnovi rada i konstruktivna šema topa (S1.4)


Napomena: Detaljan opis avionskog topa je dat u "Opis i održavanje avionskog topa GŠ-23L 21.VTUP.001/03.

Automatski rad dvocevnog tobal C3-21\_YU zasniva se na korišćenju energije barutnih gasova, koji se odvode iz cevi u gasnu spojnicu. U trenutku prolaska zrna metka pored otvora(Y) u desnoj cevi, barutni gasovi iz desne cevi kroz otvor(Y) i kanal(\Pi H) u gasnoj spojnici(2) i desnom prednjem čepu(1) dolazi u prostor ispred klipa desnog gasnog cilindra i deluju na klip saopštavajući mu translatorno kretanje. Istovremeno, kroz kanale(T, c i p) barutni gasovi dospevaju u prostor iza klipa levog gasnog cilindra saopštavajući mu translatorno kretanje suprotnog smera od smera kretanja desnog klipa. Ovim se završava jedan ciklus rada automatike topa, odnosno kretanja pokretnih delova topa samo u jednom smeru (napred ili nazad).


Sledeći ciklus započinje opalenjem metka iz leve cevi i prolaskom zrna pored analognih otvora(Y) u levoj cevi, kada se odvija suprotan proces prolaska barutnih gasova iz levog u desni gasni cilindar gasne spojnice i kretanja klipova, koji čine osnovne delove automatike topa. Na ovaj način se koristi energija barutnih gasova za automatski rad topa. Osnovni sklopovi automatike topa su klizači ŝa vretenima gasnog povratnika (S1.5).

Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 812-20-04




- 1. Čep-prednji desni
- 2. Spojnica gasna
- 3. Čep-prednji levi
- 4. Cev
- Vreteno gasnog povratnika-levo



- /1. Otvor gasne spojnice
- H. Otvori u pednjim čepovima za prolaz barutnih gasova
- M, M. Otvori gasne spojnice za prolaz barutnih gasova
- p, c. Otvori gasne spojnice za prolaz barutnih gasova
  - O. Otvori gasne spojnice za ispuštanje parutnih gasova
- T, Y. Otvori u cevima, za prolaz barutnih gaseva

S1. 4 - Šema prolaska barutnih gasova

Top je snabdeven sa dva klizača(9-\$1,6), medjusobno spojena spojnom polugom(7) i ušicama(8). U toku jednog ciklusa rada, svaki klizač čini hod samo u jednom smeru (napred ili nazad). Hranjenje topa se vrši jednim redenikom, a dovodjenje redenika vrši se pomoću zvezdastog separatora iz sklopa mehanizma za dovodjenje.



- Vreteno gasnog povratnika-levo
- 2. Čep prednji-levi
- 3. Čep prednji-desni 4. Gasna spojnica
- Vreteno gasnog povratnika-desno
- 6. Protiv odskok
- 7. Spojna poluga
- 8. Ušica

- A. Prostor ispred klipa klizača koji se kreće nazad
- Prostor iza klipa klizača, koji se kreće napred

S1. 5 - Šema rada klizača

Vodeći broj: 812-20-05

Izdanje

Juni 1988.

#### OPIS I ODBŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22


Šema mehanizma za dovodjenje prikazana je S1.6. Mehanizam pomera redenik za jedan korak u toku jednog hoda klizača(9-S1.5) u jednom smeru. Spuštanje metka na nivo uvodjenja (u šapice zatvarača) vrši se pomoću prednjih klinova-donosača i stražnjih donosača koji su kinematski povezani sa klizačima. Uvodjenje metaka vrši se zatvaračima,



- 1. Vodjica
- 2. Doboš
- 3. Profilisano vratilo
- 4. Zvezdasti separator
- 5. Spojna poluga

S1. 6 - Šema mehanizma za dovodjenje

Top je snabdeven sa dva zatvarača koji su svaki posebno spojeni sa svojim klizačima posredstvom kretača i ubrzača (Sl.7). Zabravljivanje metka u ležištu metka u cevi, vrši se poprečnim pomeranjem zatvarača koji istovremeno vrši ulogu domosača. Kinematskim pomeranjem zatvarača-donosača upravlja kopirni uredjaj, koji se nalazi u sklopu mehanizma za ubrzavanje. Šema rada mehanizma ubrzača prikazana je na Sl.7.



Sl. 7 - Šema rada mehanizma za ubrzavanje


Mehanizam ubrzača služi za davanje potrebne brzine kretanja zatvaračima, kako pri njihovom kretanju napred, tako i pri kretanju nazad. Top je snabdeven udarno-okidajućim mehanizmom sa jednim udarnikom(6), koji naizmenično poslužuje obe cevi(S1.8).

Pri pritisku na bojevo dugme na pilotskoj palici, zatvara se strujno kolo kalema elektro magneta(9). Pod uticajem stvorenog magnetnog polja, podiže se kotva(10) i svojim udaračem(11) pritiskuje na upornik elektro zadržača(8), koji zaokrećući se, isključuje elektro zadržač i oslobadja udarnik. Udarnik pod dejstvom udarne opruge(1) nanosi udar po klackalici(5) a preko nje po udarnoj igli(4) i kapsli metka.

Izdanje: Juni 1988.

Vodeći broj: 812-20-06

### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22



- 1. Udarna opruga
- 2. Elektro zadržač
- 3. Zatvarač
- 4. Udarna igla
- 5. Klackalica
- 6. Udarnik
- Automatski zadržač
- 8. Upornik elektro zadržača
- 9. Kalem elektro magneta
- 10. Kotva
- 11. Udarač kotve

Sl. 8 - Udarno - okidajući mehanizam

Na taj način dolazi do opalenja metka i radnog ciklusa opisanog uz Sl.4. Prema tome, okidanje topa se vrši električnim putem pomoću elektro magneta, koji pripada sklopu elektrockidača.

U elektrookidaču su ugradjeni pored elektro magneta, elektro zadržač, davač električnih impulsa za signalizaciju položaja pokretnih delova, kontaktni uredjaj za repetiranje j poluga za blokiranje. Gadjanje se vrši sve dok se ne otpusti bojevo dugme na pilotskoj palici. Repetiranje topa je elektropirotehničko, pomoću uredjaja za repeti-

Repetiranje topa je elektropirotehničko, pomocu uredjaja za repetiranje koje se primenjuje isključivo u uslovima leta u cilju završnog punjenja topa. Na zemlji se repetiranje vrši ručnim-mehaničkim putem.

Uredjaj za elektropirotehničko repetiranje se sastoji od kasete sa tri piropatrona i uredjajem zastora, kontaktnog uredjaja sa kontaktnim iglama i gasnog cilindra sa klipom za pirorepetiranje. Pri dovodjenju električnog impulsa na kontaktnu iglu, aktivira se električna kapsla piropatrona, koja pali pirotehničku smešu u patronu. Nastali gasovi, koji se pri tome stvaraju, dovode se kroz gasovod u gasni cilindar za pirorepetiranje i odbacuju klip za pirorepetiranje unazad, koji u sprezi sa klizačem sklopa automatike topa, prouzrokuje identično kretanje pokretnih delova topa kao u ciklusu opalenja metka.

Vodeći broj: 812-20-07


Izdanje: Januar 1986.

# 21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE


## 21.1 - Mesto ugradnje (Sl.9)

Topovi su ugradjeni u donjoj sekciji prednjeg dela trupa sa leve i desne bočne strane simetrično rasporedjeni. Svaki posebno je smešten u zaseban topovski prostor (Sl.10).

- 1. Vrata za pristup topu
- 2. Obloga topa
- 3. Kopče obloge topa
- 4. Poklopac obloge
- 5. Vijci poklopca obloge
- 6. Bravice



Sl. 9 - Mesto ugradnje topova (Važi za av. ev.br.25101+25111)



S1. 9a - Mesto ugradnje topova (Važi za av. rv.br. 25112+)



S1. 9b - Mesto ugradnje topova (za av. NJ-22)

Vodeći broj: 812-21-02


Izdanje: Juni 1988.

#### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22

Topovski prostor je omeđen sa donje i bočne strane vratima za pristup topu(1), sa donje strane topovskom platformom(2) sa prednje strane u produžetku ispred okvira br. 16 oblogom topa(3) sa zadnje strane okvirom broj 19 i sa strane prema C.L. aviona sa zidom kila(4).

Obloga topa je za strukturu aviona vezana kopčama(3-S1.9) i u slučaju kada avion leti bez topova na oblozi se nalazi poklopac br. 22(4) učvršćen vijcima(5-S1.9).

Vrata za pristup topu su za strukturu aviona vezana šarkom(1.1) i učvršćena bravicama(6-Sl.9) odnosno kopčama(6-Sl.9a i 9b).



- 1. Vrata za pristup topu
- 1.1. Šarka
- 1.2. Bravice
- 1.3. Žaluzine
- 1.4. Nastavci kanala za odvod čaura
- Topovska platforma

- 3. Obloga topa
- 4. Zid kila
- 5. Okov prednjeg nosača topa
- 6. Okovi zadnjeg nosača topa
- 7. Spajač elektrookidača topa
- 8. Zaštitnik spajača
- 9. Vođica zadnjeg nodača topa

S1. 10 - Topovski prostor

Vodeći broj: 812-21-03

### OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22

Na vratima se nalaze žaluzine(1.3) za evakuaciju barutnih gasova iz topovskog prostora u atmosferu. Pored žaluzina, na vratima se nalaze otvori sa nastavcima(1.4) kanala za odvod čaura i neispaljenih meta-ka iz aviona.

## 21.2 - Način ugradnje topova

Topovi se ugrađuju na avion u zaokrenutom položaju za 180° oko svoje uzdužne ose, tako da se njihova spojna poluga(7-S1.5), preko koje se vrši mehaničko repetiranje, nalazi sa donje strane. Za top koji se ugrađuje sa leve strane aviona, mora se pripremiti "desno uvođenje", a za top koji se ugrađuje sa desne strane aviona, mora se pripremiti "levo uvođenje", tako da u ugrađenom položaju (okrenuti za 180°) na avionu imaju odgovarajuća uvođenja ređenika municije sa svoje leve, odnosno desne strane.

Napomena: Pojmove "levo" i "desno" uvođenje, videti u "Opis i održavanje avionskog topa" (812-15-01).

Ose cevi topova u ugradenom položaju na avlonu, zaklapaju uglove od -1° u odnosu na R.L. aviena.
Veza topa za avion (topovsku platformu) je ostvarena posredstvom

prednje i zadnje veze.

## Prednja veza

Prednja veza se sastoji od prednjeg nosača(1-Sl.11) i okova prednjeg nosača(2-Sl.11). Podešavajućeg je tipa i omogućuje podešavanje topa po pravcu i visini.

### Zadnja veza

Zadnja veza se sastoji od zadnjeg nosača(2-Sl.11) i okova zadnjeg nosača(Sl.12) koji su postavljeni u topovsku platformu. Fiksnog je tipa i prenosi nastalu silu trzanja topa na platformu topa, odnosno strukturu aviona.

## a) Prednji nosač topa


Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03).

# b) Okov prednjeg nosača topa (S1.11)

Sastoji se od čaure(2.1) koja čini fiksni deo okova i koja je čvrsto postavljena u topovsku platformu, i pokretnog dela, klizač okova(2.2).

Vodeći broj: 812-21-04

Izdanje: Juni 1988.



- 1. Prednji nosač topa
- 2. Okov prednjeg nosača
- 2.1. Caura okova
- 2.2. Klizač okova
- 2.3. Navojna čaura klizača
- 2.4. Čaura klizača

- 2.5. Jaram klizača
- Vijak za osiguranje pomeranja jarma po pravcu
- 2.7. Zupčasti osigurač
- 2.8. Vezni elementi zupčastog osigurača
- 2.9. Navrtka čaure

Sl. 11 - Prednja veza topa

Veza čaure i klizača je navojna. Klizač posredstvom pripadajuće navojne čaure(2.3) se uvrće u navoj čaure(2.1).

Ovakvim načinom vezivanja omogućeno je podešavanje topa po visini. Posredstvom čaure klizača(2.4), omogućeno je pomeranje jarma klizača(2.5) po pravcu, odnosno podešavanje topa po pravcu.

Osiguranje od samopomeranja jarma klizača po pravcu je izvedeno posredstvom vijka(2.6).

Osiguranje od samopomeranja (odvrtanja) navojne čaure(2.3) po visini je izvedeno posredstvom zupčastog osigurača(2.7), koji je vezan sa jedne strane posredstvom veznih elemenata(2.8) za platformu topa,

Izdanje: Juni 1988.

Vodeći broj: 812-21-05

a sa druge strane preko svojih zubaca spreže navrtku(2.9). Uloga navrtke(2.9) je da eliminiše zazore u navojnoj vezi između čaura(2.1 i 2.3).

Veza prednjeg nosača topa(1) sa jarmom klizača(2.5) je klizna, tipa "lastin rep". Trzanje (pomeranje) topa pri gađanju se odvija u sklo-pu ove veze, na taj način što prednji nosač, koji je čvrsto spojen za top, kliza po kliznim površinama jarma klizača(2.5).

## c) Zadnji nosač topa

Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03).

#### d) Okovi zadnjeg nosača topa (Sl.12)

Postavljeni su u topovsku platformu sa čvrstim spojem sa simetričnim rasporedom u odnosu na uzdužnu osu topa(6-Sl.10). Sastoji se od čaure(1) koja je vezana za platformu vijcima(2).


U čauri je smešteno telo zabravljivača(3), koje je okretno oko uzdužne ose, za 180° sa krajnjim položajima "OTVORENO-ZATVORENO" i sa mogućnostima osiguranja tih položaja sa sklopom osigurača(4). Čaura i telo zabravljivača sa prosečeni, tako da u položaju tela "OTVORENO" je omogućen prolaz uški zadnjeg nosača topa(2.5-Sl.3), kod ugradnje topa na avion, da bi a položaju tela "ZATVORENO", prolaz na telu zauzeo suprotar položaj za 180° f time zabravio postavljene uške zadnjeg nosača.

Položaji "OTVORENO-ZATVORENO" su označeni na telu zabravljivača oznakom "O" (otvoreno) i "Z" (zatvoreno).

Za poništenje čeonog zazora između čela uški zadnjeg nosača i tela zabravljivača, u sklop tela zabravljivača su ugrađeni vujci(5) sa osiguračima(6).

Vodeći broj: 812-21-06

Izdanje: Juni 1988.



Sl. 12 - Zadnja veza topa (okov zadnjeg nosača topa)

Izdanje: Juni 1988.

Vodeći broj: 812-21-07

#### 30 - VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPŠTE VAŽNOSTI

Opis i održavanje avionskog topa GŠ-23L je osnovno uputstvo za top GŠ-23LYU. Prema tope pri održavanju i eksploataciji topa u pot-punosti se pridržavati ovog uputstva.

Pored opštih mera predostrožnosti, pri radu na naoružanju vazduhoplova definisanom Pravilom vazduhoplovnotehničke službe, pri rukovanju i opsluživanju, skidanju i postavljanju, rastavljanju i sklapanju,
čišćenju i podmazivanju topa, obavezno se pridržavati sledećih mera
predostrožnosti:

#### a) Punjenje topa municijom i piropatronima

- 01) Punjenju topa pristupiti posle izvršene prethodne provere pravilnosti sklapanja topa i ispravnosti strujnih kola repetiranja i upravljanja gađanjem (videti 832-35-01).
- 02) Pre punjenja topa uveriti se da su svi automatski osigurači i prekidači za upravljanje naoružanjem u isključenom položaju i da nema metka u ležištu metka i u zatvaraču.
- 03) Repetiranje topa na zemlji vršiti isključivo mehaničkim putem.

#### b) Pražnjenje topa

- 01) Pre pražnjenja topa, uveriti se da su svi automatski osigurači i prekidači za upravljanje napružanjem u isključenom položaju (videti 831-20-01).
- 02) Zabranjeno je pražnjenje topa repetiranjem elektropirotehničkim putem.
- 03) Pre pražnjenja topa izvršiti blokiranje gađanja uređajem za blokiranje.
- 04) Za mehaničko repetiranje, blokiranje gađanja i isključivanje dovođenja, koristiti isključivo alat iz kompleta alata topa (RAP).

#### c) Skidanje i postavljanje topa

- O1) Pre skidanja topa sa aviona, uveriti se da su svi prekidači i automatski osigurači isključeni, da se u topu ne nalaze metci i da se u kaseti ne nalaze piropatroni za repetiranje. Izuzetak čine zastoji topa koji se ne mogu otkloniti bez skidanja topa sa aviona.
- 02) Postavljanje topa na avion vršiti posle provere da je top pravilno sklopljen i opremljen pripadajućim delovima za ugradnju.
- 03) Skidanje topa sa aviona i njegovo postavljanje vršiti isključivo sa alatom za opsluživanje topa.

#### d) Rastavljanje i sklapanje topa

- 01) Koristiti samo alat koji pripada topu (RAP).
- O2) Zabranjeno je udaranje po delovima topa metalnom stranom čekića.

Vodeći broj: 812-30-01

Izdanje: Juni 1988.

- 03) Ne rasklapati zakovane i upresovane sklopove topa.
- 04) Preventivnu zamenu delova vršiti prema broju ispaljenih metaka, ne čekajući slanje aviona na povremeni pregled.
- e) Čišćenje i podmazivanje topa
- 01) Pri čišćenju topa koristiti isključivo, sredstvo propisano u 21.VTUP.001/03.
- 02) Delovi koji nisu predviđeni za čišćenje i podmazivanje prema 21.VTUP.001/03 ne čistiti i ne podmazivati.



6 1	Postupak Rukovanje i opsluživanje	Spec. diam i materijai	24.
RUKOVANJE	ANJE I OPSLUŽIVANJE	Metci AM-23 sa granatama odabranim prema zadatku, količina: bojevi komplet	VTUP. 0 1.052
- Pun	Punjenje redenika	aviona (videti 811-20-01) Karike za top GŠ-23LYU količina: za redenik boje	
Pripremne Dopremit biti pos	ripremne radnje Dopremiti karike i metke na radno mesto. Radno mesto mora biti posebno odredjeno i pripremljeno za punjenje redenika.	vog kompleta avfona. Piropatroni PPL 2x3 kom. Nizač redenika RAP topa	
100	OZORENJE Metci i karike se dopremaju u origi- nalnoj ambalaži na radno mesto	Alat za opsluzivanje topa na avionu ZOYR-' { '	C
Pre(Pri	Preduzeti mere bezbednosti pri radu sa naoružanjem. Pripremiti karike za punjenje n sklopu čega je potrebno: - Nove karike (koje nisu korištene) dekonzervirati radi	. Krpe . Mazivo No. 9.	OPIS I OD
S K	skidanja maziva. Korištene karike oprati, obrisati i pregledati pri čemu se treba uveriti u njihovu ispravnost.		RŽAVAN
JA:	Karike na kojima su zapažene presavijeni završetci, defor Posle trostrukog korišćenja		JE AVIO
10	- Pregledane karike sortirati- Pripremiti metke za punjenje, w sklopu čega je potrebno:		NA J-2
J.A.:	Metci koji imaju neispravnu membranu i klaćenje granate u čauri, zadore i koroziju na kapsli, granati i upaljaču, ne kapslu, kao i oni koji su prethodno prošl ne smeju se koristiti za kompletiranj		2 I NJ-22
Preg u ko Vara	Pregledane metke sortirati prema tipovima granata i odbrojati u količini za jedan bojevi komplet ili u količini koja odgo-vara naredjenju za školsko gadjanje.		

opsluživanie karika - Redenik i -H Rukovanje Postupak S 2.2

Spec. alati i materijal

1. Metak

2.1. Uške karike 2.2. Ruka karike

Prednje šapice
 Zadnje šapice

topu posle iskop; parnim brojem metaka, jer uvek ostajao u suprotnom, jedan metak uve Sa Redenik se kompletira PAŽNJA:

Postu pak

"Uputstvu za korišćenje uredjaja". Puniti redeník metcima pomoću uredajaja za punjenje (nizač nika) na način koji je dat u

dva uzasto redeniku, dva poslednja metka moraju za debakarisanje, i uvek po metaka u dodatkom svakih 100 metci sa biti pno. Na 02

obezbediti ravno nizanje redenika, bez oštećenja metaka stanju biti u ispravnom jaj za nizanje redenika mora mora Ured

slednjoj karici nanizanog redenika, mora se nalaziti metak,

u redenik pospecijalnim uredjajem ravnjačem. anje i razdvajanje redenika,kao i dodavanje nih metaka vršiti specijalnim uredjajem ravr Spa in

UPOZORENJE


Pri utiskivanju metka u kariku ne sme se udarati po kapsli i upaljaču. Ne dozvoliti ulubljivanje metaka pri punjenju ređenika.

Vodeći broj: 812-31-02

Veza

	POSTUPSK HUNDYSHIJE + CPUTACHTUNG	
0 0	EZ (	
0	pravi pravi ju up na ša ka mo ka mo ove š	
	dmazati, po potrebi metl	
Trans.	03) U slučaju pomeranja karike u odgosu na čauru, poravnati rede- nik tako, da prednje šapice karike upiru u grlo čaure. Redenik ravnati udaranjem meke strane cekića po zadnjem delu (ivici) karike.	
-   4	DZORENJE CEKICA PO ZAPMJEM BELU KARIKE, NE SME SE DOZ- VOLITI ULUBLUKNJE METKA ILI UDARANJE ČEKIĆEM PO KAPISLI I GPALJAČU ZRNA METAKA GKRENUTI OD SEBE.	
	04) Odložiti redenik u ambalažu. Kao ambalaža mogu poslužiti sanduci u kojima su bili upakovani metci. 31.2 - Punjenje topova	
	a) <u>Pripremne radnje</u> 01) <u>Preduzeti mere bezbednosti pri punjenju topa.</u> 02) <u>Uvući vazdušne kočnice aviona i otvoriti vrata za pristup</u> topu (1-S1.10).	
	03) Otvoriti poklopce prostora za sakupljanje karika(3-S1.16). 04) Na kanalima za dovod municije otvoriti vratanca(4-S1.14). 05) Skinuti vratanca na donjem delu kanala karika(5-S1.16).	

Spec. alati i materijal	œ	et C		ara		nje ko njem polu-	or or e	e ·	-e-	inik .ka	ca 5 do 1.14),
Postupak newovenus + opostusivanus	06) Uveriti se da u cevima topa kao i u šapicama zatvarača topa nema metaka.	07) Uveriti se u ispravnost sklopljenog topa. 08) Proveriti ispravnost strujnih kola reperitanja i upravljanja gađanjem.	09) Obrisati od suvišnog maziva unutrašnjost cevi topa.	Napuniti municijske kutije redenicima municije koja odgov zadatku, a zatim ih postaviti i zabraviti u pripadajućem smeštajnom prostoru na avionu.	PO.8	za opsluživa i položaj, ta krajnjem pred žleb spojne	02) Na otvor kanala za dovod municije, kojeg zatvaraju vratanca (4-S1.13a), postaviti ruku i pažljivo izvući držač redenika (12-S1.10) iz municijske kutije pridržavajući redenik rukom od ispadanja.	03) Iz rukavca municijske kutije izvući 5 do 6 metaka (S1.13a) zatim osigurati redenik postavljanjem držača na municijsku kutiju kao na S1.13a.		05) Drugi kraj užeta za povlačenje redenika, provući kroz uvodnik topa i izvući ga kroz otvor vratanaca kanala za odvod karika u prostor za sakupljanje karika.	06) Pridržavajući ređenik rukom izvući držač ređenika iz rukavca municijske kutije i povlačenjem užeta iz prostora za sakup-Ijanje karika u visini uvodnika topa, uvesti ređenik u top d oslanjanja prvog metka na zvezdasti separator (položaj "a" SL. 14
Veza		812-33-01		813-31-01							



Uže za povlačenje redenika Ređenik municije ÷ 0,

povlačenje

Prihvatanje redenika sa užetom za

kod uvođenja pri punjenju topa

municije u municijskoj redenika

topa punjenju Osiguranje kutiji pri

Redenik municije

ic.


municije

Vodeći broj: 812-31-05

Izdanje Juni 1988.


4. 1. 0	P. 015 58	OPIS I ODE	ŽAVANJE AVIONA J	- 22 I NJ - 2	2	
Spec. alati i materijal						Selection of the selection of
Rukovanje i opsiuzivanje	ničkim repetiranjem devosti položaj (zatvarač sa strane žaju i u njegovim šapicama s prvi metak je propušten i na topa).	coliko se pri sprovođenju prednje opisanoku druge polovine hoda pokretnih delova sdenik, potrebno je prekinuti postupak i okretne delove do krajnjeg položaja, već početni položaj i obnoviti postupak, aličuna da je prvi metak zakvatio zvezdastrvoj polovini hoda pokretnih delova.	C 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	njegova upotreba nobranu.	Postaviti 3 piropatrona u kasetu to "Opis i održavanje avionskog topa G NJA: U kasetu topa uvek postavljati	
V 623					812-15-01	

c) Završne radnje  (1) Postaviti poklopac kanala karike na svoje mesto i proveriti zabravljenost poklopca, kao i učvršćenje kanala karika.  (2) Postaviti jučvrstiti pregradni lim u prostoru za sakupljanje karika (1-51.15).  (3) Uveriti se da u prostoru karika, duž zida kila, nalazi zaštitni lim i da je isti učvršćen pripadajućim vijcima (1 i 2-51.16).  (4) Zatvoriti izabraviti poklopac prostora za sakupljanje karika(3-51.16).  (5) Pregledati topovski prostor poštupkom iz odeljka 35.  (6) Zatvoriti i zabraviti vrata za prietup topu.  (7) Pregledati prostor za smeštaj municijske kutije postupkom iz odljeka 35. pogl.813.  (8) Proveriti da je držač redenjka poštupike i učvršćen na svom mestu na municijskoj kutijal, kao i ja su osigurači položaja municijske kutije na platičnih ukisnuki do kraja.  (9) Zatvoriti poklopac prostora municijske kutije.  31.3 - Pražnjenje topa za odesne strane aviona važi isti postupak sa leve strane aviona važi isti postupak.  Za top ugraden sa desne strane aviona važi isti postupak.  Najčešći slučajevi pražnjenja topa su:  Posle nepotpunog utraška bojevog kompleta;		.VTUP.015	OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J – 22 I NJ – 22
Va Va Va Va Va	Rukovanje i opsluživanj	Završne radnje ) Postaviti poklopac kanala karike na svoje mesto i prover zabravljenost poklopca, kao i učvršćenje kanala karika. ) Postaviti i učvrstiti pregradni lim u prostoru za sakupl	ti se da u prostoru karika, duž zida kila, nalazi tni lim i da je isti učvršćen pripadajućim vijcima 2-S1.16).  riti i zabraviti poklopac prostora za sakupljanje a(3-S1.16). edati topovski prostor postupkom iz odeljka 35.  riti i zabraviti vrata da pristup topu. edati prostor za smeštaj municijske kutije postupkom ljeka 35. pogl.813.  riti da je držač redenika postavljeb i učvršćen na sv na municijskoj kutiji, kao i da su osiguraci položaj ijske kutije na platformi unishuti do kraja.  riti poklopac prostora municijske kutije.  ažnjenje topa  Dole opisani postupak se odnosi na top koji je ugrad sa leve strane aviona. Za top ugrađen sa desne strane aviona važi isti post pak.  slučajevi pražnjenja topa su: epotpunog utraška bojevog kompleta;




01.VTUP.0 24.1.062	015		OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22	
opec, atati i materijai				
- Posle zastoja gađanja, koji se nije mogao otkloniti u vazduhu.	U svim napred navedenim slučajevima, postoje određene specifično- sti pri pražnjenju topa, koje treba uzimati u obzir.	Posle sletanja aviona, a pre vršenja bilo kakvih radova u svim napred navedenim slučajevima, preduzeti propisane mere bezbedno-sti u cilju sprečavanja slučajnog opaljenja metka do kojeg može doći, kada nije utrošen bojevi komplet ili kada nije otklonjen zastoj koji se pojavio u vazduhu.	31.3.1 - Pražnjenje topa posle nepotpunog utroška  a) Pripremne radnje  01) Preduzeti mere bezbednosti pri "pražnjenju topa".  02) Uveriti se da su svi automatski osigurači i prekidači za gađanje topom u isključenom položaju.  03) Otvoriti vrata za pristup topu (1-51.10).  b) Postupak pražnjenja  01) Uveriti se da li je top gađao ispravno.  Napomena: Treba imati u vidu da se pri normalnom radu topa, posle prestanka gađanja, pri nepotpunom utrošku bojevog kompleta, jedan zatvarač nalazi u krajnjem predniem položaju i zabravljuje cev u čijem se	tu metka nalazi metak. zatvarač se nalazi u krajnjem zadnjem p jegovim šapicama se nalazi metak, koji s
87.8			812-30-01	

Т	OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22	24.1.065
Spec. alatí i materijal		
Postupak Rukovanje i opsluživanje	kutiji (13-51.2a)  OT) Otvoriti poklopac kanala za dovod municije i upotrebom alata (8-51.20), kao na slici 16a, izvući redenik iz uvodnika topa a ostatak redenika vratiti u rukavac municijske kutije.  OS) Odvojiti isključivač uvodenja od topa.  O9) Udaljiti zaostale metke iz topa trostrukim mehaničkim repetiranjem.  Za usmeravanje metaka prema kanaliga za odvod čaura koristiti veću odvrtku iz RAP-a (2-at. deo 7).  Usmeravanje vršiti kroz pročepe između uvodnika topa i kanala za odvod čaura.  La za odvod čaura.  UPOZORENJE  Refablicace od sebe do polovine ranjem ručice od sebe do polovine hoda pokretnih delova realizovati pomeranjem ručice prema sebi.	Ovo iz razloga da bi se pri slu- čajnom opalenju metka izbegla povreda rukovaoca.
Veza	813-20-02	



1. Alat, sklop 10 iz RAP-a topa

Sl. 17 - Uključivanje uredaja za blokiranje gadanja



1. Ručica za mehaničko repetiranje 2. Spojna poluga topa

Sl. 18 - Dovođenje pokretnih delova topa u srednji položaj

Vodeći broj 812-31-13

Juni 1988. izdanje:

Vod	Weza Postupak Rukovanje i ops	opsluživanje	Spec. alati i materijal	-
deći broj:	812-31-08 10) Izvaditi karike iz pros	prostora za smeštaj karika (Sl.16) na		1.VTUP.0 4.1.068
812-31-1	~ 48	16) ora (2-S		15
5	Napomena: Za karike je predvidjena radu sa njima nalaže paž c) Završne radnje  O1) Vratiti pregradni lim i vratance 02) Zatvoriti poklobac prostora za	e predvidjena trokratna upotreba pa se pri ma nalaže pažtjivo rukovanje. lim i vratanca kanala karika na svoje mesto.		OPIS I ODRŽAV
Izdanj	) Zatvoriti ) Isprazniti tajni pros ) Zatvoriti .3.2 - Pražn	Zatvoriti vrata za pristup topu. Isprazniti municijsku kutiju, vratiti je u pripadajući smeš-tajni prostor na avionu i osigurati je od ispadanja osiguračem. Zatvoriti poklopce prostora za smeštaj municjske kutije.		ANJE AVIONA J-2
je Juni 198	Pripremne radn; ) Postupak isti Postupak pražn; ) Prema položaju	čkom 31.3.1 pod a.		2   NJ-22
0	potpuno utrosen. Ovde mogu - u slučaju kada završno re (pirotehničara) u letu ni	gu da nastupe repetiranje o nije izvršeno		

	OPIS I	ODRŽAN	ANJE AVIO	DNA J	-22 I NJ-	-22			01.VTUP.0 24.1.069	15
Spec. alati i materijal										
Postupak Rukovanje i opsluživanje	- u slučaju kada je završno repetiranje izvršeno. U prvom slučaju zatvarač sa strane uvodjenja zabravljuje cev u kojoj se ne nalazi metak, dok drugi zatvarač se nalazi u krajnjem zadnjem položaju i u njegovim šapicama se nalazi caura ispaljenog metka.	U drugom slučaju zatvarač sa strane uvodjenja se nalazi u krajnjem zadnjem položaju, dok drugi zatvarač zabravljuje cev u kojoj se ne nalazi metak. Čaura je izbačena izvan topa.	3) (b-da		c) Završne radnje 01) Postupak isti kao pod tačkom 31.3.1 (c-01 do 05).	31.3.3 - Pražnjenje topa kada gadjanje nije vršeno	u vazduhu nije vršeno gad edom kao kod pražnjenja to leta (tačka 31.3.1). Pri to	01) Kada u vazduhu nije vršeno repetiranje "za opaljenje", zatva- rač sa strane uvodjenja metka nalazi se u krajnjem zadnjem položaju sa metkom u šapicama zatvarača, a drugi zatvarač bez metka u ležištu zabravljuje cev.	02) Ako je u vazduhu izvršeno repetiranje (pirorepetiranje) za opaljenje, tada zatvarač sa strane uvodjenja zabravljuje cev sa metkom u ležištu metka, a u šapicama drugog zatvarača se nalazi matam izatvarača se nalazi u krajnjem zadnjem položaju.	
Veza			812-31-10	812-31-13	812-31-13		812-31-11			

_ \	Veza	Postupak Rukovanje i opsluživanje	Spec. alati i materijal	
/odeći br		31.3.4 - Pražnjenje topa posle zastoja koji se nije mogao otkloniti u vazduhu		.1.070
oj: 8		a) Pripremne radnje 01) Primeniti postupak iz tačke 31.3.1. pod a).		
12-3		iz tačke 31.3.1 (b-02		_
31-17		b) Postupak pražnjenja 01) Otvoriti poklopce kanala karika i muninije i programiti.		
		- položaj pokretnih delova topa; - položaj narednog metka u redeniku; - položaj čaure u zatvaraču; - položaj karika u kanalu i pripadajućem smeštajnom prosto- - položaj karika u kanalu i pripadajućem smeštajnom prosto-		OPIS
	812-38-01	izrok zastoja. i top na način opisan u odeljku "pražnjenje topa g utroška bojevog kompleta (tačka 31.3.1).		ODRŽAVA
		irode da se p topa sa avio u datom u tem		ANJE AVIO
Izdan	832-35-01	04) Posle izvršenog pražnjenja topa, proveriti strujna kola za upravljanje gadanjem i repetiranjem.		NA J –
je: Jun	813-32-01	05) Skinuti kanale za dovod municije i donji deo kanala za odvod karika i pregledati vođice redenika municije, odnosno karika da iste nisu oštećene i deformisane.		22 I NJ -
i 19		06) Proveriti i uveriti se u spoljnu ispravnost prostora za sakupljanje karika kao i municijske kutije.		- 22
88.		07) Uveriti se u ispravnost ostatka redenika municije (poravnanje metaka, oštećenja i deformacije karika i čaura metka).		

	OP	IS I ODRŽ	AVANJE AVION	A J-22 I N.	-22	01.VTU 24.1.0	P.015 71
Spec. alati i materijal - Alat za opsluživanje	topa ZOYR-137-000 - Platforma za transport				e ne zagube. alat 10-81.20). g spajača na strukturi 8).	sa videti Sl.21) utis- n"Z" u položaj "O". repernom oznakom na	rosaču(1-S1.22) i preko žaja ZATVORENO u položaj sa repernom oznakom na
Postupak Skidanje i postavljanje 32 - SKIDANJE I POSTAVLJANJE	32.1 - Skidanje topova sa aviona	a) <u>Pripremne radnje</u> 01) Uveriti se da su svi automatski osigurači i prekidači za upravljanje topom u isključenom položaju.	02) Otvoriti vrata za pristup topu(1-51.10). Za odbravljivanje pripadajućih kopči koristiti alab(10-51.20). 03) Uveriti se da je top ispražnjem, radi čega: - otvoriti poklopac na kanalu za dovod municije i proveriti da se u cevima topa kao i u šapicama zatvarača ne nalazi metak odvojiti kućište kontakata sa kasete topa i uveriti se da	unicije i odvojiti ga od aviona odvod karika. Za odvrtanje i ključ(2-81.30).	ači gornje vez rome koristiti pa od avionsko ti zaštitnik (	b) Postupak skidanja 01) Sa ključem(2-S1.20) iz kompleta alata, na okovima zadnjeg nosača nuti osigurač(1) i okrenuti telo zabravljivača(2) iz položaja Pri ovome reperna oznaka na osiguraču mora biti poravnata sa retelu zabravljivača, a osigurač je izašao iz svog ležišta. 02) Pridržavajući top za cevi, osloboditi vezu radi čega:	- sa istim ključem(2-S1.20) utisnuti osigurač na prednjem ros navrtke(2) okrenuti pivo prednjeg nosača za 180 <sup>5</sup> iz položaj OTVORENO, tako da se reperna oznaka na osiguraču poravna sa podmetaču(3), a osigurač izade iz ležišta.
P Zeza N Zeza	Juni	1988.	812-21-02	813-32-02	812-21-02	Vodeći broj: 812-	

postavljanje + Skidanje

Postup

Veza

Vodeći broj:

812-32-02

pritezanje Ključ zabravljenje-odbravljivanje prednjeg zadnjeg nosača topa i odvrtanje i Nizač, raznizač redenika municije navrtke

pritesegmenta prednjeg nosača nakon prednjeg nosača topa odvrtanje i donjeg kanala karika izvršenog podešavanja topa i zanje vijka zupčastog Ključ za osiguranje Veze gorn Je

prednjem Ključ za pritezanje kontra navrtke na nosaču topa 7


prednjeg nosača topa Ključ za podešavanje visini pravcu i 10

Alat za mehaničko repetiranje topa

Uže za uvođenje redenika u uvodnik topa

Alat za otvaranje i zatvaranje kopči vrata topa, topa Alat za povlačenje redeníka iz uvodnika udarnika topa blokiranje Za Alat 96.30

obloge topa i ostalih kopči na avionu (2 komada municijskih kutija na avionu, Kutija za čuvanje, prenošenje i transport poklopca prostora alata topa



TONA ZOYR-137-000 opsluživanje Za Alat

(50 kg. platformi topa. cevi topa  $\sim$  15° i pomeriti top cevi, tako da uške nosača napuste pripadajuće okove na stiti Injeg Spu PAŽNJA 03

pomeranja topa, paziti da top zbog svoje mase (50 ontrolisano ne klizne niz vodice i padne na zemlju danje topa moraju raditi dva čoveka. Skidanje topa moraju raditi nekontrolisano ne

Kod

Juni 1988.


Izdanje:

transport. zemlju Za kolica i odložiti ga na aviona ojití top od Apo 04)

top direktno na odlagati prljanu podlogu J. Zabranjeno PAŽNJA


www.xbrijacijaBevGranica.com

	24.1.073
POLOŽAJ "O" (otvoreno)  POLOŽAJ "Z" (zatvoreno)	1. Osigurač 2. Telo zabravljivača 3. Osiguravajuća osovinica Sl. 21 - Osiguranje zadnjeg nosača topa
	(otvoreno)  PoLOŽAJ "Z" (zatvoreno)



opec, alan i materijar						
a) Pripremne radnje	ontrolisan tupak skid malnu pažn topa, a op sa bočne s	0 0 H X Q	04) Odstraniti piropatrone iz ležišta kasete pirometaka topa. 05) Otvoriti poklopac na donjem delu kanala karika i odstraniti karike iz kanala, a zatim skinuti donji deo kanala karika sa aviona.	anje dva s	a) Da se u rukavcu municijske kutije ne nalazi redenik, a zadnji metak se nalazi u kanalu za dovod municije.  b) Da se u rukavcu municijske kutije nalazi redenik po	ijskoj kutiji, odnosno zadnji metak u

		Spec. alatti i materijai	4.
Skinuti	kanal za dovod municije sa aviona radi čega:		1.0
a) Ukoliko tački 07 bravice kanala p	ko stanje redenika odgovara položaju op 07 pod a), odbraviti prvo donje, a zat ce kanala i rotacijom i povlačenjem don a prema sebi odvojiti kanal od aviona.		76
Napomena:	mena: Ukoliko je odvajanje kanala sprečeno, otpustiti navrtke držača vrata (11.2-Sl.3) za jedan krug i ponoviti prednje opisani postupak odvajanja kanala.		
b) Ukoliko 07 pod b kutije, razdvoji zoni vra	iko stanje redeni od b), postaviti je, a zatim upotr vojiti redenik va vrata kanala mun		OFISTOR
POZO	ORENJE čije zrno je opremljeno sa upaljačem (zrno AFZ, TF). Razdvajanje redenika posredstvom ručnog nizača-raznizača vršiti preko metka: sa zrnom bez upaljača (zrno BZ4. FZG).		RŽAVANJE AVION
Prim. kanal	Primjenom postupka opisanim pod a) odvojiti i skinuti kanal sa aviona.		A 0 - 2
Upotrebo držača k kanala o	Upotrebom standardnog ključa, skinuti vezne elemente prednjeg držača kanala za dovod municije i odvojiti prednji držač kanala od aviona-		2 1 140 - 21
stupak kinuti	skidanj top sa		
b(01, 02	, 03 i 04).		T
10.04	top sa aviona postupkom iz tacke 32., pod a(06), 03 i 04). top sa udarnikom okrenutim sa gornje strane.		



T	OPIS	I ODRŽA	VANJE	AVIONA J-22	2   NJ-22		01. V 24. 1	TUP.01	5
Spec alate I materijat									
Postupak Skidanje i postavljanje	topa.	UPOZORENJE : Pražnjenje i otklanjanje zastoja vržiti na za to predvidenom mestu (grudobran i slično).	od municije na	03) Ukoliko su navrtke držača vrata na kanalu municije otpuštene zbog skidanja kanala (videti tačku 08 pod a), sklop vrata na kanalu vratiti u normalan položaj, a zatim pritegnuti navrtke.	THE PARTY	D.	Dole opisani postupak ugradnje, odnosi se na topove koji su opremljeni sa pripadajučim delovima za ugradnju.		
Veza				812-32-06		812-33-01			

	TUP.015			OPIS I	ODRŽAVANJE AVIC	NA J – 2	22 I NJ	- 22	
Spec. alati i materijal									
Postupak Skidanje i postavljanje	Uveriti se nje topom		PAŽNJA: Zabranjeno je odlaganje topova direktno na zemlju ili zaprljanu podlogu.	ućim delo ni za odg e mora	POZO		01) Podići top i ramena (uške) zadnjeg nosača topa (2.5-S1.3) uvesti u vodice (9-S1.10) na platformi topa.	02) Cevi topa spustiti za $\sim$ 15° i u tom položaju pomerati (gurati) top u zadnji položaj, sve dok ramena zadnjeg nosača ne udu u okove na platformi (6-Sl.10).	03) Pridržavajući top za cevi, pomoću ključa (2-S1.20) okrenuti telo zabravljivača(2-S1.21) iz položaja "0" u položaj "2", tako da osigurač(1-S1.21) iskoči iz svog ležišta a reperne
Veza		012-32-0							812-32-03

	C	PIS I ODRŽAVANJ	E AVIONA	J-22 I M	NJ-2	2			.VTUP		
Spec. alati i materijal											
Postupak Skidanje i postavljanje	oznake na osiguraču i telu zabravljivača, budu poravnate kao na Sl.21 pod b).	a okc i se enuti "ZATV a, a du pc	05) Sa avionskog električnog spaječa na strukturi aviona (7-51.10) skinuti zaštitnik(k) i vnatiti ga na svoje mesto (51.10) na avionu.	o6) Priključiti spajač elektrookidača topa na avionski spajač i izvršiti njegovo esiguranje od samoodvrtanja (S1.23).	o) Završne radnje	01) Proveriti pritegnutost vijaka za esiguranje topa od pomeranja po pravcu i visini, na ekovu prednjeg nosača (5 i 6-51.22).	02) Proveriti da se na vijku tela zabravljivača okova zadnjeg nosača topa nalazi osiguravajuća osovinica (3-S1.21).	03) Postaviti kanal za dovod municije kao i donji deo kanala za odvod karika na avion.	04) Uveriti se da između kanala za dovod municije i uvodnika grla topa postoji zazor "Z" (Sl.24).	05) Uveriti se da između vodice karika na kanalu za odvod karika i uvodnika topa postoji zazor "Z" (S1.25).	
Veza		Juni 1988.					Art	A: b*	· 812	22.0	0


 $\{(2,0)$ 

	OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22	01.VTUP.015 24.1.083
Spec. alati i materijal		
Postupak Skidanje i postavljanje	1. Kanal za dovod municije  Sl. 24 - Zazor između kanala za dovod municije i uvodnog grla topa	08) Postaviti oblogu topa i učvrstiti je pripadajućim vezama na strukturu aviona (3-S1.10). 09) Zatvoriti vrata za pristup topu (1-S1.10) i zabraviti ih pripadajućim bravicama.
Veza		812-21-02

7		OPIS I ODR	ŽAVANJE AVIO	NA J-22 I N.	J-22	$\frac{0.1}{24}$	1.VTUP.01 4.1.085	.5
Spec. alati i materijal	- RAP topa - GŠ-23LYU							
Postupak Rasklapanje i sklapanje	- RASKLAPANJE I SKLAPANJE	83.1 - Opšte Rasklapanje topa vrši se radi čišćenja i podmazivanja, za- mene delova, kompletiranja sa pripadajućim delovima za ugradnju na avion, pri povremenom pregledu i dekonzervaciji. Rasklapanje i sklapanje topa vršiti prema sledećim pravilima:	01) Rasklapanju i sklapanju topa pristupiti tek nakon detaljnog proučavanja 21.VTUP.001/03. 02) Uveriti se da je top ispražnjen. 03) Pri radu koristiti samo alat iz kompleta (RAP-topa). Koristiti čekić samo u slučajevima navedenja u 21.VTUP.001/03. Pri izbijanju	sovinica i zatikača koristiti izbijače odgovarajućeg prečnik elove i sklopove topa čuvati od mehaničkog oštećenja (zad iseva, ogrebotina i nečistoće). Prljave delove oprati i teljito obrisati, mehanička oštećenja ukloniti a neispravnelove zameniti.	05) Pojedine menanizme topa rasklapati i sklapati odredjenim redosledom (postupno). 06) Pre postavljanja pojedinih mehanizama na top, proveriti pravilnost njihvog sklapanja. Ne dozvoliti ugradnju delova koji pripadaju drugim topovima.	07) Preporučuje se top prvo rasklopit† po sklopovima, a zatim ras- tavljati odvojeno svaki sklop. 08) Pri rasklapanju i sklapanju pridržavati se mera bezbednosti.	33.2 - Rasklapanje i sklapanje topa vršiti prema 21.VTUP.001/03 "Opis i održavanje avionskog topa GŠ-23L".	
Veza						812-30-01		
lzc	lanje:	Januar	1986.			Vodeći broj	812-33	-01


Veza	Postupak Rasklapanje i sklapanje	Spec alati i materijal
	33.3 - Rasklapanje i sklapanje topa pre ugradnje na avion	
	33.3.1 - Postavljanje pripadajućih delova za ugradnju	
	Napomena: Opremanje topa sa pripadajućim delovima za ugradnju se vrši u slučaju korišćenja novog topa (iz skladišta) ili topa koji je vraćen sa remonta.	
812-37-01	a) Pripremne radnje 01) Izvršiti dekonzervaciju topa.	
812-15-01	03) Pripremiti top za levo, odnosno desno uvodjenje saglasno postupku koji je dat u Uputu topa (poglavlje koje se odnosi na promenu smera uvodjenja rađenika).	
	b) Postupak (S1. 2).	
	Postaviti prednji nosač topa na - rastaviti prednji nosač zašto iz navrtke(1.5), skinuti navrt podmetač(1.8) i izvući pive iz (1.1 i 1.2) i vijke(1.4) sa koji	
	- postaviti u odgovarajuće žljebove na cevima prstenaste izdanke(1.7) na gornjoj i domjoj ogrlici i pritegnuti ogr- lice na cevi topa pripadajućim vijcima kao na S1.18.;	
	<ul> <li>kroz gornju i donju ogrlicu postaviti pivo, podmetač i navrtku i izvršiti osiguranje navrtke sa pripadajućom osovinicom.</li> </ul>	
	PAŽNJA: Za osiguranje navrtke ne sme se koristiti upotrebljava- na osovinica.	
	- proveriti funkcionalnost osigurača(1.6) okretanjem pivoa preko navrtke iz položaja "OTVORENO" u položaj "ZATVORENO". U ovim položajima osigurač mora da izadje iz svog ležišta. Proveru vršiti sa alatom (2-S1.20).	

Veza	Postupek Rasklapanje i sklapanje	Spec. alati i materijal	2
812-15-01	PAŽNJA: Voditi računa da se upori (graničnici karika) nalaze se suprot- ne strane postavljenog uvodnog grla (videti objašnjenje u 21.VTUP.001/03"Promena smera uvodjenja redenika").		1. VTUP 4.1.08
	03) Postaviti zadnji nosač topa. Pre toga:		. 01 8
	- odvojiti prigušívač trzanja(P-Sl.1) od toga prema postupku koji je dat u 21.VTUP.001/03;		5
	<ul> <li>spregnuti zadnji nosač sa prigušivačem trzanja (S1.28 "A");</li> <li>postaviti zadnji nosač zajedno sa prigušivačem trzanja na uvodnik topa, pomerajući napred zadnji nosač preko pripada-jućih ispusta u ispuste na uvodniku topa (SL.28 "B");</li> <li>zabraviti prigušivač trzanja za uvodnik na način koji se primenjuje kod "postavljanja prigušivača na uvodnik topa", a koji je dat u 21.VTUP.001/03.</li> </ul>		OPIS
812-15-01	1.1) na elektrookidač top opa prema postupku iz 21.VT		I ODRŽA
	skinuti sa elektrookidada pripadajude "umet mesto (S1.28 "A") postaviti"usmerivad caura Usmerivade udvrstiti sa postojedom osovinidom u postaviti elektrookidad zajedno sa usmeriva top prema postupku iz 21.VTUP.001703;		VANJE AVIC
	ziti skinute umetke elekt		ONA J-
	01) Uveriti se u ispravnost postavljenih delova na top. 02) Proveriti ispravnost sklopljenog topa mehaničkim repetira-		22   1
162-70-04	njem pomoću ručice za repetiranje iz kompleta ala		NJ-22
	NJA: Top ne odlagati direktno n za odlaganje mora biti suv		



Operacija "A"


Operacija "B"




Sl. 27 - Postavljanje uvodnog grla redenika


Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 812-33-05



Operacija "A"







S1. 28 - Postavljanje zadnjeg nosača na top

Vodeći broj: 812-33-06


Izdanje: Januar 1986.



OPERACIJA "A"



OPERACIJA "B"



S1. 29 - Postavljanje usmerivača čaura na elektrookidač topa

OPERACIJA "C"

Izdanje: Januar 1986.

Vodeći broj: 812-33-07

	L.VTU			OPIS I ODRŽA	VANJE AVIOR	NA J-22 I NJ-2	22
Spec. Blatti i materijas							
Postupsk Rasklapanje i sklapanje	.3.2 - Skla	a) Pripremne radnje 01) Izvršiti postupak iz tačke 33.3.1 a-02).	b) Postupak  01) Skinuti prednji nosač topa(Sl.3) sa cevi topa. Pre toga:  - izbiti osovinicu iz navrtke, skinuti navrtku sa pivoa, skinuti podmetač i izvuči pivo iz gornje i donje ogrlice, zatim skinuti vijke sa kojima su ogrlice spojene.	02) Skinuti zadnji nosač topa. Pre toga: - odvojiti prigušivač trzanja(P-\$1.1) od topa prema postupku koji je dat u 21.VTUP.001/03; - pomeriti zadnji nosač zajedno sa prigušivačem trzanja nap- red i skinuti ga sa uvodnika topa; - vratiti prigušivač trzanja na top prema postupku iz 21.VTUP.001/03.	03) Skinuti uvodno grlo sa topa. Pre toga: - odvojiti uvodnik topa(U-S1.1) od agregata cevi prema postu- pku koji je dat u 21.VTUP.001/03; - odvojiti uvodno grlo od agregata cevi topa; - vratiti uvodnik topa na svoje mesto.	04) Skinuti usmerivač čaura(S1.1) sa slektrookidača topa.Pre toga: - skinuti elektrookidač sa topa prema postupku iz 21.VTUP.001/03; - izbiti osovinicu sa kojom su usmerivači čaura učvršćeni za telo elektrookidača (S1.28 "C") i odvojiti usmerivače čaura od elektrookidača; - odložiti osovinicu u RAP topa.	c) Završne radnje 01) Odložiti skinute delove radi privremenog čuvanja. 02) Proveriti ispravnost sklopljenog topa mehaničkim repetira- njem pomoću ručice za repetiranje iz kompleta alata topa.
Veza					812-20-01		

ii i materijal	OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22	24,1.0	93
Spec. alati			
Postupak Podešavanje	34 - PODESAVANJE TOPOVA NA AVIONU  (HLADNO I VATRENO)  Podešavanje (reglaža) topa na avionu je detaljno opisana u poglavlju 552.  Podešavanje međusobnog položaja cevi topa (koaksi-jalnost cevi) u cilju postizanja zadovoljavajućeg grupisanja pogodaka, izvršena je od strane proizvodača jednom zauvek.  U tom smislu, od strane proizvodača je izvršeno spojnici koaksijalnosti, kojima je izvršeno podešavanje.  PAŽNJA: Zabranjeno je skiđanje osiguranja i vršenje bilo kakvim radova na spojnici koaksijalnosti poremećen.  Napomena: Ukoliko sa utvrdi da je podešeni položaj cevi (koaksijalnost) poremećena, ili je skinuta "plomba" poslati proizvodaču na "upucavanje".		
Uslovi			
Veza			

$\frac{01.}{24.}$	VTUP. 1.094	015		OPIS I ODRŽAVA	NJE AVION	A J-22	I NJ-	-22	
Spec. alatı ı materijai	- Alat za opsluživanje topa	- Mast No. 9 - Kerozin	- Pamučne krpe						
Postupak Pregled, provera i ispitivanje	35 - PREGLED, PROVERA I ISPITIVANJE	adjanja, dolazi do hab	h površina, pojave hrapavosti na ivicama, nabijenosti Ako se ovome doda i uticaj barutnih gasova, koji pospe ozije delova, koja dovodi do zastoja u radu automatik eba posebno isticati značaj blagovremenog pregleda, p tivanja ispravnosti topa u celini kao i njegovih delova.	U toku pregleda topa, odredjuje se stanje delova, sklopova 1 me- hanizama, uočavaju se i otklanjaju neispravnosti i ustanovljava obim opravke. U tom cilju se vrše pregledi i povremeni radovi na topu, čiji su rokovi izvršenja određjeni jednim povremenim pregledom za avion.	Pre evo ili gradnje elektri		ledećeg:	- da je uvodnik topa pravilno spojen sa sanduko su njegove bravice zabravljene; - da su prednji čepovi gasne spojnice postavlje	i za ana na t
Veza								Juni	

		NJE AVIONA J-22 I NJ-2		24	.VTUP.015
Spec. alatı i materijal					
Postupak Pregled, provera i ispitivanje	<ul> <li>da je upor elektrozadržača osiguran rascepkom upori metka pravilno postavljeni u sanduku cerda su suprotno postavljeni od uvodnika grla toda je top snabdeven odvodnicima gasova i da su lokalizatora u položaju kao na S1.2.;</li> <li>da se kabl elektrookidača ne nalazi ispod otvogasova;</li> <li>da su osiguranja prednjeg i zadnjeg nosača tog (osigurač izašao iz svog ležišta) i da je telona okovu zadnjeg nosača u položaju "ZATVORENO"</li> </ul>	eriti rad mehanizma topa nja topa. Top je praviln ranju uzajamni rad delova ezdasti separator se za ranu uvodjenja redenika; krajnjim položajima pokr ušao u žleb spojne polu Zabranjena je provera ra	električnom mrežom aviona. 06) Zatvoriti i zabraviti vrata za pristup topu (1-S1.10). 35.3 - Posleletni predled	Proverava se pouz p za ugradnju (Sl.1), ziva na prednjem i zad stupiti prema sledećem	01) Preduzeti mere bezbednosti pri radu sa naoružanjem. 02) Skinuti top sa aviona. 03) U zavisnosti od izvršenih letova i upotreba topa (gadjao ili nije gadjao) izvršiti nepotpuno rasklapanje topa prema 21.VTUP.001/03.
veza	812-20- 02		812-21- 02		812-30-01 812-32-01 812-15-01

 Postupak Pregled, provera 1 ispitivanje	Spec. sist:   materija:
04) Izvršiti čišćenje topa i njegovih delova. 05) Proveriti da na delovima topa, mehanizma i sklopovima nema prskotina, oštećenja i ishabanosti.	
PAŽNJA: Pri pregledu naročitu pažnju obratiti na ispravnost delova topa, čiji se rok izvršenja povremenih radova (povremenih pregleda) približio. Ovo proveriti u evidenciji u knjizi topa.	
06) Podmazati i sklopiti top, te ga ugraditi na avion.	eħ
35.4 - Medjuletni pregled	
Mejduletni pregled se vrši u toku posleletne-prethodne su se pojavile u toku leta. Ukoliko se w toku leta pojavio zastoj, koji se nije mogao otkloniti pirorepetiranjem u vazduhu, odmah posle sletanja pregledati top.  Ako se pri pregledu nije mogao pronaći i otkloniti uzrok zastoja, top isprazniti i skinuti sa aviona radi detaljnog pregleda i pronalaženje uzroka zastoja.  35.5 - Povremeni pregledi Postupiti prema sledećem:	
01) Skinuti top sa aviona i potpuno ga rastaviti prema 21.VTUP.001/03.	
02) Sve delove očistiti i potpuno (na suvo) obrisati.	
03) Izvršiti pregled topa po svim sklopovima i detaljima na na- čin opisanim u 21.VTUP.001/03 odeljak "povremeni pregledi".	
04) Podmazati delove i sklopove topa. 05) Sklopiti top i kompletirati ga sa pripadajućim delovima za ugradnju.	2
06) Postaviti top na avion.	
	The second second

	OPIS I ODRŽAVA	NJE AVIONA J-22 I NJ-22	01.VTUP.015 24.1.097
Spec. alati i materijal			22
Postupak Pregled, provera i ispitivanje 35.6 - Provera uredjaja za repetiranje i upravljanje gadjanjem	Provera ispravnosti uredjaja za repetiranje i upravljanje gadjanjem vrši se pri svakoj ponovnoj pripremi topa za punjenje. (Videti odeljak punjenja topa). Postupak provere ispravnosti ovih uredjaja , odnosno njihovih strujnih kola je dat u poglavlju "Električna kola upravljanja naoružanjem".		
Veza	832-35-01		

	Postupsk Čišćenje i podmazivanje	Spec. alati i materijal
36	3 - ČIŠĆENJE I PODMAZIVANJE	- Alat za opsluživanje
t c	Blagovremeno čišćenje topa obezbedjuje očuvanje taktičko- tehničkih karakteristika i rad bez otkaza, rad pri različitim uslovima korišćenja, povećava vek upotrebe delova i štiti delove	- RAP topa - Mast No.9 - Kerozin
ns Za po	ł korozije. svisno od vrste izvršenih letova i upotrebe topa, odredjeni s sledeći obimi čišćenja:	- ramucna krpa - Drveni štapići - Samleveni drveni ugal
	Čišćenje be	<ul> <li>Lupa desetostrukog povećanja referentni</li> </ul>
	- Čišćenje pri nepotponom rasklapanju - top se skida sa avi- ona i rasklapa u sklopove. Sklopovi se čiste, brišu, preg- ledaju u sklopljenom stanju.	broj 16909.037 - Pamuční konci
	- Čišćenje sa potpunim rasklapanjem - top se skida sa aviona i rasklapa na sklopove. Sklopovi se rastavljaju u delove, čiste i detaljno pregledaju.	
36	z raskl	
iz	Ovaj obim čišćenja primeniti posle le uzetno posle gadjanja u slučaju da nije mo šćenje sa nepotpunim rasklapanjem topa na	
<u>d.</u>	AŽNJA: Sledećeg dana obavezno organizovati čišćenje sa nepotpunim rasklapanjem topa.	
a a	Pripremne radnje	
0	1) Otvoriti vrata za pristup topu na avionu.	
o	02) Uveriti se da je top ispražnjen.	
۵		
0	<ol> <li>Obrisati i podmazati cev čiji se zatvarač nalazi u krajnjem zadnjem položaju. Pre toga:</li> </ol>	
-	<ul> <li>namotati pamučne konce koji su nakvašeni sa kerozinom na šipke za čišćenje cevi i provući kroz cev do ležišta metka i obratno;</li> </ul>	

		OPIS I	ODRŽ	AVAN.	JE AVIONA J	-22 I N	J-22				01.	VTUP. 1.099	015	
Spec. alati i materijal														
Postupak Cišćenje i podmazivanje	- menjajući pamučne konce, brisanje ponoviti nekoliko puta, sve dok pamučni konci ne budu čisti, bez tragova ulja i prljavštine.	02) Pomeriti pokretne delove topa iz jednog krajnjeg položaja u drugi i obnoviti postupak iz prethodne tačke za drugu cev.	03) Obrisati zatvarače i druge delove topa kojim je moguć pris- tup, osim elektrookidača, pomoću krpe natopljene u kerozin.	PAŽNJA: Zabranjeno je upotrebljavati drugo sredstvo za čišćenje, osim kerozina.	04) Dobro očišćene i osušene površina delova odmah posle čišćenja podmazati mašću pomoću četke (iz kompleta RAP-a). Kanale cevi podmazati tankim slojem masti pomoću četke sa držačem, koji je navijen na šipku za čišćenje.	36.2 - Čišćenje pri nepotpunom razklapanju topa Ovo čišćenje je obavezno u sledećim slučajevima:	- posle gadjanja (na dan gadjanja a u txuzetnim slučajevima najkasnije sledećeg dana);	- posle opaljenja 500 metaka u jadnom ili u toku više letova u roku od 48 časova;	- u slučaju da se top nalazi na avionu bez gadjanja u roku od 15 do 20 dana;	- kada na top padne vlaga, sneg, voda ili pesak.	Napomena: U zadnjem slučaju obim čišćenja može biti i sa potpunim rasklapanjem topa, o čemu donosi odluku tehnički ruko-vodilac po naoružanju iz jedinice.	a) Pripremne radnje 01) Primeniti nostunak iz tačke 36 1 - a	) Skinuti top sa aviona.	D3) Nepotpuno rastaviti top prema postupku iz 21.VTUP.001/03.
Veza													812-32-01	812-15-01

rostupsk Ciscenje i podmazivanje	Spec. atom   marenjar
Napomena: O obimu rasklapanja topa, rukovoditi se preporukom iz 21.VTUP.001/03 odeljak "čišćenje i podmazivanje".	
Postupak	
Oprati u kerozinu a zatim brisati dok se ne osuši čistom krpom sklopove i delove topa osim elektrookidača.	
JPOZORENJE gim sredstvima za číšćenje, osim u kerozinu. Zabranjeno je pranje elektrookidača topa u kerozinu.	
Očistiti kanale cevi postupkom iz tačke 36.1 pod b-01.	
Primeniti postupak iz tačke 36.1 pod b-04, pri čemu:	
- posebno pažljivo i obilno podmazati osovinicu pokretne pre- nosne poluge udarnika, osovinicu pokretne poluge vodilice, zatim osovinice zatvarača, ubrzača, pokretne prenosne poluge za dovodjenje, spojne poluge i klizača;	
- na elektrookidaču tankim stojem masti podmazati elektrooki-dač, oslonac elektrozadržača i blokirajuću polugu.	
sni cilin ojnici, o a vretena pirorepe sete, pov podmazuj	
04) Sklopiti top prema postupku iz 21.VTUP.001/03.	
05) Postaviti top na avion.	

_	(	OPIS I ODRŽ	ŽAVAN	AJE A	/IONA J-22   NJ-22	01.VTUP.015 24.1.101
opec, diatri materijai						
Postupak CISCELJC I POUMARIYAMIJA	36.3 - Čišćenje sa potpunim rasklapanjem topa Čišćenje je obavezno u sledećim slučajevima:	- posle izvršenih 100 časova leta aviona; - posle ponovljenog zastoja iste vrste; - posle izvršenih 1000 opaljenja i - pri dekonzervaciji topa.	Pripremne radnje	02) Skinuti top sa avlona.	03) Potpuno rasklopiti top prema postupku iz 21.VTUP.001/03 odeljak "potpuno rasklapanje".  b) Postupak 01) Izvršiti preventivnu zamenu delova u saglasnosti sa brojem izgadjanih metaka, rukovodech se Uputstvima datim u tehničkoj knjižici topa. 02) Primeniti postupak iz 36.2 pod b(01 i 02) pri čemu: - koroziju skidati pamučnom mekom krpom natopljenom u kero- zinu ili drvenim štapićima. Napomena: Ako se korozija ne može skinuti, koristiti samleveni drveni ugalj, stavljen na zamašćenu pamučnu krpu. Zabranjeno je skidanje korozije brusnim platnom, turpijom, peskom, krečom i obekom, kao i bilo kojim hemijskim sredstvom.	stupak iz tačke 36.2 pod b(03). je i podmazivanje elektrookidača vr P.001/03. prema postupku iz 21.VTUP.001/03. p na avion.
Veza				812-32-01	812-15-01	812-15-01

4 -Čišćenj belovi ivanju se nji nosač nji nosač v.1 - Uvodn Pripremne Skinuti r oomena: Nav pocmena: Nav pocmena: Poc pocistiti natopljer tina i d be be be be be rinasti na nasti na pa be be reasti na pa be	Veza	Postupek Clacenje + Postucat + tribe	24
Deloyi kojima se oprema se oprema se oprema se oprema se oprema se oprema se objema se		.4 -Čišćenje i podmazivanje delova kojima se oprema top za ugradnju	.1.10
36.4.1 - Uvodno grlo, usmerivač čaura i zadnji nosač a) Pripremne radnje 01) Skinuti navedene delove sa topa.  Napomena: Navedeni delovi se ne skidaju za slučaj č pod tačkom 36.1. b) Postupak 01) Očistiti prljavštinu i garež sa delova topa, ko natopljenu u kerozin. 02) Čistom i suvom krpom obrisati delova pre noge š tina i deformacija, kao i ispupčenja na radnoj tina i deformacija, kao i ispupčenja na radnoj Napomena: Površine sa ispupčenjima poravnati sa fir papirom i odman namazati mašću. 04) Podmazati delove sa prskotinama zameniti novim. 04) Podmazati delove na top. 36.4.2 - Prednji nosač topa a) Pripremne radnje a) Pripremne radnje 01) Skinuti prednji nosač topa.		eloví kojima se oprema top za ukravnju pri čisovija ju se ne rastavljaju, osim u obimu navedenom u tački nosač topa se ne rastavlja u ovom obimu.	J. 20
a) Pripremne radnje 01) Skinuti navedene delove sa topa. Napomena: Navedeni delovi se ne skidaju za slučaj č pod tačkom 36.1.  b) Postupak 01) Očistiti prljavštinu i garež sa delova topa, ko natopljenu u kerozin. 02) Čistom i suvom krpom obrisati delove pre noge š 03) Lupom pregledati površine delova i uveriti se d tina i deformacija, kao i ispupčenja na radnoj Napomena: Površine sa ispupčenjima poravnati sa fir papirom i odmah namazati-mašću. 04) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nose 05) Postaviti delove na top.  36.4.2 - Prednji nosač topa a) Pripremne radnje a) Pripremne radnje		- Uvodno grlo, usmerivač čaura i zadnji nosač	
Napomena: Navedeni delovi se ne skidaju za slučaj č pod tačkom 36.1.  b) Postupak  01) Očistiti prljavštinu i garež sa delova topa, ko natopljenu u kerozin.  02) Čistom i suvom krpom obrisati delove pre noge š 03) Lupom pregledati površine delova i uveriti se d tina i deformacija, kao i ispupćenja na radnoj Napomena: Površine sa ispupćenjima poravnati sa fir papirom i odmah namazati mašću.  04) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nose so prednji nosač topa  36.4.2 - Prednji nosač topa  a) Pripremne radnje  a) Pripremne radnje  a) Pripremne radnje	30	a) Pripremne radnje	
b) Postupak  01) Očistiti prljavštinu i garež sa delova topa, ko natopljenu u kerozin.  02) Čistom i suvom krpom obrisati delove pre noge š 03) Lupom pregledati površine delova i uveriti se dina i deformacija, kao i ispupčenja na radnoj Napomena: Površine sa ispupčenjima poravnati sa firm papirom i odmah namazati mašću.  04) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nose 36.4.2 - Prednji nosač topa  a) Pripremne radnje  a) Pripremne radnje  o) Skinuti prednji nosač topa.	B -CC-2	Napomena: Navedeni delovi se ne skidaju za slučaj čišćenja pod tačkom 36.1.	
O3) Lupom pregledati površine delova i uveriti se o tina i deformacija, kao i ispupćenja na radnoj Napomena: Površine sa ispupćenjima poravnati sa fir papirom i odmah namazati mašću.  O4) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nosi 36.4.2 - Prednji nosač topa  a) Pripremne radnje  o1) Skinuti prednji nosač topa.		Postupak ) Očistiti prljavštinu i garež sa delova topa, natopljenu u kerozin.	
Napomena: Površine sa ispupčenjima poravnati sa finim brus papirom i odman namazati mašću.  Delove sa prskotinama zameniti novim.  04) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se deblji masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nosača topa 36.4.2 - Prednji nosač topa  a) Pripremne radnje  a) Pripremne radnje  o1) Skinuti prednji nosač topa.		Lupom pregledati površine delova i uveriti se d	
04) Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se deblji masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nosača topa 05) Postaviti delove na top. 36.4.2 - Prednji nosač topa a) Pripremne radnje a) Pripremne radnje 01) Skinuti prednji nosač topa.		Površine sa ispupčenjima poravnati sa finim papirom i odmah namazati mašću. Delove sa prskotinama zameniti novim.	
05) Postaviti delove na to 36.4.2 - Prednji nosač tog a) Pripremne radnje 01) Skinuti prednji nosač		Podmazati delove sa mašću, vodeći računa da se deblji masti nanese na vodećim žljebovima zadnjeg nosača topa	
.4.2 - Prednji nosač top Pripremne radnje ) Skinuti prednji nosač	12-33-0	05) Postaviti delove na	
Pripremne radnje ) Skinuti prednji nosač		.4.2 - Prednji nosač	
		Pripremne radnje ) Skinuti prednji nosač	

1	OPIS I ODRŽAVANJE AVIONA J-22 I NJ-22	VTUP.015 1.103
Spec. alati i materijal		
Postupak Čišćenje i podmazivanje	b) Postupak  01) Primeniti postupak iz tačke 36.4.1 pod b(01,02 i 03) pri čemu treba obratiti pažnju na stanje podmetača za utvrdji- vanje otvorenog i zatvorenog položaja pivoa prednjeg nosača, kao i osigurača.  PAŽNJA: Podmetač i osigurač ne smeju biti deformisani (nagnječeni).  U suprotnom treba ih zameniti novim.  02) Podmazati delove sa mašću nanoseći deblji sloj masti na usmeravajuće žljebove na kliznoj (tarućoj) površini pivoa prednjeg nosača.  03) Sklopiti i postaviti prednji nosač na top.	
Veza	812-33-02	

	Postupsk Konzervacija/dekonz.	conz. uslovi skladišt. i pakovanja	nja	Spec. alati i materijal	- 1
	37 - KONZERVACIJA/DEKONZERVACIJA,	IJA, USLOVI SKLADIŠTENJA I PAKOVANJA			
	a) Konzervacija/dekonzervacija	olja			
	) Topovi koji su skinuti konzerviraju se prema u duhoplovnog naoružanja	kinuti sa aviona radi dužeg skladištenja, prema uputstvu za čuvanje i održavanje va užanja u jedinicama RVO i PVO.	nja, je vaz-		
812-15-01	02) Konzerviranje i dekonze 21.VTUP.001/03.	dekonzerviranje vršiti sa sredstvom	iz		
		leže i pripadajuć lova, koji se čuv delova koji se n	i aju alazi		
	b) Uslovi skladištenja i pa 01) Topovi koji su skinuti moraju se čuvati u suvo	skinuti sa avtona, radi čišćenja ili i u suvoj prostoriji, opremljenoj sta	pregleda, llažama.		
	02) Topoví kojí su skinutí konzerviraju se i čuvaju	sa aviona, radi dužeg skladištenja,	tenja, odjača.		
	Napomena: U oba slučaja, za i njegovi rezerv	slučaja, zajedno sa topom, moraju se nalazit govi rezervni delovi, alati i pribor (RAP).	aziti		

		OPIS I ODRŽA	VANJE AVIONA N-62	01.VTUP.015 24.1.105
Veza		812-15-01	832-38-01	
Postupak	38 - PRONALAŽENJE I OTKLA- NJANJE KVAROVA	Za pojavu mogućih zastoja, uslove pri kojima su nastali sa verovatnim uzrokom kao i načine njihovog otklanjanja, koristiti 21.VIUP.001/03	Dato je u pogljavlju 832.	
Verovatni uzrok				
Uslovi				
Pojava		1) Zastoj topa	2) Kvarovi na struj- nim kolima za up- ravljanje gađa- njem i repetira- njem topa	Vodeći broj: 812-38-01

#### 20 - OPIS TRUPA

#### 20.1 - Opšti opis

Trup (S1. 1) je potpuno metalne konstrukcije. Osnovna struktura se sastoji iz limenih i frezovanih okvira, profilisanih uzdužnika i noseće oplate. Poprečni presek eliptičnog oblika u kabinskom delu trupa, prelazi u centralnoj zoni u blago zaobljen četverougao, da bi u zadnjem delu bio optimalno prilagodjen smeštajnim zahtevima dva motora i njihovih mlaznica, postavljenih jedan pored
drugog u horizontalnoj ravni.

Prostor u trupu je iskorišten za smeštaj pilota, motora, spremnika goriva, hidrauličkih, gorivnih, klimatizacionog, elektro, elektronskog i drugih sistema i njihovih uredjaja. U trupu su smeštene nosna i glavne noge stajnih organa, vazdušne kočnice, kočioni padobran itd.

Na bočnim stranama nalaze se prednji delovi usisnika vazduha, a odvodjenje izduvnih gasova obavlja se kroz 2 mlaznika smeštena u zadnjem delu trupa.

Presurizirana pilotska kabina omogućava smeštaj pilota i opremljena je svim potrebnim komandama, mernim i signalnim uredjajima i instrumentima i izbacivim pilotskim sedištem. Čeono staklo vetrobrana je zrnootporno, a kabinski, poklopac se podiže unazad.

Na trupu se nalazi veći broj pristupnih otvora sa vratancima (poklopcima) koji omogućavaju lak i brz pristup uredjajima i instalacijama u cilju održavanja i zamene.

Veza trup-krilo je kontinualna, a nalazi se u zoni izmedju 23 i 28. okvira (poglavlje br. 211), a veza trupa sa repnim površinama izvedena je preko okova smeštenih na zadnjem delu trupa (poglavlje br. 221).


Trup se sastoji iz dve osnovne konstruktivno-eksploatacione celine: prednjeg (1) i zadnjeg dela (2) medjusobno vezanih preko okvira br. 33 i 34. Rastavljanjem zadnjeg od prednjeg dela trupa omogućeno je skidanje odnosno postavljanje motora i pristup motorskom prostoru.

## 20.2 - Prednji deo trupa

Prednji deo trupa (S1. 2) se sastoji iz dva osnovna tehnološka sklopa: kabinskog i centralnog dela trupa, koji su u zoni 16. okvira (neposredno iza kabine) nerastavljivo vezani u jednu celinu.

Vodeći broj: 231-20-01

Izdanje: Mart 1981.



Noseću strukturu kabinskog dela trupa čine kil, okviri, uzdužnici i oplata. Kil se sastoji od stranica medjusobno premoštenih
i ukrućenih limenim ili frezovanim dijafragmama. Stranice su sa
vanjske strane ojačane vertikalno postavljenim profilima koji ujedno služe i za vezu kila sa polutkama okvira. U prednjem delu kila
učvršćeni su:okovi nosne noge, okovi za vezu kinematskog mehanizma
vrata i okovi za prihvatanje šarki vrata nosne noge. Prostor nosne
noge je zatvoren dvodelnim vratima koja se pokreću hidrauličkim
putem i jednim manjim vratima koja su kinematski vezana za nosnu
nogu (poglav lje br. 414).

Sa gornje strane kil je zatvoren limenim patosima. Prednji patos je istovremeno i platforma za smeštaj elektro i elektronske opreme. Pristup ovoj opremi je omogućen kroz vrata (1) smeštena simetrično i na levoj i desnoj strani trupa. Vrata (2) omogućavaju pristup žiro platformi. Zadnji patos je kabinski. Presurizirani kabinski prostor sa prednje strane graniči okvir br. 9, sa zadnje strane kosi okvir br. 15a, sa bokova polutke okvira sa oplatom, a sa gornje strane vetrobran i kabinski poklopac.

Centralni deo trupa kao zasebna tehnološka celina počinje iza kabine (okvir br. 16) i završava frezovanim okvirom br. 33. Strukturu sačinjavaju okviri, uzdužnici, patosi i oplata. Gornji deo 23 okvira (3) i 28 okvira (4) su frezovani i preko njih se veže prednja, odnosno zadnja ramenjača u sklopu veze krilo - trup.

Gornja sekcija centralnog dela trupa izmedju 23 i 28 okvira je zasebna tehnološka celina - centroplan (5). Centroplan se sasto-ji iz gornjeg i donjeg panela koji se na levoj, odnosno desnoj strani završavaju frezovanim stikovkama. Na stikovkama su rupe za vijke preko kojih je ostvarena kontinualna veza krilo-trup Unutrašnjost centroplana iskorištena je za smeštaj spremnika goriva.

Centralni patos koji se proteže izmedju 16 i 28 okvira razdvaja donju sekciju od ostalog dela strukture. Na bočnim stranicama donje sekcije (u gondolama glavne elastične noge - S1. 2.


pogled B) učvršćeni su : okov glavne noge(22), okov upornice (23)
okov cilindra (24) i okov veze (25) bočnih vrata, okov cilindra

(26) i tri okova veze (27) donjih vrata, okov brave glavne noge
(28) i razni nosači komandi i hidro komponenti.

Uvodnici vazduha (6) počinju iza okvira br. 13 i smešteni su unutar trupa iznad centralnog patosa (poglavlje br. 511). Izmedju uvodnika ugradjeni su spremnici goriva. Pristup spremnicima

Vodeći broj:231-20-03

Izdanje: April 1981.



01.VTUP.015 06.16.122


> Okov gl. noge Okov upornice

nih vrata 25 - Okov veze bočnih

vrata 26 - Okov cilindra donjih vrata

27 - Okovi veze donjih vrata 28 - Okov brave gl. noge

- Pristup spremniku goriva.



S1. 2a - Pogled "B" sa S1. 2

Voded broj:231-20-05

Izdanje: Maj 1983.

obezbedjen je kroz otvor u gondolama glavnog stajnog trapa(29) i kroz otvor na gornjaci prednjeg dela trupa ispod hrbata. Kontinualni prelaz konture sa kabinskog na centralni deo trupa ostvaren je oblogom(7) koja je vijcima vezana za strukturu. Na donjaci trupa, neposredno ispred gondole glavne elastične noge, smeštene su vazdušne kočnice(8). Vrata(9), sa leve i desne strane trupa omogućuju pristup topovima (ako su ugradjeni) (pogl.812).

Iznad prostora za topove sa leve i desne strane nalaze se vrata za pristup mumicijskim kutijama (ako su ugradjene) (10), a ispred njih (samo sa leve strane) su vrata(11) za pristup akumulatoru. Gondole glavne elastične noge zatvorene su vratima(12) sastavljenim iz tri dela: bočna, donja i zadnja vrata.

Bočna i donja vrata se pokreću hidro-cilindrima, a zadnja su kinematskom polugom vezana za statički deo glavne noge (pogl.423).

Motorski prostor je duž centralne ravni podeljen protivpožarnim zidom (13) čime je obezbedjena autonomija svakog motora. Na protivpožarnom zidu je ugradjen šiber-poklopac (14) čijim je uklanjanjem kroz otvor br. 130 na donjaci trupa, omogućen pristup motorima. Motori se učvršćuju preko centralnog(15) i dva bočna oslonca(16) Bočni oslonci motora nalaze se na 33 okviru i dijafragmi a centralni na šinama. Upornice tih oslonaca vezane su na ojačanim delovima 31 okvira. Na gornjaci motorskog prostora smeštene su šine motora (17). Frezovani 33 okvir (18) je zadnji okvir PDT i na njemu su učvršćeni vijci(19) i torzioni klinovi(20) za vezu trup-trup. U produžetku od kabinskog poklopca smešten je hrbat (21). Hrbat je po celoj dužini vezan vijcima za profilisane ugaonike zakovane na gornjaci trupa. Na taj način je omogućeno njegovo skidanje. Hrbat se sastoji iz tri sekcije medjusobno spojene vijcima. Sekcija izmedju 32 i 35 okvira je zajednička za prednji i zadnji deo trupa i obavezno se skida pri rastavljanju trupova. Ispod hrbata prolaze komande, te delovi gorivne, elektro i elektronske instalacije.

# 20.3 - Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa

Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa (Sl.3) ostvarena je preko 33 okvira(1), odnosno 34 okvira(2). Veza je izvedena pomoću osam vijaka M20(3) ravnomerno rasporedjenih i učvršćenih po obimu frezovanog 33 okvira. Izmedju vijaka ugradjeno je četrnaest torzionih klinova(5) koji ulaze u odgovarajuće čaure (6) na okviru br.34 (zadnji deo trupa).

Izdanje: Maj 1983.

Vodeći broj: 231-20-06

01.VTUP.015 06.16.125

Četiri torziona klina, dva na gornjaci i dva na donjaci, duži su od ostalih klinova i vijaka i služe za navodjenje zadnjeg dela trupa pri spajanju.

## 20.4 - Zadnji deo trupa


Zadnji deo trupa (Sl.4) predstavlja zasebnu konstruktivnotehnološku celinu. Gotovo sav prostor iskorišten je za smeštaj izduvnih lula čemu je podredjen i optimalno prilagodjen oblik poprečnog preseka. Glavni strukturalni i noseći delovi su okviri, uzdužnici i oplata. Okvir br. 34(1) je limeni, ali je lokalno ojačan radi veze sa prednjim delom trupa. Neposredno iza 34 okvira, po obimu, rasporedjeno je osam otvora sa poklopcima(2) za pristup vezi trup-trup i četiri poklopca sa žaluzinama (3) za provetravanje i pristup motorima. Četiri uvodnika vazduha (4) namenjena su za hladjenje izduvnih lula motora i okolne strukture. Okvir br. 35 je istovremeno i protivpožarni zid(5) koji, zajedno sa motorskim protivpožarnim zidom odvaja hladnu od tople zone motora. U toploj zoni motora donji deo strukture je radi zaštite od zračenja pokriven čeličnom oblogomekranima. Termički ekran je zajednički za oba motora. Ispod njega je smešten metalni spremník goriva br.7 u hladnoj zoni, zaštićen posebnim izolacionim slojem od toplote koju razvija motor. Pristup spremniku moguć je kroz otvor na donjaci trupa. Zona izmedju 40 i 45 okvira je posebno ojačana i vkrućena zbog veze sa repnim površinama. Na 40 i 45 okviru su vezne tačke vertikalnog stabilizatora, a konzolna ležišta na okviru 42 i 43(7) služe za vezu vratila horizontalnog repa (pogl.221). Nepokretni deo horizontalnog repa(8) je sastavni deo trupa.

Na gornjem delu završetka zadnjeg dela trupa smešten je kontejner kočionog padobrana(6). Strukturu kontejnera čine prstenasta rebra povezana uzdužnim profilima i obložena oplatom. Kontejner je zatvoren dvodelnim vratima(12) i veznim šarnirnim okovima. Hrbat(9) se proteže celom dužinom trupa. Ispod njega prolaze komande, elektro i elektronska instalacija. Vezan je vijcima za profile zakovane po gornjaci trupa čime je omogućeno lako skidanje.

Završna kapa trupa(10) vezana je vijcima: prednjim delom za pojas 47 okvira, a sa gornje strane za strukturu kontejnera padobrana. Unutar kape smeštena su dva ejektora motora. I ako rastavljiva, završna kapa se u principu ne skida prilikom redovnih eksploatacionih pregleda. Skidanje se vrši jedino u slučaju opravke ili zamene usled oštećenja same završne kape ili ejektora.

Izdanje: MAj 1983.

Vodeći broj: 231-20-08



Ventralfin(11) se sastoji od dva simetrična aerodinamička dela ugradjena na donjoj strani trupa. Vezani su vijcima preko okova za okvire trupa. Na ojačani završetak ventralfina pričvršćen je gumeni odbojnik. Ventralfin se skida jedino u slučaju oštećenja i zamene.

## 20.5 - Vazdušne kočnice

### a) Opšte

Dve ploče vazdušne kočnice(S1.5) smeštene su simetrično na donjaci trupa. Svaka ploča je povezana sa dva frezovana okova za strukturu trupa. Pogon vazdušne kočnice je hidraulički preko hidro-cilindra vezanih jednim krajem za ploču vazdušne kočnice, a drugim za prednji zid okvira br. 22.

## b) Opis strukture (S1.5)

Strukturu vazdušne kočnice čine dve profilisane limene ramenjače(1) koje se na prednjem delu završavaju frezovanim okovima(2) a medjusobno su povezane i ukrućene limenim rebrima. Prednje rebro(3) koje povezuje okove je frezovano. Kostur je obložen spoljnom(4) i unutrašnjom oplatom(5). Na unutrašnjoj oplati nalaze se otvori za ukrućenje, odnosno olakšanje. Limeno rebro(6) zatvara i oblikuje zadnji deo ploče. Okov(7) služi za vezu hidro cilindra, a vezni elementi(8 i 9) povezuju ploču vazdušne kočnice sa odgovarajućim okovima na trupu.


# c) Rad hidrauličnog kola aerodinamičkih kočnica

Hidraulično kolo(S1.6) se napaja iz osnovnog sistema hidraulične instalacije. Upravljanje se vrši električnim putem (S1.7) preko pre-kidača na ručici gasa(I-S1.7). Kada se prekidač(I) prebaci u položaj izvlačenje, elektromagnetni razvodnik(2) se stavi pod napon, odnosno dolazi u položaj I pri kom je prolaz ulja kroz razvodnik slobodan(S1.6) od priključaka A do C i od B do D. Ovaj položaj razvodnika omogućava dovod ulja pod pritiskom u cilindre vazdušnih kočnica(2-S1.6), sa strane klipa, i gura klipnjaču cilindra, odnosno vazdušne kočnice se otvaraju.


Prebacivanje prekidača(1-S1.7) u položaj uvlačenje, prekida se napajanje elektromagnetnog razvodnika(2-S1.7) i on dolazi u položaj II pri kom je prolaz ulja pod pritiskom slobodan od priključka A do B i C do D. Dovod ulja u cilindre je sa strane klipnjače koja se uvlači, odnosno vazdušne kočnice se zatvaraju.

Izdanje: Maj 1984.

Vodeći broj: 231-20-10




www.ArijacijaBezGeorica.com



21 - Nosna noga

Vodeći broj: 131-36-14


Izdanje: Mart 1981.



Detalji nosne noge sa mestima za podmazivanje ( mazalice )

Izdanje: Mart 1981.

Voded broj: 131-36-14 A



Napomena : Podmaži i radni cilindar za uvlačenje.


G.N. sa preko mazalice na osovinici viljuške cilindra i kliznu površinu.


22; 23 i 24 - Glavni stajni organ, upornica i štap glavne noge


Vodeći broj: 131-36-15


Maj 1984.

Izdanje:










Detalji glavnog stajnog organa sa mestima za podmazivanje.

( mazalice )

Izdanje: Mart 1981.

Vodeči broj: 131-36-15A



6 20.10 - Sistem MAVERIK

#### a) Opšte

Raketa MAVERIK je televizijski samovodjena raketa vazduh-zemlja. Postavlja se na lansirnu gredu koja je podvešena na bombarđersku bravu na podvesnom nosaču naoružanja.

Sistem MAVERIK, koji je ugradjen na avion, čine sledeće komponente:

Izdanje: April 1986.

Vodeći broj: 832-20-11

- kutija elektronike
- displej
- palica za upravljanje (pogl. 831)
- komandna kutija MAVERIK-GROM (pogl. 831)
- b) Električno kolo za lansiranje rakete MAVERIK (Sl.8)

Za pripremu strujnog kola za lansiranje rakete potrebno je:

- Prekidač na komandnoj kutiji naoružanja sa natnisom "BOMBE INTERVALOM." postaviti na položaj "INTERVAL."
- Prekidač(1) postaviti na položaj "MAVERIK" čime je obezbedjeno napajanje strujnih krugova sistema sa sabirnice 28 V.
- Prekidač(2) postaviti na položaj "PRIPREMA" čime započinje dvominutno zagrevanje displeja(10). Nakon dve minute prebaciti prekidač(2) na položaj "UKLJ."
- Prekidač(3) postaviti na jedan od krajnjih položaja čime se bira leva ili desna raketa.

  Pri položaju prekidača na "LEVA" aktiviraju se relea(8) koji svojim kontaktima spajaju elektroniku leve rakete na avionski sistem, odnosno desnu raketu. Nakon potrebnog perioda zaletanja žiroskopa odredjene rakete (3 minute), zasvetlet će odgovarajuća svetiljka (13 ili 14)
- Pritiskom na prekidač(4) mehanički se odbravi glava tragača i na displeju(10) se pojavljuju simboli praćenja
- Potenciometrima(12) se podesi kontrast i osvetljenje displeja.


Time bi pripremne radnje bile završene. Uočavanjem cilja, može se izvršiti i biranje režima polarnosti kontrasta pomoću prekidača(6) koji ima tri položaja:

- položaj "WHT/BLK" upotrebljava se kad raketa prati svetli cilj na tamnoj pozadini
- položaj "BLK/WHT" upotrebljava se kad raketa prati tamni cilj na svetloj pozadini
- položaj "AUTO" je režim automatskog praćenja cilja (nije preporučljiv)

Nakon identifikovanja cilja na displeju, potrebno je pritisnuti i držati prekidač(5) te pritiskanjem prekidača(6) pomerati glavu tragača da bi se cilj doveo u centar končanice na displeju.

Kada je cilj centriran u končanici, prelazi se na automatsko praćenje cilja tako što se otpusti prekidač(5). Lansiranje rakete se vrši pritiskom na dugme BOMBE-RAKETE na pilotskoj palici.

Vodeći broj: 832-20-12




## c) Kutija elektronike (Sl.9)

Kutija elektronike sadrži sva strujna kola koja obezbedjuju DC napajanje, video pobudu i talasne oblike za daljinski locirani CRT. Interfejs obezbedjuje četiri video ulaza za rakete, AC napajanje i daljinsko upravljanje za osvetljenje, kontrast i izbor video signala za rakete. Funkcionalno je podeljena na pet modula i dva rastavljiva sklopa. Šasija sadrži ventilator, EMI filtere i el. spajače. Kao zasebni moduli riješeni su sledeći sklopovi:

- 1) regulator br. 1
- 2) regulator br. 2
- 3) Video pojačalo
- 4) H i V pojačalo
- 5) procesor sinhronizacije
- Regulator br.1 služi da obezbedi sve stabilisane istosmerne napone potrebne za napajanje DC naponom kompletnog sistema. Svi regulisani izlazi su obezbedjeni tačkama za ispitivanje za prvi stepen održavanja.
- 2) Regulator br.2 služi da obezbedi automatske DC prednapone za rešetku katodne cevi. Obezbedjene su tačke za ispitivanje za +300V DC (10:1 delitelj), 100v DC (10:1 delitelj) i +15V DC izlaz.
- 3) Sklop video pojačavača sadrži sav lanac video signala kao što su diferencijalni prijemnik, DC regenerator, bafer izlaz, kontrolu kontrasta i kontrolu osvetljenja displeja.
- 4) Horizontalno i vertikalno pojačalo i generator "sweep"-a su smešteni na istom modulu. Svako pojačalo ima svoju sopstvenu šemu. Pored toga svako pojačalo ima tačke za ispitivanje za prvi stepen održavanja.
- 5) Proces sinhronizacije sadrži sinhro separator, liniju za kašnjenje, petlju faznog blokiranja i linearni sweep generator. Pored toga na šemi su naznačene tačke sa odgovarajućim oblikom signala za prvi stepen održavanja.
- d) Displej (S1.10)

Displej je elektronsko optički sklop konstruisan tako da daje pilotu televizijsku sliku raketnih video signala. Ovaj sklop sastoji se od minijaturne katodne cevi postolja, optike i kablova. Minijat-urna katodna cev oblikuje se visokom rezolucijom i velikim dijapa-

Vodeći broj: 832-20-14



Električni spajač za/vezu sa avionskom instalacijom
 Visokonaponski el. spajač za napajanje katodne cevi


3. El. spajač za elektroniku displeja

4. Provodnik za spoj na masu aviona

S1. 9 - Kutija elektronike "MAVERIK"

zonom osvetljenja, a smeštena je u ekran sa X i Y otklonom. Montažno postolje ekrana omogućuje da se katodna cev ugradjuje na sklop optike i strukturu aviona.

Interfejs sa elektronskom grupom je obezbedjen preko provodnika koji su u kablu koji je zaštićen pletenicom od crnog najlona. Kabl se završava sa visoko-naponskim spajačem P2 (P/N 259344) i signal spajačem P3 (P/N M83723-76R-2028N).



Sl.10 - Displej slike

#### 20.11 - Sistem GROM

#### a) Opšte

Raketa GROM je radio vodjena raketa vazduh-zemlja. Postavlja se na lansirnu gredu koja je podvešena na bombardersku bravu na spoljnjem podvesnom nosaču naoružanja. Na unutrašnji desni podvesni nosač naoružanja podvešena je gondola sa predajnikom vodjenja.

Sistem GROM, koji je ugradjen na avionu, čine sledeće komponente:

- palica za upravljanje (pogl.831)
- kom. kutija MAVERIK GROM (pogl.831)

# b) Električno kolo upravljanja radom rakete "GROM" (S1.11)


Sa sabirnice naoružanja preko automatskog osigurača (br.7) napon dolazi na prekidač za izbor rakete "GROM-MAVERIK". Stavljanjem prekidača u položaj "GROM" napon dolazi na zavojnicu relea 10 koji svojim kontaktima spaja strujne krugove palice za upravljanje (9) na predajnik vodjenja (11). Odmah nakon uključenja prekidača (1) pali se narandžasta signalna svetiljka kontrole predajnika (7).

Kroz 2r3 minuta (koliko je dovoljno da se žiroskop zaleti) upali se zelena signalna svetiljka zaletanja žiroskopa (6). Uključenjem povratnog
prekidača (3) inicira se rad predajnika u gondoli (11), da bi se ispravan
rad preko prijemnika u raketi (12) signalizirao paljenjem obe signalne
svetiljke (5). Odabiranje leve ili desne rakete vrši se pomoću prekidača
(2) postavljanjem istog u položaj "LEVA ili DESNA".

Na taj način pripremi se el.kolo za levu ili desn v raketu pri čemu svetli odgovarajuća narandžasta signalna svetiljka.

Lansiranje rakete se vrši pritiskom na dugme BOM PE - RAKETE na pilotskoj palici što se signalizira gašenjem odgovarajuće signalne svetiljke(5). Raketa se usmerava u pravcu cilja pomoću prekidača "SLEW CONTROL
na rukohvatu palice za upravljanje (831-Sl.8.1). Prekidač 4 je vezan
u kolo predajnika i njegovim uključenjem prelazi se na automatsko vodjenje.

Vodeći broj: 832-20-16




#### 20.12 - Intervalometar (S1.12)

Intervalometar je elektronski tajmer.On služi za davanje impulsa u jednakim vremenskim intervalima za okidanje u električnim kolima naoružanja.Uredjaj se sastoji iz pet funkcionalnih celina:

- generator impulsa
- generator funkcije
- izlazna jedinica
- kolo za zaštitu
- jedinica za napajanje

Blok šema je data na S1.8



S1.12 - Blok šema intervalometra

Intervalometar ima dva režima rada. Do momenta otvaranja vatre, celo-kupna logika otvaranja vatre radi sa periodom  $T_1$  (50 mS). Kada se otvo-ri vatra, intervalometar radi sa odabranim periodom  $T_1$ : T8.

Posle realizovanog programa vatre, vatra se može ponovo otvoriti samo ako se otpusti bojevo dugme, odnosno kontinualnim držanjem bojevog dugmeta (pritisnutim) moguće je realizovati zadani program vatre samo jedanput. Program vatre je aktiviranje zadanog broja izlaza u zadanim vremenskim razmacima.

Generator funkcije formira adrese za izlaznu jedinicu u binarnom kodu

Izlazna jedinica dekodira dovedenu adresu i aktivira odgovarajući izlaz. Izlazna kola obezbedjuju izlaznu struju za elektromagnete brava od 8A ili struju od minimalno 3A za aktiviranje pripale rakete.

Kolo za zaštitu od kratkog spoja ograničava struju kad je neki od izlaza aktiviran, a nalazi se u kratkom spoju.

Ako otpornosti pripala raketa imaju različite vrednosti od $(0,3\Omega)$  do  $4\Omega$ ) pomenuto kolo ograničava struju pripale na 12A.

Jedinica za napajanje obezbedjuje stabilisani napon od 12 V.

Vodeći broj: 832-20-18

### 20.13 - Pokazivač stanja (Sl.17 831-21-05)

Pokazivač stanja prikazuje broj aktiviranih spoljnjih i unutrašnjih izlaza. Pokazivač sadrži u sebi četiri numerička dekadna pokazivača(1), taster(2)za promenu osvetljenosti pokazivača i četiri štampane ploče. Na ulaze pokazivača stanja se dovode:


- Informacija u BCD kodu koja treba da bude prikazana na numeričkim pokazivačima
- Informacija o adresi numeričkog pokazivača na kom treba da se prikaže dovedena informacija
- Signal za upisivanje infromacije u registre sedmosegmentnog dekodera
- Na izlazima dekodera se nalaze NPN tranzistori koji mogu da obezbede izlazne struje od 25 mA pa napajaju izlazne pokazivače diode direktno.



### 21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE

#### a) Intervalometar (S1.14)

Intervalometar je ugradjen u prostoru klimatizacije iza seperatora vode i iza sedišta pilota. Za strukturu je pričvršćen sa četiri vijka.




1.Intervalometar

S1.13 - Ugradnja intervalometra

## b) Kutija elektronike "MAVERIK" (1-S1.13)

Smeštena je u nosu aviona sa leve strane izmedju okv.7 i 8.
Pristup kutiji je omogućen skidanjem vratanaca br.328.Ugradjuje se na
postolje koje je pričvršćeno za strukturu sa 4 vijka.

- Kutija elektronike MAVERIK
- 2. Postolje
- 3. Držač uredjaja



Sl.14 - Ugradnja kutije elektronike "MAVERIK"


Vodeći broj: 832-21-01

### a) Pokazivač stanja

Pokazivač stanja ugradjen je u prostoru kabine na centralnom pultu (S1.17, 831-21-05)

# b) Displej (1-S1.17)

Displej je smešten na gornjoj desnoj ploči merila, nored glave nišana. Pričvršćen je sa 2 vijka. Zbog dužine displeja isti je iza table pričvršćen FLEXINOX stegom za nosač na strukturu.



S1.15 - Ugradnja displeja(važi od ser.br.043:)

Izdanje: April 1986.

Vodeći broj: 832-21-02

# "VI SOKO" RO FABRIKA AVIONA 88000 M O S T A R



Služba za izradu ekspioatacione dokumentacije



